PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE

Regulatory elektroniczne ATTO-CWU/ATTO2-CWU przeznaczone są do obsługi obwodu CWU w układach jak na poniższym rysunku. Podświetlany wyświetlacz LCD 2x8 znaków oraz klawiatura z 5 przyciskami umożliwiają wygodną obsługę urządzenia. Rozłączne złącza ułatwiają montaż i serwis urządzenia. ATTO-CWU przeznaczony do montażu na szynie DIN 35mm. ATTO2-CWU przeznaczony do montażu tablicowego.



Podstawowe funkcje sterownika:

- tygodniowy program przygotowania CWU,
- program dezynfekcji instalacji CWU (antylegionella) załączany ręcznie lub automatycznie,
- program Ferie załączany na określoną ilość dni lub bezterminowo,
- program Party załączany na określoną ilość godzin lub bezterminowo,
- dwustanowa regulacja temperatury w zasobniku CWU,
- tygodniowy program działania cyrkulacji CWU z cykliczną pracą pompy lub inteligentny algorytm sterowania cyrkulacją CWU w oparciu o pomiar temperatury i/lub czujniki obecności,
- kontrola temperatury źródła ciepła,
- ochrona źródła ciepła przed przegrzaniem,
- możliwość sterowania cyfrowego ze sterownika nadrzędnego z wykorzystaniem portu szeregowego RS232 lub RS485,
- zakres mierzonej temperatury od -30°C do +110°C,
- kalibracja torów pomiarowych,
- kontrola torów pomiarowych,
- wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur,
- funkcja testu wyjść umożliwiająca sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych,
- funkcja umożliwiająca przywrócenie nastaw fabrycznych.

Do pomiaru temperatur stosuje się czujniki z elementem pomiarowym KTY81-210. Zakres mierzonej temperatury wynosi od -30°C do +110°C.

Informacje na temat dostępnych typów czujników, zakresów temperatur pracy oraz zalecenia dotyczące ich instalacji można znaleźć na stronie <u>www.frisko.pl</u>.

KTY81-210		
Temperatura (°C)	Rezystancja (Ω)	
-20	1372	
-10	1495	
0	1630	
10	1772	
20	1922	
25	2000	
30	2080	
40	2245	
50	2417	
60 🔊	2597	
70	2785	
80	2980	
90	3182	

MONTAŻ I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Montaż regulatora należy powierzyć firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Samodzielne wykonywanie połączeń elektrycznych grozi porażeniem lub uszkodzeniem regulatora nie podlegającym gwarancji.

Regulator, w zależności od wersji wykonania, należy zabudować w rozdzielnicy NN lub zastosować montaż panelowy. Regulator należy zamontować w taki sposób, aby jego zaciski były niedostępne do dotyku dla użytkownika, w trakcie normalnego użytkowania.

ATTO-CWU

Regulator ATTO-CWU jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Zajmuje szerokość 4 standardowych modułów (o szerokości 17,5mm). Regulator wyposażony jest w złącza rozłączne. Przy demontażu regulatora z rozdzielnicy nie ma potrzeby odkręcania przewodów czujnikowych i od sterowania. W celu wyciągnięcia złącza z przewodami należy użyć wkrętaka w charakterze dźwigni i delikatnie od góry podważyć złącze tak jak to pokazano na poniższych rysunkach.





ATTO2-CWU

Regulator ATTO2-CWU jest przeznaczony do montażu tablicowego. Parametry istotne przy zabudowie:

- wymiary otworu 92x45,5mm,
- głębokość zabudowy minimum 100mm,
- grubość tablicy 0,5÷2mm.

Po włożeniu regulatora w otwór tablicy należy na jego bocznych ściankach założyć uchwyty montażowe dostarczane wraz z regulatorem i przy pomocy małego płaskiego wkrętaka docisnąć regulator do płyty montażowej tak, żeby między kołnierzem regulatora a powierzchnią tablicy nie było luzów

Regulator wyposażony jest w złącza rozłączne. W celu wyciągnięcia złącza z przewodami należy użyć wkrętaka w charakterze dźwigni i delikatnie od góry podważyć złącze analogicznie jak to pokazano na rysunkach dla wersji wykonania ATTO.





Skróty użyte na schemacie przedstawia poniższa tabela:

Skrót	Opis
Ν	Biegun neutralny zasilania sieciowego 230V/50Hz.
L	Faza zasilania sieciowego 230V/50Hz.
Tzas	Czujnik temperatury zasilania. Czujnik z elementem pomiarowym KTY81-210. Zakres pomiarów wynosi od -30°C do 110°C. Montaż czujnika
	nie jest wymagany, gdy regulator nie kontroluje temperatury zasilania - parametr konfiguracyjny CzujTzas:Nie .
Тсwu	Czujnik temperatury w zasobniku CWU. Czujnik z elementem pomiarowym KTY81-210. Zakres pomiarów wynosi od -30°C do 110°C.
Tccw	Czujnik temperatury wody w obiegu cyrkulacji CWU. Czujnik z elementem pomiarowym KTY81-210. Zakres pomiarów wynosi od -30°C do 110°C. Czujnik należy zamontować na rurze wylotowej z zasobnika CWU w odległość ok 20-30 cm od zbiornika. Miejsce montażu należy dobrać tak, żeby czujnik był zainstalowany możliwie jak najbliżej zasobnika, ale jednocześnie nie był grawitacyjnie podgrzewany. Czujnik wymagany w konfiguracji ObwodCCW:TMP .
WeSO	Wejście binarne wykorzystywane do opcjonalnej sygnalizacji obecności użytkowników w punkcie poboru wody np. w łazience, kuchni. Wejście może być sprzężone z sygnalizatorem obecności (jednym lub kilkoma sygnalizatorami połączonymi równolegle). W szczególności jako sygnalizator można wykorzystać włącznik oświetlenia lub czujnik ruchu. Zwarcie zacisków wejścia oznacza obecność użytkownika. Wejście działa w konfiguracji ObwodCCW:TMP oraz ObwodCCW:SO .

WeFerie	Wejście binarne programu Ferie. Zwarcie wejścia oznacza załączenie				
	programu Ferie niezależnie od nastawy parametru Program .				
WeParty	Wejście binarne programu Party. Zwarcie wejścia oznacza załączenie				
	programu Party niezależnie od nastawy parametru Program. W przypadku				
	równoczesnego zwarcia wejść WeParty i WeFerie regulator pracuje jak przy				
	zwartym wejściu binarnym WeFerie.				
Pcwu	Pompa ładująca CWU.				
Pccw	Pompa cyrkulacji CWU.				
Sygnalizacja	Sygnalizacja zapotrzebowania na ciepło. Zwarcie zacisków 7-9 oznacza				
zapotrzebowania	zapotrzebowanie na ciepło, rozwarcie brak zapotrzebowania. Wyjście można				
na ciepła	wykorzystać do sterowania wydajnością (pracą) źródła ciepła.				

Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 0,8A/230VAC (AC1), 0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6). Sterowanie urządzeniami niespełniającymi tych wymagań musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników.

Sterowanie pompami musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników o parametrach dostosowanych do charakteru obciążenia. Przy doborze przekaźnika należy zwrócić uwagę na znamionową moc silnikową zestyku oraz na zastosowany materiał styków - dla obciążeń silnikowych powinny to być styki AgCdO lub AgSnO₂.

⁽¹⁾ Długość przewodów czujników nie powinna przekraczać 30m przy przekroju przewodu miedzianego 2x0.5 mm².

Przewody czujników i od wejść binarnych powinny być ekranowane i układane w odległości minimum 30 cm od przewodów energetycznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie wszystkich przewodów (czujnikowych i zasilania urządzeń) w jednej wiązce. Przewody czujników lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujące urządzeniami) nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli.

Obwody zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych powinny być zabezpieczone oddzielnymi wyłącznikami instalacyjnym. Umożliwia to, oprócz funkcji zabezpieczającej, łatwe wyłączenie zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych.



OBSŁUGA

Widok płyty czołowej regulatorów przedstawiają poniższe rysunki:

ATTO-CWU





Dioda statusowa prawidłowo zainstalowanego i sprawnego regulatora świeci światłem zielonym. Uszkodzenie czujnika, toru pomiarowego, wykrycie stanu awarii powoduje zmianę koloru diody statusowej na czerwony.

Ponadto dioda statusowa sygnalizuje bieżący tryb: świecenie ciągłe oznacza tryb użytkownika, powolne mruganie diody oznacza tryb serwisowy, a szybkie tryb konfiguracji. Tryb testu wyjść sygnalizowany jest cykliczną zmianą koloru świecenia diody statusowej (czerwony / zielony).

Po włączeniu zasilania przez ok. 5 sekund wyświetlany jest ekran zawierający nazwę sterownika oraz informację o wersji struktury programowej a następnie ekran główny. Ekran główny zawiera podstawowe informacje o stanie wyjść regulatora i obowiązującym programie regulacji:



W pierwszej linii ekranu głównego wyświetlany jest stan wyjść regulatora:

Komunikat	Interpretacja
CW	Załączona pompa ładująca CWU.
CC	Załączona pompa cyrkulacji CWU.
ZC	Załączone wyjście sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło.

W drugiej linii wyświetlacza wyświetlana jest informacja o aktywnym programie:

Komunikat	Interpretacja
Tygodn.	Aktywny jest program tygodniowy.
Dezynf.	Aktywny jest program dezynfekcji instalacji CWU.
Party	Aktywny jest program Party.
Ferie	Aktywny jest program Ferie.



Jeżeli regulator wykryje sytuację awaryjną (dioda Status świeci się na czerwono) w miejscu informacji o aktywnym programie wyświetlony zostanie pulsująco jeden z komunikatów ujętych w tabeli:

Komunikat	Interpretacja	Priorytet
Zasil!	Brak wymaganej temperatury na zasilaniu na potrzeby ładowania zasobnika CWU. W tym trybie temperatura w zasobniku jest poniżej wartości zadanej, załączone jest wyjście sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło - regulator oczekuje na wzrost temperatury na zasilaniu do wartości umożliwiającej ładowanie zasobnika CWU. Wzrost temperatury zasilania powyżej Tcwu+5°C (Tcwu - zmierzona temperatura w zasobniku CWU) powoduje powrót regulatora do normalnej pracy. Dioda Status zapalana jest na czerwono dopiero po czasie 10 minut.	1
TzasMAX!	Przekroczona o co najmniej 2°C maksymalna temperatura źródła ciepła. Przekroczenie musi trwać co najmniej 5 minut.	2
TcwuMAX!	Zasobnik CWU naładowany do temperatury maksymalnej.	3
Tccw!	Awaria czujnika lub toru pomiarowego Tccw.	4
Tzas!	Awaria czujnika lub toru pomiarowego Tzas.	
Tcwu!	Awaria czujnika lub toru pomiarowego Tcwu.	

Jeżeli wystąpiło kilka sytuacji awaryjnych jednocześnie wyświetlana jest informacja o awarii o najwyższym priorytecie.

Dodatkowo, gdy regulator komunikuje się z jednostką nadrzędną, w prawym dolnym rogu wyświetlacza pulsuje znak ^{'*'} (gwiazdka).

Wyświetlanie parametrów użytkownika

Ekran główny jest pierwszym ekranem listy parametrów.

Naciskając przyciski <-> i <+> można wyświetlać następny i poprzedni parametr z listy. Poniższa tabela zawiera zestawienie parametrów regulatora dostępnych w trybie Użytkownika wraz z zakresem ich wartości i interpretacją. Ilość wyświetlanych parametrów zależy od konfiguracji regulatora.

Parametr	Zakres	Opis
Tcwu	-30.0÷110.0°C	Zmierzona temperatura wody w zasobniku CWU.
Tzas	-30.0÷110.0°C	Zmierzona temperatura zasilania.
Tccw	-30.0÷110.0°C	Zmierzona temperatura wody w obwodzie cyrkulacji CWU.
		Parametr wyświetlany, gdy ObwodCCW:TMP.
WeSO	Zwarte,	Stan wejścia binarnego WeSO . Opcje:
	Rozwarte	 Zwarte - zwarte wejście binarne; sygnalizacja obecności,
		 Rozwarte - rozwarte wejście binarne.
		Parametr wyświetlany w konfiguracji ObwodCCW:TMP oraz
		ObwodCCW:SO.
WeParty	Zwarte,	Stan wejścia binarnego WeParty . Opcje:
-	Rozwarte	Zwarte - zwarte wejście binarne; obowiązuje program Party,
		 Rozwarte - rozwarte wejście binarne.
WeFerie	Zwarte,	Stan wejścia binarnego WeFerie . Opcje:
	Rozwarte	Zwarte - zwarte wejście binarne; obowiązuje program Ferie,
		 Rozwarte - rozwarte wejście binarne.

Party	 Tygodn obowiązuje program tygodniowy zmian zadanej temperatury CWU, Ferie – obowiązuje program Ferie. Ilość dni pozostałych do końca obowiązywania programu Ferie określa parametr Dni. Wybór tego programu spowoduje, że regulator przez zadeklarowaną liczbę dni będzie pracował z temperaturą zadaną CWU określoną parametrem TFer. W przypadku, gdy zadeklarowana ilość dni wynosi 0 program Ferie będzie obowiązywał aż do ręcznej zmiany na inny program. Party – obowiązuje program Party. Ilość godzin pozostałych do końca obowiązywania programu party określa parametr Godzin. Wybór tego programu spowoduje, że regulator przez zadeklarowaną liczbę godzin będzie pracował z temperaturą zadaną CWU określoną parametrem TPar. W przypadku, gdy zadeklarowaną liczbę godzin będzie pracował z temperaturą zadaną CWU określoną parametrem TPar. W przypadku, gdy zadeklarowana ilość godzin wynosi 0 program Party będzie obowiązywał aż do ręcznej zmiany na inny program.
	Programy Ferie i Party można również uaktywnić korzystając z wejść binarnych WeFerie i WeParty . Przy zwartym wejściu WeFerie działa program Ferie niezależnie od nastawy parametru Program . Przy zwartym wejściu WeParty działa program Party niezależnie od nastawy parametru Program . Jeżeli zwarte sa obydwa wejścia binarne działa program Ferie
0÷99 dni	Ilość dni pozostałych do końca obowiązywania programu Ferie. W przypadku, gdy zadeklarowana ilość dni wynosi 0 program Ferie będzie obowiązywał aż do ręcznej zmiany na program tygodniowy. Parametr wyświetlany jest tylko, gdy wybrany jest program Ferie.
0÷23:0÷59	Ilość godzin pozostałych do końca obowiązywania programu Party. W przypadku, gdy zadeklarowana ilość godzin wynosi 0 program Party będzie obowiązywał aż do ręcznej zmiany na program tygodniowy. Parametr wyświetlany jest tylko, gdy wybrany jest program Party.
5.0÷TcwuMAX °C	Zadana temperatura CWU komfortowa (normalna). Nastawa obowiązuje w przedziałach czasowych wyznaczonych przez program dobowy.
5.0÷TcwuMAX ℃	Zadana temperatura CWU ekonomiczna (obniżona). Nastawa obowiązuje poza przedziałami czasowymi wyznaczonymi przez program dobowy.
5.0÷TcwuMAX °C	Zadana temperatura CWU w czasie działania programu Ferie.
5.0÷TcwuMAX °C	Zadana temperatura CWU w czasie działania programu Party.
Pn, Wt, S <mark>r, C</mark> z, Pt, So, Ni	Bieżący dzień tygodnia.
0÷23:0÷59	Bieżący czas w formacie gg:mm.
	Tygodn., Ferie, Party 0÷99 dni 0÷99 dni 0÷23:0÷59 5.0÷TcwuMAX °C 5.0÷TcwuMAX °C 5.0÷TcwuMAX °C 5.0÷TcwuMAX °C 5.0÷TcwuMAX °C 5.0÷TcwuMAX °C 5.0÷TcwuMAX °C

FRISKO [®]		
Dezynf.	Auto, Zal, Wyl	 Dezynfekcja zasobnika CWU. Opcje: Auto – regulator co określoną parametrem Dez.Dni ilość dni o godzinie Dez.Czas uruchomi program dezynfekcji obwodu CWU, Zal – ręczne załączenie programu dezynfekcji obwodu CWU. Po zakończeniu programu dezynfekcji wartość parametru Dezynf. zostanie automatycznie ustawiona na Wyl, Wyl – wyłączenie programu dezynfekcji obwodu CWU.
		Uruchomienie programu Dezynfekcji spowoduje podgrzanie wody w zasobniku do 70°C i utrzymanie tej temperatury przez 30 minut. Program dezynfekcji działa nie dłużej niż 2 godziny. W czasie dezynfekcji, po podgrzaniu wody w zasobniku do 70°C, pompa cyrkulacji CWU jest załączana na czas 20 minut. W pozostałym czasie pompa cyrkulacji jest wyłączona. Po zakończeniu dezynfekcji regulator wraca do realizacji programu tygodniowego CWU. Program dezynfekcji może być uruchomiony tylko wtedy, gdy obowiązuje program tygodniowy. W programie Ferie i Party dezynfekcja zasobnika CWU nie jest realizowana. Jeżeli dezynfekcja odbywa się w trybie automatycznym Dezynf.:Auto to dezynfekcja zasobnika nastąpi w dniu zakończenia programu Ferie lub Party o określonej parametrem godzinie. Sterownie pompą cyrkulacji jest realizowane tylko, gdy regulator obsługuje obwód cyrkulacji CWU.
	FR ¹	zakończeniu woda w zasobniku ma wysoką temperaturę. Należy w tym czasie zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z ciepłej wody - grozi niebezpieczeństwo poparzenial
Haslo	0÷9 <mark>9</mark> , 0÷99	Hasło instalatora (dostępu do trybu serwisowego).

Każdy z parametrów wyświetlany jest na oddzielnym ekranie. W górnej linii wyświetlana

jest nazwa parametru, w dolnej jego wartość. Na przykład na ekranie: ^{Tcwu} 39,1 °C wyświetlana jest zmierzona wartość temperatury w zasobniku CWU.

FRISKO[®]

Edycja parametrów.

Użytkownik może zmieniać te parametry, pod których wartością ustawia się pozioma kreska – kursor. W celu zmiany wartości takiego parametru należy:

- przycisnąć przycisk <OK> (wartość parametru zaczyna mrugać),
- za pomocą przycisków <->, <+> nastawić nową wartość parametru,
- naciskając przycisk <OK> potwierdzić zmianę lub zaniechać edycji bez zmiany poprzedniej wartości parametru naciskając <ESC>.

Naciśnięcie *<OK>* podczas wyświetlania parametru bez ustawionego kursora jest ignorowane.

Naciśnięcie **<ESC>** i przytrzymanie go przez około 4 sekundy powoduje wyświetlenie pierwszego parametru z listy.

Jeżeli przez ostatnie cztery minuty nie przyciśnięto żadnego przycisku, na wyświetlaczu wyświetlany jest ekran główny.

Wyświetlanie i edycja programu tygodniowego CWU.

Parametry związane z aktywnym programem CWU wyświetlane są po naciśnięciu klawisza funkcyjnego **<F>** w trybie użytkownika. Listę parametrów związanych z aktywnym programem CWU zawiera poniższa tabela:

Parametr	Zakres	Opis
CWU.Dz	Pn, Wt, Sr, Cz,	Dzień tygodnia, którego dotyczy program CWU wyświetlany na
	Pt, So, Ni	kolejnych ekranach. Po zmianie wartości parametru CWU.Dz
		zostanie wyświetlony program CWU dla wybranego dnia
		tygodnia. Poniżej program dla CWU.Dz:Pn.
CWU.Pn1p	0÷24:0÷59	Czas początku pierwszego przedziału programu dobowego
		CWU dla poniedziałku.
CWU.Pn1k	0÷24:0÷59	Czas końca pierwszego przedziału programu dobowego CWU
		dla poniedziałku.
CWU.Pn2p	0÷24:0÷59	Czas początku drugiego przedziału programu dobowego CWU
		dla poniedziałku.
CWU.Pn2k	0÷24:0÷59	Czas końca drugiego przedziału programu dobowego CWU dla
		poniedziałku.
CWU.Pn3p	0÷24:0÷59	Czas początku trzeciego przedziału programu dobowego CWU
		dla poniedziałku.
CWU.Pn3k	0÷24:0÷59	Czas końca trzeciego przedziału programu dobowego CWU dla
		poniedziałku.
CWU.Kop	Pn, Wt, Sr, Cz,	Funkcja umożliwia przypisanie (skopiowanie) aktualnie
	Pt, So, Ni, ?	wyświetlanego programu dobowego CWU do wybranego dnia
		tygodnia. W celu skopiowania bieżącego programu należy
		wybrać dzień tygodnia do którego chcemy skopiować bieżący
		program. Po skopiowaniu wartość parametru CWU.Kop zostanie
		zmieniona z dnia na znak '?'.

Edycji parametrów związanych z aktywnym programem dokonuje się tak samo jak edycji innych parametrów.



Przedstawione w tabeli przedziały czasowe programu dobowego CWU dotyczą poniedziałku. Nazwy przedziałów dla wszystkich dni tygodnia przedstawia poniższa tabela.

Dzien	Nazwy przedziałów
Poniedziałek	[CWU.Pn1p, CWU.Pn1k], [CWU.Pn2p, CWU.Pn2k], [CWU.Pn3p, CWU.Pn3k].
Wtorek	[CWU.Wt1p, CWU.Wt1k], [CWU.Wt2p, CWU.Wt2k], [CWU.Wt3p, CWU.Wt3k].
Środa	[CWU.Sr1p, CWU.Sr1k], [CWU.Sr2p, CWU.Sr2k], [CWU.Sr3p, CWU.Sr3k].
Czwartek	[CWU.Cz1p, CWU.Cz1k], [CWU.Cz2p, CWU.Cz2k], [CWU.Cz3p, CWU.Cz3k].
Piątek 💦 📉	[CWU.Pt1p, CWU.Pt1k], [CWU.Pt2p, CWU.Pt2k], [CWU.Pt3p, CWU.Pt3k].
Sobota	[CWU.So1p, CWU.So1k], [CWU.So2p, CWU.So2k], [CWU.So3p, CWU.So3k].
Niedziela	[CWU.Ni1p, CWU.Ni1k], [CWU.Ni2p, CWU.Ni2k], [CWU.Ni3p, CWU.Ni3k].

Wyświetlanie i edycja programu tygodniowego pracy cyrkulacji CWU (CCW).

Program pracy cyrkulacji CWU (CCW) dostępny jest, gdy regulator obsługuje obwód cyrkulacji CWU pracujący w oparciu o program tygodniowy - konfiguracja **ObwodCCW:PRG**. Parametry związane z aktywnym programem CCW wyświetlane są po dwukrotnym naciśnięciu klawisza funkcyjnego **</** > w trybie użytkownika. Listę parametrów związanych z aktywnym programem CCW zawiera poniższa tabela:

Parametr	Zakres	Opis
CCW.Dz	Pn, Wt, Sr, Cz,	Dzień tygodnia, którego dotyczy program CCW wyświetlany na
	Pt, So, Ni	kolejnych ekranach. Po zmianie wartości parametru CCW.Dz
		zostanie wyświetlony program CCW dla wybranego dnia
		tygodnia. Poniżej program dla CCW.Dz:Pn.
CCW.Pn1p	0÷24:0÷59	Czas początku pierwszego przedziału programu dobowego
		CCW dla poniedziałku.
CCW.Pn1k	0÷24:0÷59	Czas końca pierwszego przedziału programu dobowego CCW
		dla poniedziałku.
CCW.Pn2p	0 : 24:0:59	Czas początku drugiego przedziału programu dobowego CCW
		dla poniedziałku.
CCW.Pn2k	0÷24:0÷59	Czas końca drugiego przedziału programu dobowego CCW dla
		poniedziałku.
CCW.Pn3p	0÷24:0÷59	Czas początku trzeciego przedziału programu dobowego CCW
		dla poniedziałku.
CCW.Pn3k	0÷24:0÷59	Czas końca trzeciego przedziału programu dobowego CCW dla
		poniedziałku.
CCW.Kop	Pn, Wt, Sr, Cz,	Funkcja umożliwia przypisanie (skopiowanie) aktualnie
	Pt, So, Ni, ?	wyświetlanego programu dobowego CCW do wybranego dnia
		tygodnia. W celu skopiowania bieżącego programu należy
		wybrać dzień tygodnia do którego chcemy skopiować bieżący
		program. Po skopiowaniu wartość parametru CCW.Kop zostanie
		zmieniona z dnia na znak '?'.

Edycji parametrów związanych z aktywnym programem dokonuje się tak samo jak edycji innych parametrów.



Przedstawione w tabeli przedziały czasowe programu dobowego CCW dotyczą poniedziałku. Nazwy przedziałów dla wszystkich dni tygodnia przedstawia poniższa tabela.

Dzien	Nazwy przedziałów
Poniedziałek	[CCW.Pn1p, CCW.Pn1k], [CCW.Pn2p, CCW.Pn2k], [CCW.Pn3p, CCW.Pn3k].
Wtorek	[CCW.Wt1p, CCW.Wt1k], [CCW.Wt2p, CCW.Wt2k], [CCW.Wt3p, CCW.Wt3k].
Środa	[CCW.Sr1p, CCW.Sr1k], [CCW.Sr2p, CCW.Sr2k], [CCW.Sr3p, CCW.Sr3k].
Czwartek	[CCW.Cz1p, CCW.Cz1k], [CCW.Cz2p, CCW.Cz2k], [CCW.Cz3p, CCW.Cz3k].
Piątek 💦 📉	[CCW.Pt1p, CCW.Pt1k], [CCW.Pt2p, CCW.Pt2k], [CCW.Pt3p, CCW.Pt3k].
Sobota	[CCW.So1p, CCW.So1k], [CCW.So2p, CCW.So2k], [CCW.So3p, CCW.So3k].
Niedziela	[CCW.Ni1p, CCW.Ni1k], [CCW.Ni2p, CCW.Ni2k], [CCW.Ni3p, CCW.Ni3k].

Przejście do trybu serwisowego.

Podczas wyświetlania parametru **Haslo** przycisnąć **<OK>** i wprowadzić hasło instalatora. Po poprawnym wprowadzeniu hasła regulator przejdzie do wyświetlania parametrów w trybie serwisowym. W trybie tym instalator może zmienić wartość każdego parametru. Tryb serwisowy sygnalizowany jest miganiem diody statusowej.

Naciśnięcie **<ESC>** i przytrzymanie go przez około 4 sekundy powoduje powrót do trybu użytkownika i wyświetlenie ekranu głównego.

^O Parametry dostępne w trybie serwisowym.

Poniższa tabela zawiera zestawienie parametrów regulatora dostępnych w trybie serwisowym wraz z zakresem ich wartości i interpretacją. Ilość wyświetlanych parametrów zależy od konfiguracji regulatora. Parametry poprzedzone znakiem [®] wyświetlane są wyłącznie w trybie serwisowym. Pozostałe dostępne są też w trybie Użytkownika i zostały szczegółowo opisane wcześniej.

Parametr	Zakres	Opis
Tcwu	-30.0÷110.0°C	Zmierzona temperatura wody w zasobniku CWU.
[©] ─⊸ TcwuKLB	-9.9÷9.9°C	Współczynnik kalibracji toru temperatury w zasobniku CWU.
Tzas	-30.0÷110.0°C	Zmierzona temperatura zasilania.
0– TzasKLB	-9.9÷9.9°C	Współczynnik kalibracji toru temperatury zasilania.
Tccw	-30.0÷110.0°C	Zmierzona temperatura wody w obwodzie cyrkulacji CWU.
		Parametr wyświetlany, gdy ObwodCCW:TMP.
©–⊸ TccwKLB	-9.9÷9.9°C	Współczynnik kalibracji toru temperatury w obwodzie cyrkulacji
		CWU. Parametr wyświetlany, gdy ObwodCCW:TMP.
WeSO	Zwarte,	Stan wejścia binarnego WeSO. Parametr wyświetlany w
	Rozwarte	konfiguracji ObwodCCW:TMP oraz ObwodCCW:SO.
WeParty	Zwarte,	Stan wejścia binarnego WeParty.
	Rozwarte	
WeFerie	Zwarte,	Stan wejścia binarnego WeFerie.
	Rozwarte	⊘
Program	Tygodn., Ferie,	Aktywny program pracy regulatora.
	Party	
Dni	0÷99 dni	Ilość dni pozostałych do końca obowiązywania programu Ferie.
Godzin	0÷23:0÷59	Ilość godzin pozostałych do końca obowiązywania programu
		Party.
TKmf	5.0÷TcwuMAX	Zadana temperatura CWU komfortowa (normalna).
	°C	
TEko	5.0÷TcwuMAX	Zadana temperatura CWU ekonomiczna (obniżona).
	<u> </u>	
TFer	5.0÷TcwuMAX	Zadana temperatura CWU w czasie działania programu Ferie.
	J°C	

FRISKO[®]

TPar	5.0÷TcwuMAX °C	Zadana temperatura CWU w czasie działania programu Party.
Dzien	Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni	Bieżący dzień tygodnia.
Czas	0÷23:0÷59	Bieżący czas w formacie gg:mm.
Dezynf.	Auto, Zal, Wyl	Dezynfekcja zasobnika CWU.
©⊸ Dez.Dni	1÷30	Parametr określa, co ile dni ma być uruchamiany w trybie automatycznym program dezynfekcji obwodu CWU.
©⊸ Dez.Czas	00:00÷23:59	Parametr określa, o której godzinie ma być uruchamiany w trybie automatycznym program dezynfekcji CWU.
©—⊮ DeltaTcw	0÷20°C	Wymagane przewyższenie temperatury zasilania w czasie ładowania zasobnika CWU. Zadana temperatura zasilania podczas ładowania zasobnika CWU wynosi TzadCWU+DeltaTcw . Parametr ma znaczenie gdy regulator jest skomunikowany ze sterownikiem MASTER obsługującym źródło ciepła.
©⊸⊮ HistCWU	1÷9°C	Histereza regulacji CWU. Histereza o wartości 4°C oznacza, że ładowanie zasobnika rozpocznie się przy spadku temperatury CWU o 2°C poniżej zadanej i zakończy się przy wzroście temperatury CWU o 2°C powyżej zadanej.
©⊸ PcwuWYL	0÷99 minut	Czas zwłoki w wyłączeniu pompy ładującej CWU po uzyskaniu w zasobniku wymaganej temperatury. Czas potrzebny na rozładowanie pojemności cieplnej źródła ciepła po zakończeniu ładowania CWU.
©⊸ PccwZAL	0÷999 sekund	Czas załączenia pompy cyrkulacji CWU wyrażony w sekundach. Dla konfiguracji ObwodCCW:PRG , w przypadku gdy pompa cyrkulacji CWU ma pracować bez przerw należy zaprogramować PccwZAL=0 lub PccwWYL=0 . Parametr wyświetlany, gdy regulator obsługuje obwód cyrkulacji CWU.
©⊸ PccwWYL	0÷99 minut	Dla ObwodCCW:PRG parametr określa czas wyłączenia pompy cyrkulacji CWU. Dla ObwodCCW:SO parametr określa minimalny czas wyłączenia pompy. Czas wyrażony w minutach. Parametr wyświetlany, gdy ObwodCCW:PRG oraz ObwodCCW:SO
©⊸ KontZas	Tak, Nie	 Kontrola temperatury zasilania w punkcie Tzas. Opcje: Tak - regulator kontroluje temperaturę zasilania. Kontroluje temperaturę zasilania na potrzeby CWU oraz chroni źródło ciepła przed przegrzaniem. Funkcja wymaga zainstalowania czujnika temperatury zasilania, Nie - regulator nie kontroluje temperatury zasilania. Parametr wyświetlany, gdy CzujTzas:Tak.
O- TzasMAX	5÷90°C	Maksymalna temperatura w punkcie Tzas . Wzrost temperatury powyżej nastawionej wartości powoduje bezwzględne załączenie pompy ładującej CWU i cyrkulacji CWU. Zadana temperatura CWU wynosi TcwuMAX . Spadek temperatury na zasilaniu o 5°C powoduje powrót regulatora do normalnej pracy. Parametr wyświetlany, gdy KontZas:Tak .
	5÷90°C	waksymaina temperatura wody w zasobniku CWU.
©—⊮ StatusCW	Norm., Prior	 Parametr określa status obwodu CWU. Parametr ma znaczenie, gdy regulator współpracuje z regulatorem MASTER sterującym źródłem ciepła. Opcje: Norm. – obwód normalny. Na polecenie regulatora nadrzędnego MASTER może nastąpić wyłączenie pompy ładującej CWU, Prior – obwód priorytetowy. Regulator nie reaguje na polecenia regulatora nadrzędnego MASTER.



⁰ **─ w** Konfiguracja.

W celu wyświetlenia listy parametrów konfiguracyjnych należy w trybie serwisowym przycisnąć klawisz funkcyjny *<F>*. Wyświetlanie listy parametrów konfiguracyjnych sygnalizowane jest szybkim miganiem diody statusowej. Poniższa tabela zawiera zestawienie parametrów konfiguracyjnych regulatora wraz z zakresem ich wartości i interpretacją.

Parametr	Zakres	Opis
CzujTzas	Tak, Nie	Kontrola temperatury zasilania. Opcje:
		 Tak - wymagany montaż czujnika temperatury zasilania w punkcie
		Tzas, regulator umożliwia realizację funkcji kontroli temperatury
		zasilania,
		Nie - regulator nie kontroluje temperatury zasilania, można
		zrezygnować z montażu czujnika tej temperatury.
ObwodCCW	SO, TMP,	Obsługa obwodu cyrkulacji CWU. Opcje:
	PRG, Nie	SO - regulator obsługuje pompę cyrkulacji CWU, sterowanie
		pompą realizowane jest w oparciu o sygnalizatory obecności
		podłączone do wejścia WeSO ,
		TMP - regulator obsługuje pompę cyrkulacji CWU, sterowanie
		pompą realizowane jest w oparciu o pomiar temperatury w
		obwodzie cyrkulacji oraz (opcjonalnie) o sygnalizatory obecności
		podłączone do wejścia WeSO ; wymagany montaż w/w czujnika,
		PRG - regulator obsługuje pompę cyrkulacji CWU, sterowanie
		pompą realizowane jest w oparciu o program tygodniowy pracy
		cyrkulacji CWU,
	1 07 1	Nie - regulator nie obsługuje obwodu cyrkulacji CWU.
Adres	1÷254	Adres sieciowy sterownika na potrzeby komunikacji za
	0.0000	posrednictwem protokołu MODBUS RTU.
KOOLAN	0÷9999	Hasło dostępu do sterownika z systemu FRISKO UNLINE.
NastFabr	Tak, Nie	Funkcja umożliwiająca przywrocenie nastaw fabrycznych. W celu
		przywrocenia ustawien tabrycznych nalezy zmienic wartosc pola, pod
		ktorym ustawiony jest kursor, z "Nie" na "Tak". Potwierdzeniem
		wykonania operacji przywrocenia ustawien labrycznych jest
		automatyczny reset sterownika. Opis runkcji w rozdziale
Haala	0.00 0.00	Przywrocenie nasław labi ycznych. Dorometr umeżliwie zmiene bode insteletore (bode destenu do trubu
nasi0	0-99, 0-99	Parametr umozniwia zmianę nasta instalatora (nasta dostępu do trybu
		Servisowego). Zmioniono hasto naložy zanisać Nieznajomoćć hasto.
		uniomożliwi nowtórna konfiguracjo storownika i zmiano nastaw
		uniemozniwi powiorną konnyurację sterownika i zimanę nastaw
		serwisowych.

Edycji parametrów konfiguracyjnych dokonuje się tak samo jak edycji pozostałych parametrów.



⁰──**™** Test wyjść.

Regulator umożliwia ręczne załączenie wyjść sterujących w celu sprawdzenia działania urządzeń wykonawczych sterowanych z tych wyjść. W celu wyświetlenia listy wyjść należy w trybie serwisowym dwukrotnie przycisnąć klawisz funkcyjny **</***F***>**. W czasie testu wyjść dioda statusowa cyklicznie zmienia kolor (czerwony/zielony). Poniższa tabela zawiera listę wyjść regulatora wraz z opisem możliwych stanów.

Wyjście	Zakres	Opis		
PompaCWU	Zal, Wyl	Stan wyjścia sterującego pompą ładującą CWU. Opcje:		
_	-	 Zal - pompa załączona, 		
		Wyl - pompa wyłączona.		
PompaCCW	Zal, Wyl	Stan wyjścia sterującego pompą cyrkulacji CWU. Opcje:		
		 Zal - pompa załączona, 		
		Wyl - pompa wyłączona.		
		Parametr wyświetlany, gdy regulator obsługuje obwód cyrkulacji		
		CWU.		
Sygnal	Zal, Wyl	Stan wyjścia sterującego sygnalizacją zapotrzebowania na ciepło.		
		Opcje:		
		 Zal - wyjście załączone (zwarte zaciski 7-9), 		
		 Wyl - wyjście wyłączone (rozwarte zaciski 7-9). 		

Zmianę stanu wyjść dokonuje się tak samo jak edycji pozostałych parametrów. Załączenie w trybie testu danego wyjścia sygnalizowane jest wyświetleniem w lewym dolnym rogu ekranu pulsującej litery 'R'.

W trybie testu wyjścia przyjmują stany zgodne z tymi na ekranie. Naciśnięcie **<ESC>** powoduje powrót do ostatnio wyświetlanego ekranu z listy parametrów konfiguracyjnych. Wyjścia przyjmą stany wynikające z normalnego działania regulatora.

FRISK

OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

Program tygodniowy ładowania CWU.

Program tygodniowy obowiązuje, gdy nastawiono **Program:Tygodn.** Program tygodniowy zmian zadanej temperatury CWU składa się z programów dobowych, oddzielnych dla każdego dnia tygodnia. Każdy program dobowy może się składać się z trzech przedziałów czasowych wyznaczających okresy, w których obowiązuje temperatura zadana komfortowa **TKmf**. Dla poniedziałku przedziały te wyznaczają parametry:

[CWU.Pn1p, CWU.Pn1k], [CWU.Pn2p, CWU.Pn2k], [CWU.Pn3p, CWU.Pn3k].

Poza zadeklarowanymi przedziałami czasowymi obowiązuje temperatura zadana CWU ekonomiczna **TEko**. Program dobowy rozpoczyna się o godzinie 00:00, a kończy o godzinie 24:00. Przedziały czasowe nie mogą się nakładać ani zachodzić na siebie, muszą być ułożone w czasie kolejno:

CWU.Pn1p< CWU.Pn1k< CWU.Pn2p< CWU.Pn2k< CWU.Pn3p< CWU.Pn3k.



Przykład programu dobowego dla poniedziałku pokazano na rysunku:

W przypadku, gdy przez całą dobę ma obowiązywać temperatura komfortowa należy zadeklarować pierwszy przedział wyznaczony parą parametrów [00:00, 24:00]. Pary parametrów wyznaczające pozostałe przedziały czasowe są nieistotne i zostaną ustawione automatycznie na [24:00, 24:00].

W przypadku, gdy przez całą dobę ma obowiązywać temperatura ekonomiczna należy zadeklarować pierwszy przedział wyznaczony parą parametrów [24:00, 24:00]. Pary parametrów wyznaczające pozostałe przedziały czasowe są nieistotne i zostaną ustawione automatycznie na [24:00, 24:00].

Każdy dzień tygodnia ma swój zestaw parametrów określających przedziały z temperaturą komfortową. Nazwy tych parametrów zaczynają się od skrótu "CWU.", a następnie symbolu dnia tygodnia w konwencji:

Pn – poniedziałek: (CWU.Pn1p, CWU.Pn1k, CWU.Pn2p, CWU.Pn2k, CWU.Pn3p, CWU.Pn3k),

```
Wt - wtorek: (CWU.Wt1p, ..., CWU.Wt3k),
```

- Sr środa: (CWU.Sr1p, ..., CWU.Sr3k),
- Cz czwartek: (CWU.Cz1p, ..., CWU.Cz3k),
- Pt piątek: (CWU.Pt1p, ..., CWU.Pt3k),
- So sobota: (CWU.So1p, ..., CWU.So3k),
- Ni niedziela: (CWU.Ni1p, ..., CWU.Ni3k).



Program tygodniowy pracy cyrkulacji CWU.

Program tygodniowy obowiązuje w konfiguracji **ObwodCCW:PRG**, gdy nastawiono **Program:Tygodn.** Program tygodniowy pracy cyrkulacji CWU składa się z programów dobowych, oddzielnych dla każdego dnia tygodnia. Każdy program dobowy może się składać się z trzech przedziałów czasowych wyznaczających okresy, w których cyrkulacja pracuje. Dla poniedziałku przedziały te wyznaczają parametry:

[CCW.Pn1p, CCW.Pn1k], [CCW.Pn2p, CCW.Pn2k], [CCW.Pn3p, CCW.Pn3k].

W zadeklarowanych przedziałach pompa cyrkulacyjna może pracować cyklicznie. Czas pracy i postoju pompy określają parametry **PccwZAL** i **PccwWYL**.

Poza zadeklarowanymi przedziałami czasowymi pompa cyrkulacji CWU jest wyłączona. Zasady dotyczące nazw parametrów oraz zmiany wartości parametrów są analogiczne jak dla programu ładowania CWU.

W przypadku, gdy przez całą dobę cyrkulacja na pracować należy zadeklarować pierwszy przedział wyznaczony parą parametrów [00:00, 24:00]. Pary parametrów wyznaczające pozostałe przedziały czasowe są nieistotne i zostaną ustawione automatycznie na [24:00, 24:00].

W przypadku, gdy przez całą dobę cyrkulacja ma być wyłączona należy zadeklarować pierwszy przedział wyznaczony parą parametrów [24:00, 24:00]. Pary parametrów wyznaczające pozostałe przedziały czasowe są nieistotne i zostaną ustawione automatycznie na [24:00, 24:00].

Inteligentne sterowanie cyrkulacją CWU.

Algorytm inteligentnego sterowania obowiązuje, gdy nastawiono **ObwodCCW:TMP** lub **ObwodCCW:SO**. Algorytm przeznaczony jest do zarządzania cyrkulacją CWU w małych i średnich obiektach. Sterowanie cyrkulacją realizowane jest w oparciu o:

- pomiar temperatury Tccw w obwodzie cyrkulacji oraz opcjonalnie o informacje z sygnalizatorów obecności, gdy są podłączone do wejścia WeSO - konfiguracja ObwodCCW:TMP,
- informacje z sygnalizatorów obecności podłączonych do wejścia WeSO konfiguracja ObwodCCW:SO.

Do pomiaru temperatury **Tccw** stosuje się czujnik z elementem pomiarowym KTY81-210. Zakres mierzonej temperatury wynosi od -30°C do +110°C. Czujnik temperatury **Tccw** należy zamontować na rurze wylotowej z zasobnika CWU w odległość ok 20-30cm od zbiornika. Miejsce montażu należy dobrać tak, żeby czujnik był zainstalowany możliwie jak najbliżej zasobnika, ale jednocześnie nie był grawitacyjnie podgrzewany. Niezależnie od tego czy zamontowano czujnik temperatury czy nie regulator umożliwia sterowanie cyrkulacją w oparciu o sygnalizatory obecności w pomieszczeniach, do których doprowadzona jest ciepła woda (łazienki, WC, kuchnia). Sygnalizator obecności stanowić może czujnik ruchu lub sygnał z wyłącznika oświetlenia.

Zadaniem sterownika jest zapewnienie komfortu termicznego przy korzystaniu z CWU poprzez inteligentne sterowanie pompą cyrkulacji CWU przy jednoczesnej oszczędności wody, ciepła i energii elektrycznej.



Aktywując algorytm inteligentnego sterowania w konfiguracji **ObwodCCW:TMP** należy przestrzegać następujących zasad podczas korzystania z ciepłej wody w pomieszczeniach, w których nie ma sygnalizatora obecności:

- odkręcamy kran ciepłej wody na 3-4 sekundy a następnie zamykamy go,
- czekamy kilkanaście sekund aż pompa cyrkulacji przetłoczy wodę w obiegu cyrkulacji.
 Czas ten może być różny dla różnych punktów czerpania w budynku w zależności od odległości od zasobnika CWU i wydajności pompy cyrkulacji, należy go ustalić doświadczalnie,
- po tym czasie odkręcamy kran i natychmiast mamy do dyspozycji ciepłą wodę.

Jednoczesne zastosowanie sygnalizatorów obecności i czujnika temperatury zwalnia Użytkownika z przestrzegania w/w zasad. Ciepła woda dostępna jest natychmiast po odkręceniu kranu.

Stosowanie algorytmu inteligentnego sterownika cyrkulacją pozwala:

- zmniejszyć straty wody (oszczędności do 90%*),
- zmniejszyć straty ciepła (oszczędności do 90%*),
- zmniejszyć zużycie energii elektrycznej pobieranej przez pompę cyrkulacji CWU.

* w porównaniu z instalacją bez cyrkulacji lub tradycyjnie działającą cyrkulacją CWU.

Program Ferie.

W czasie działania programu Ferie obowiązuje zadana temperatura CWU określona parametrem **TFer**. Cyrkulacja CWU jest wyłączona. Program Ferie jest aktywny, gdy zwarte jest wejście binarne **WeFerie** lub gdy nastawiono **Program:Ferie**. W tym drugim przypadku program Ferie działa przez ustaloną parametrem **Dni** ilość dni. Jeżeli nastawiono **Dni:0** program Ferie działa bezterminowo (do ręcznej zmiany na inny).

Program Party.

W czasie działania programu Party obowiązuje zadana temperatura CWU określona parametrem **TPar**. Pracuje cyrkulacja CWU. Program Party jest aktywny, gdy zwarte jest wejście binarne **WeParty** lub gdy nastawiono **Program:Party**. W tym drugim przypadku program Party działa przez ustaloną parametrem **Godzin** ilość godzin. Jeżeli nastawiono **Godzin:00:00** program Party działa bezterminowo (do ręcznej zmiany na inny).



Przywrócenie nastaw fabrycznych.

Funkcja **NastFabr** dostępna z poziomu listy parametrów konfiguracyjnych umożliwia przywrócenie nastaw fabrycznych sterownika. Poniższa tabela zawiera zestawienie parametrów oraz ich nastawy fabryczne.

-	[]
Parametr	Nastawa
TKmf	45.0°C
TEko	40.0°C
TFer	10.0°C
TPar	45.0°C
Dezynf.	Wyl
0 Dez.Dni	7
0 → Dez.Czas	02:00
[©] ⊸ DeltaTcw	10°C
[©] ─⊸ HistCWU	4°C
[©] ─⊸ PcwuWYL	5 minut
O- PccwZAL	30 sekund
[©] ⊸ PccwWYL	30 minut
[©] — KontZas	Nie
0 TzasMAX	80°C
ତି─⊸ TcwuMAX	75°C
[©] — StatusCW	Norm.

Pozostałe parametry nie są modyfikowane podczas przywracania nastaw fabrycznych.



KOMUNIKACJA

ATTO-CWU/ATTO2-CWU produkowany jest z interfejsem RS232 lub RS485 (do wyboru na etapie zamawiania). Jeżeli w zamówieniu nie zadysponowano RS232, standardowo dostarczany jest regulator z interfejsem RS485.

Regulator obsługuje protokół MODBUS RTU. Port komunikacyjny umożliwia połączenie ATTO-CWU/ATTO2-CWU z jednostką MASTER sterującą źródłem ciepła lub z systemem monitoringu i zdalnego nadzoru. Zastosowanie interfejsu cyfrowego pozwala znacznie uprość sposób sterowania oraz instalację elektryczną w rozbudowanych układach wykorzystujących regulatory ATTO-CWU/ATTO2-CWU.

Interfejs RS232 umożliwia połączenie ze sobą dwóch regulatorów (lub regulatora do komputera) na odległość nie przekraczającą 15 metrów. Połączenie należy dokonać trójżyłowym przewodem w ekranie. Ekran należy w jednym punkcie połączyć z najbliższym zaciskiem PE. Schemat połączenia pokazano na poniższym rysunku:



Interfejs RS485 jest wykorzystywany przy łączeniu kilku regulatorów w rozległym układzie sterowania na odległość do 1000m. Połączeń należy dokonać jak na kolejnym rysunku (maksymalne połączenie 32 regulatorów do jednego węzła magistrali). Połączeń na odległości powyżej 2m należy dokonywać ekranowaną skrętką. Ekran należy w jednym punkcie połączyć z najbliższym zaciskiem PE.





ZDALNA OBSŁUGA REGULATORA

ATTO/ATTO2-CWU może być zdalnie obsługiwany za pośrednictwem Internetu poprzez system FRISKO-ONLINE lub aplikację FRISKO-MOBILE. W obu przypadkach sterownik musi być podłączony do sieci LAN za pośrednictwem konwertera MK01. Schemat podłączenia oraz podstawowe informacje o MK01 zawarte są w dokumentacji konwertera MK01.

System FRISKO-ONLINE zapewnia zdalną obsługę sterownika poprzez aplikację dostępową pracującą na komputerach PC z systemem Windows. Oprócz tego system umożliwia rejestrację wybranych parametrów pracy instalacji w bazie danych. Zarejestrowane dane można przeglądać w formie wykresów. Możliwe jest drukowanie wykresów oraz eksport danych do plików typu *.csv. Każdy sterownik podłączony do systemu monitorowany jest pod kątem poprawności pracy instalacji a także samego sterownika. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system FRISKO-ONLINE automatycznie generuje alarmową wiadomości e-mail do zarządcy obiektu/sterownika.

Aplikacja FRISKO-MOBILE pracuje na urządzeniach mobilnych z systemem Android 4.x.x. Aplikacja umożliwia zdalną obsługę sterownika w zakresie odczytu i zmiany nastaw parametrów dostępnych w trybie Użytkownika. Aplikacja FRISKO-MOBILE jest darmowa, dostępna na <u>play.google.com</u>.

Więcej informacji o obu rozwiązaniach dostępne jest na naszej stronie internetowej www.frisko.com.pl.





PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie
Temperatura otoczenia
Temperatura powierzchni montażowej
llość wejść pomiarowych KTY81-210
Zakres pomiarowy
Błąd pomiaru
llość wejść binarnych
llość wyjść przekaźnikowych
Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia
Podtrzymanie pamięci parametrów
Podtrzymanie pamięci liczników i zegara
Wymiary (mm)
Masa
Klasa ochronności
Stopień ochrony
Zanieczyszczenie mikrośrodowiska
Odporność izolacji na ciepło

Oprogramowanie

Funkcje kontrolne regulatora

230V/50Hz 2VA

od +5°C do +40°C

od +5°C do +40°C

3

3

od -30°C do +110°C

±1°C

3, typ działania 1.B

0.8A/230VAC (AC1) 0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6)

pamięć EEPROM

minimum 72 godziny

70x106x62 (ATTO) 96x47x89 (ATTO2)

0,3kg

П

IP20

2 stopień zanieczyszczenia

obudowa 75°C, elementy podtrzymujące części czynne 125°C (próba nacisku kulką)

klasa A

klasa A

()