

# **AUTOGRAF 3**







Ponieważ pakiet AUTOGRAF3 jest narzędziem dwuskładnikowym instrukcja została podzielona na dwie części:

- I -opis pakietu służącego do konfiguracji sprzętowej, tworzenia logicznej struktury pracy sterownika, oraz kompilacji i wgrywania struktury do sterownika.
- II -opis pakietu służącego do oprogramowania pulpitu sterownika (wyświetlacza i klawiatury), będącym interfejsem sterownika.

### Wymagania sprzętowe

System operacyjny Windows XP lub nowszy.

### Instalacja programu

Cały pakiet dostarczony jest na płycie pogrupowany w następujących katalogach:

Atf3\_setup - program podstawowy, Atf3\_terminal - program do interfejsu, Dokumenty – opis bloków funkcyjnych, DTR sterowników z serii MULTICO, Przykłady – przykładowe projekty programów, mdbload – program ładujący struktury do sterownika.

Należy zainstalować składniki z katalogów Atf3\_setup oraz Atf3\_terminal. Jeżeli na komputerze jest zainstalowana poprzednia wersja autografa należy ją odinstalować korzystając z funkcji Windows'a "Dodaj lub usuń programy" w panelu sterowania.



Część I

## 1 Wstęp.

Sterowniki z serii MULTICO są sterownikami swobodnie programowanymi. Oznacza to, że funkcje sterowania i regulacji, które ma spełniać sterownik w konkretnej aplikacji można programować w zależności od wymagań tej aplikacji. Proces programowego konfigurowania sterownika odbywa się przy pomocy pakietu programowego AUTOGRAF3 dla sterowników MULTICO.

Pakiet AUTOGRAF3, podobnie jak poprzednia wersja pakietu (AUTOGRAF2), umożliwia łatwe wprowadzenie danych dotyczących konfiguracji sprzętowej i algorytmów pracy sterownika. Graficzne budowanie algorytmów sterowania zapewniają maksymalne skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia efektu finalnego w postaci poprawnie działającego sterownika. Struktury programowe wykonane przy pomocy pakietu AUTOGRAF3 dla sterowników z serii MULTICO mogą pracować tylko na sterownikach, które w pamięci stałej mają system AUTOGRAF3. Dlatego informację o tym, jakie narzędzie będzie użyte, należy podać przy zamawianiu sterownika.

### 2 Pierwsze kroki.

Po poprawnym zainstalowaniu pakietu program główny uruchamia się plikiem o nazwie Atf.exe do którego skrót znajduje się na pulpicie oraz w Menu Start.

Główne okno programu zostało podzielone na następujące obszary (Rys.1):

- 1. Strony ze strukturą programu z podziałem na pętle wykonywane w różnych cyklach w kolejności od góry do dołu.
- 2. Biblioteka bloków funkcyjnych do budowy struktury programu.
- 3. Obszar roboczy wybranej strony programu. Zbudowana struktura wykonuje się w kolejności od lewej do prawej w cyklach zadeklarowanych dla danej pętli (domyślnie: STEROWANIE co 10 ms, REGULACJE co 500 ms).
- 4. MENU narzędzia i opcje programu AUTOGRAF3.



Rys.1 Okno główne programu AUTOGRAF3.



## 2.1 Projekt - struktura konfiguracyjna sterownika.

System operacyjny sterownika jest konfigurowany przez zapis w jego pamięci projektu. Projekt składa się z kolejnych stron ułożonych w dwóch ciągach zwanych programami. Programy są uruchamiane co zadany interwał czasowy. Interwały są definiowane w oknie "Opcje". Program "STEROWANIE" ma wyższy priorytet i jest wykonywany bez przerwy aż do końca. Program "REGULACJE" ma niższy priorytet i może być przerwany w momencie, kiedy program "STEROWANIE" żąda wykonania.

Dzieląc zadania dla sterownika należy odpowiednio przydzielać je do poszczególnych programów. Tylko nieliczne zadania wymagają bezzwłocznej reakcji i należy je umieszczać w pętli programu "STEROWANIE".

System operacyjny sterownika cyklicznie wczytuje dane z wejść obiektowych i wypisuje dane na wyjścia obiektowe. Przy czym sygnały dwustanowe są wczytywane przed rozpoczęciem kolejnego wykonania pętli, a wypisywane po zakończeniu pętli programu "STEROWANIE". Sygnały analogowe są wczytywane na początku pętli, a wypisywane na końcu pętli programu "REGULACJE".

### 2.2 Punkty.

Punkty są elementami reprezentującymi komórki pamięci urządzenia. Wyróżniono następujące typy punktów:

- **Rejestry** zmienne dwubajtowe typu całkowitego. Wartości, jakie przyjmują rejestry wynikają z realizacji struktury programowej projektu. Wartości rejestrów systemowych ustala system operacyjny urządzenia.
- **Flagi** zmienne binarne dwustanowe. Wartości, jakie przyjmują flagi wynikają z realizacji struktury programowej projektu. Wartości flag systemowych ustala system operacyjny urządzenia.
- Wejścia binarne Wartości tych punktów ustala system operacyjny wczytując do nich sygnały z wejść binarnych urządzenia na początku cyklu realizacji programu "STEROWANIE".
- **Wyjścia binarne** Wartości tych punktów ustalane są w czasie realizacji programu. System operacyjny urządzenia przenosi te wartości do odpowiednich sprzętowych wyjść binarnych urządzenia po zakończeniu wykonywania programu "STEROWANIE".
- Wejścia analogowe Wartości tych punktów ustala system operacyjny wczytując do nich sygnały z wejść analogowych urządzenia na początku cyklu realizacji programu "REGULACJE".
- Wyjścia analogowe Wartości tych punktów ustalane są w czasie realizacji programu. System operacyjny urządzenia przenosi te wartości do odpowiednich sprzętowych wyjść analogowych urządzenia po zakończeniu wykonywania programu "Regulacje".
- Stałe Stałe wartości liczbowe.



Pewna ilość punktów jest predefiniowana i obsługiwana przez system operacyjny sterownika. Predefiniowane punkty typu Rejestr są następujące:

| Rejestr     | Opis  |  |  |
|-------------|---|--|--|
| DZIEN       | zawiera numer dnia miesiąca.  |  |  |
| DZIEN_TYG   | zawiera numer dnia tygodnia (0 - 6).  |  |  |
| GODZINY     | zawiera aktualną godzinę (0 - 23).  |  |  |
| MIESIAC     | zawiera numer miesiąca (0 - 11).  |  |  |
| MINUTY      | zawiera minuty aktualnego czasu (0 - 59).                                     |  |  |
| NR_OBR      | zawiera nazwę aktywnego (wyświetlanego) obrazu.                               |  |  |
| NUMER_STER  | zawiera numer sterownika - początkowa wartość tego rejestru jest nadawana w   |  |  |
|             | funkcji Opcje - Numer sterownika.   |  |  |
| OBR_ELEM    | zawiera numer obiektu wskazywanego przez kursor na aktywnym obrazie.          |  |  |
| ROK         | zawiera dwie ostatnie cyfry roku (0 - 99).                                    |  |  |
| SEKUNDY     | zawiera sekundy aktualnego czasu (0 - 59).                                    |  |  |
| VER_DZIEN   | zawiera wersję oprogramowania – dzień. Rejestr ustawiany przez użytkownika.   |  |  |
| VER_MIESIAC | zawiera wersję oprogramowania – miesiąc. Rejestr ustawiany przez użytkownika. |  |  |
| VER_ROK     | zawiera wersję oprogramowania – rok. Rejestr ustawiany przez użytkownika.     |  |  |
| RS_BAJT_IN  | rejestr niewykorzystywany.  |  |  |
| RS_TIBBO_1  | zawiera kod awarii sterownika obsługiwany przez system FRISKO-ONLINE.         |  |  |
| RS_TIBBO_2  | zawiera status diody i buzera sterownika obsługiwany przez system FRISKO-     |  |  |
|             | ONLINE.   |  |  |
| RS_TIBBO_H  | zawiera kod LAN obsługiwany przez system FRISKO-ONLINE.                       |  |  |
| R_JEZYK     | rejestr niewykorzystywany.  |  |  |
| STATUS      | zawiera status pracy sterownika. Rejestr ustawiany przez użytkownika.         |  |  |

Predefiniowane punkty typu Flaga są następujące:

| Flaga     | Opis  |
|-----------|---|
| BLK_KLAW  | Flaga blokująca obsługę przycisków klawiatury. Jeżeli BLK_KLAW=1 klawiatura   |
| _         | nie jest obsługiwana (interpretowana), ustawiana jest jedynie flaga KLAW=1. Gdy   |
|           | BLK_KLAW=0 klawiatura działa normalnie.   |
| BUZER     | Flaga stanu sygnału dźwiękowego. Jeżeli BUZER=1 sygnał działa, jeżeli   |
|           | BUZER=0 sygnał dźwiękowy jest wyłączony.  |
| ENB_ENTER | Flaga decyduje o sposobie obsługi przycisku <ok>. Jeżeli ENB_ENTER=0,</ok>  |
|           | przycisk <ok> obsługiwany jest standardowo. Jeżeli ENB_ENTER=1, naciśnięcie</ok>  |
|           | przycisku <ok> powoduje podstawienie ENTER_ON=1.</ok>   |
| ENB_ESC   | Flaga decyduje o sposobie obsługi przycisku <esc>. Jeżeli ENB_ESC=0,</esc>  |
|           | przycisk <esc> obsługiwany jest standardowo. Jeżeli ENB_ESC =1, naciśnięcie</esc>   |
|           | przycisku <esc> powoduje podstawienie ESC_ON=1.</esc>   |
| ENB_SID   | Flaga decyduje o sposobie obsługi przycisku <♥>. Jeżeli ENB_STD=0, przycisk   |
|           | <ul> <li>obsługiwany jest standardowo. Jeżeli ENB_STD=1, nacisnięcie przycisku</li> </ul>   |
|           | < < > powoduje podstawienie STD_UN=1.   |
| ENB_SIG   | Flaga decyduje o sposoble obsługi przycisku < >. Jeżeli EINB_STG=0, przycisk  |
|           | < obsługiwany jest standardowo. Jeżeli ENB_STG =1, nacisnięcie przycisku  |
| END STI   | Charles a possibility of the state of the |
|           | riaga decyduje o sposoble obsługi przycisku < ◄>. Jeżeli ENB_STL=0, przycisku   |
|           | v obsidgiwany jest standardowo. sezeni END_STE=1, nacisnięcie przycisku   |
| ENB STP   | Elaga decyduje o sposobje obsługi przycisku < > leżeli ENB STP-0 przycisk   |
|           | obsługiwany jest standardowo .leżeli ENB STP=1 naciśniecie przycisku  |
|           | c) > powoduje podstawienie STP_ON=1.  |
| ENTER ON  | Jeżeli flaga ENB ENTER=1, naciśniecie przycisku <ok> powoduje ustawienie</ok>   |
|           | flagi ENTER ON=1. Flaga nie jest zerowana automatycznie.  |
| ESC ON    | Jeżeli flaga ENB ESC=1, naciśniecie przycisku <esc> powoduje ustawienie flagi</esc>   |
| _         | ESC_ON=1. Flaga nie jest zerowana automatycznie.  |
| KLAW      | Po każdym naciśnięciu przycisku pulpitu operatorskiego KLAW=1. Flaga nie jest   |
|           | zerowana automatycznie. Wymaga obsługi przez program użytkowy. Flaga KLAW   |
|           | jest zerowana przy restarcie sterownika.  |
| LED_G     | Flaga diody świecącej. Jeżeli LED_G=1 dioda świeci kolorem zielonym.  |
| LED_R     | Flaga diody świecącej. Jeżeli LED_R=1 dioda świeci kolorem czerwonym.   |

AUTOGRAF 3

# **FRISKO**<sup>®</sup>

| LIGHT     | Flaga odpowiedzialna za podświetlanie ekranu. Ekran jest podświetlony gdy     |
|-----------|---|
|           | LIGHT=1. Przy LIGHT=0 podświetlenie ekranu jest wygaszone. Flaga jest         |
|           | zerowana przy restarcie sterownika.   |
| OVER_RUN  | Flaga przyjmuje wartość 1 kiedy program "Sterowanie" nie może zmieścić się w  |
|           | założonym czasie cyklu wykonania.   |
| RELOAD    | Po uruchomieniu sterownika w trybie awaryjnym flaga RELOAD=1. Flaga nie jest  |
|           | zerowana automatycznie.   |
| RESTART   | Po każdym uruchomieniu programu przez zimny start lub watch-dog RESTART=1.    |
|           | Flaga nie jest zerowana automatycznie. Powinna być wyzerowana przez program   |
|           | użytkowy (strukturę).   |
| RS_KOM    | Po poprawnym odebraniu każdej informacji przekazywanej do sterownika za       |
|           | pomocą łącza szeregowego na porcie RS1 flaga RS_KOM=1. Flaga nie jest         |
|           | zerowana automatycznie.   |
| RS2_KOM   | Po poprawnym odebraniu każdej informacji przekazywanej do sterownika za       |
|           | pomocą łącza szeregowego na porcie RS2 flaga RS2_KOM=1. Flaga nie jest        |
|           | zerowana automatycznie.   |
| RS_PRG    | Po załadowaniu programu użytkowego przez łącze szeregowe RS_PRG=1. Flaga      |
|           | nie jest zerowana automatycznie.  |
| STD_ON    | Jeżeli flaga ENB_STD=1, naciśnięcie przycisku <♥> powoduje ustawienie flagi   |
|           | STD_ON=1. Flaga nie jest zerowana automatycznie.                              |
| STG_ON    | Jeżeli flaga ENB_STG=1, naciśnięcie przycisku <▲> powoduje ustawienie flagi   |
|           | STG_ON=1. Flaga nie jest zerowana automatycznie.                              |
| STL_ON    | Jeżeli flaga ENB_STL=1, naciśnięcie przycisku <4> powoduje ustawienie flagi   |
|           | STL_ON=1. Flaga nie jest zerowana automatycznie.                              |
| STP_ON    | Jeżeli flaga ENB_STP=1, naciśnięcie przycisku <▶> powoduje ustawienie flagi   |
|           | STP_ON=1. Flaga nie jest zerowana automatycznie.                              |
| SW1 - SW8 | Flagi stanu przełączników kodujących. Przełącznik w położeniu ON (przesunięty |
|           | do góry) powoduje ustawienie odpowiadającej mu flagi SW na 1. Przełącznik w   |
|           | położeniu OFF (przesunięty w dół) powoduje wyzerowanie odpowiadającej mu      |
|           | flagi SW.   |
|           |   |

# 3 Tworzenie projektu.

Zaprogramowanie sterownika wymaga stworzenia projektu. Projekt określa, w jaki sposób będą przetwarzane sygnały wejściowe i wewnętrzne oraz co urządzenie umieści na swoich wyjściach sprzętowych. W zależności od stopnia skomplikowania zadań postawionych sterownikowi projekt może zawierać różną liczbę wywołań bloków funkcyjnych. Dla ułatwienia zarządzania projektem wprowadzono możliwość podziału na fragmenty zwane stronami. Strony są przypisywane do dwóch programów, które realizuje system sterownika: "Regulacje" i "Sterowanie". Strony są wykonywane przez system operacyjny sterownika w kolejności, w jakiej zostaną uporządkowane w projekcie - dla każdego programu osobno. Bloki funkcyjne na poszczególnych stronach są realizowane w kolejności od górnego lewego rogu najpierw w dół potem w prawo.

Struktura projektu jest przechowywana w pliku dyskowym o rozszerzeniu \*.str. Projekt jest odczytywany i zapisywany w sposób standardowy za pomocą poleceń menu "Pliki" i odpowiadających im przycisków z paska narzędzi.

Aktualny stan projektu jest prezentowany za pomocą *drzewa projektu*, które jest umieszczone w panelu po lewej stronie okna roboczego programu (Rys.1 poz.1). Pniem drzewa jest węzeł z nazwą projektu. Rozwija się on na trzy główne gałęzie:

- "STEROWANIE" odpowiada programowi "Sterowanie" i zawiera podgałęzie z poszczególnych stron programu.
- "REGULACJE" odpowiada programowi "Regulacje" i zawiera podgałęzie z poszczególnych stron programu.
- "funkcje" zawiera podgałęzie dające bezpośrednią możliwość umieszczania bloków funkcyjnych na stronach poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy odpowiedniej funkcji.



Nową stronę do programu można dodać przez kliknięcie prawym klawiszem myszki w obszarze wybranego programu i wybranie opcji z lokalnego menu lub za pomocą polecenia z menu "Programy".

W oknie roboczym programu edytowana jest kopia otwartej strony programu zwana stroną roboczą (Rys.1 poz.3). Zmiany wprowadzane na stronie roboczej nie są przenoszone do strony programu aż nie zostanie ona zapisana do projektu. Operacje otwierania strony i zapis strony mogą być przeprowadzane za pomocą menu "Programy" lub za pomocą przycisków z paska narzędzi. Otwarcie strony jest możliwe też przez podwójne kliknięcie nazwy strony z *drzewa projektu*.

Na stronie roboczej można umieszczać podstawowe elementy struktury programu i określać ich wzajemne powiązania. "Bloki" to wywołanie funkcji bibliotecznej. Aktualne parametry wywołania są przyłączane z lewej strony bloku. Wywołana funkcja przekazuje wyniki swoich działań przez porty z prawej strony bloku. Wyjścia bloku mogą być podłączane do wejść innych bloków lub punktów wyjściowych. Wartości przekazywane są między elementami za pomocą linii zwanych drutami. Dodatkowo na stronie można umieszczać komentarze i uwagi, które pozwolą łatwiej zrozumieć sens operacji, które mogą być wykonywane. Bloki, punkty, druty i adnotacje można umieszczać na stronie korzystając z menu "Wstaw" lub paska narzędzi.

Program umożliwia proste edytowanie zawartości strony roboczej: kopiowanie, usuwanie, przesuwanie, przeciąganie zaznaczonych elementów. Zaznaczanie elementów odbywa się pojedynczo lub grupowo. Pojedyncze zaznaczanie polega na wskazaniu elementu myszką i naciśnięcie lewego przycisku myszki. W ten sposób można zaznaczyć tylko jeden element. Jeśli chcemy zaznaczyć kolejne to należy w czasie zaznaczania przytrzymać klawisz Ctrl. Aby usunąć zaznaczenie wystarczy wcisnąć lewy przycisk myszki w momencie, kiedy nie wskazuje ona żadnego elementu. Zaznaczanie grupowe polega na wyznaczeniu prostokąta, wewnątrz którego znajdą się w całości zaznaczane elementy. Aby tego dokonać należy wcisnąć lewy przycisk myszki w momencie, kiedy nie wskazuje ona żadnego elementu i trzymając przycisk przesuwać myszkę zaznaczając wymagany obszar. Następnie należy puścić przycisk. Zaznaczone elementy mogą podlegać edycji. Polecenia edycji znajdują się w menu "Edycja" i na pasku narzędzi.

Przesuwanie elementów może się odbywać w dwóch trybach. Z ciągnięciem przyczepionych drutów lub bez (z przesuwaniem). W trybie przesuwania zaznaczone elementy są traktowane jako osobna część strony i są odłączane od elementów, które nie zostały zaznaczone. W trybie z ciągnięciem, druty które nie zostały zaznaczone a są przyczepione do przesuwanych elementów pozostaną przyczepione przez cały czas przesuwania utrzymując zadane powiązania.

Część funkcji edycyjnych jest dostępna z menu kontekstowego, które otwiera się gdy blok, punkt lub adnotacja jest wskazywana przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki. Dostępne są polecenia: "Usuń", "Zmień" i "Adnotacje". Adnotacje dla bloków i punktów są widoczne na stronie w postaci "dymków" pojawiających się na czas 5 sekund po najechanie na blok lub punkt, który ma tę adnotację zdefiniowaną. Adnotacje dla punktów można też zmieniać i dodawać w oknie wywoływanym przy wstawianiu punktów na stronę.

Gdy na stronie zaznaczony jest jeden blok to wciśnięcie klawisza F1 klawiatury otwiera stronę pomocy zawierającą opis funkcji realizowanej przez blok.

Część bloków może mieć zmienną liczbę argumentów wejściowych lub wyjściowych. Zmiany ilości portów można dokonać po zaznaczeniu bloku i wybraniu z menu "Edycja" polecenia "Dodaj port" lub "Odejmij port" (Ctrl+Up, Crtl+Down).

Po stworzeniu całego projektu przez utworzenie stron o umieszczeniu ich w odpowiedniej kolejności w programach można przystąpić do zapisu projektu do pamięci sterownika. Wcześniej należy przeprowadzić kompilację projektu. Jeśli kompilacja przebiegła bez błędów można podłączyć sterownik za pomocą odpowiedniego kabla do komputera i wpisać do niego skompilowany projekt. Polecenia kompilacji i ładowania struktury projektu do sterownika dostępne są w menu "Narzędzia" i na pasku narzędzi. Menu "Narzędzia" zawiera polecenie otwierające okno definiowania opcji projektu.

# **FRISKO**<sup>®</sup>

## 4 "Menu" programu.

Menu programu zawiera opcje i polecenia pozwalające zarządzać projektem:

4.1 "Pliki".

- Nowy Ctrl+N - Utwórz nowy projekt. Po wydaniu polecenia tworzony jest nowy pusty projekt o nazwie "bez\_nazwy.str". Projekt nie jest zapisywany na dysku, aż do momentu wydania odpowiedniego polecenia. Wszystkie opcje inicjowane są na wartości domyślne. Programy nie zawierają żadnych stron.
- Czytaj Ctrl+O Odczytaj projekt z pliku dyskowego.
- Zapisz
   Ctrl+S Zapisz projekt do pliku dyskowego.
- Zapisz jako ... Zapisz projekt do innego pliku dyskowego.
- Eksport ...
   Pozwala zapisać stronę roboczą do pliku dyskowego w formacie tekstowym XML. Umożliwia przenoszenie stron między projektami.
- Import ...
   Wczytuje stronę z pliku tekstowego utworzonego wcześniej poleceniem "Eksport ...".
- Drukuj Uruchamia drukowanie strony roboczej.
- Ustawienia strony ... Otwiera okienko pozwalające zadać podstawowe parametry drukowania.
- Podgląd wydruku ... Otwiera okienko z podglądem wydruku strony roboczej.
- Koniec Polecenie kończy pracę programu.

# 4.2 "Programy".

- Zapisz stronę programu
   F9 Zapisuje stronę roboczą do wybranego programu. Jeśli polecenie zostanie wydane w celu zapisania nowej strony pojawi się na ekranie okno dialogowe, w którym należy wybrać program i wpisać nazwę strony.
- Zapisz stronę jako ...
   Zapisuje stronę roboczą do wybranego programu pod wybraną nazwą. Po wybraniu polecenia pojawi się na ekranie okno dialogowe, w którym należy wybrać program i wpisać nazwę strony.
- Otwórz stronę programu... F2 Otwiera wybraną stronę z wybranego programu. Po wybraniu polecenia pojawi się na ekranie okno dialogowe, w którym należy wybrać program i wybrać nazwę strony.

Nowa strona programu Ctrl+Shift+O - Inicjuje zawartość strony roboczej.



### 4.2.1 Okno dialogowe "Zapisz stronę programu"

| •  |
|----|
|    |
| ОК |
|    |

Okno zawiera listę rozwijaną "program", z której należy wybrać nazwę programu gdzie ma być zapisana strona. W polu "strona" należy wpisać nazwę strony.

### 4.2.2 Okno dialogowe "Otwórz stronę programu"

| Otwórz stronę programu |         |           |   |       |
|------------------------|---------|-----------|---|-------|
|                        | strona  | Wyjscia   |   | -     |
|                        | program | REGULACJE | • |       |
|                        | Anuluj  | <u></u>   |   | ок // |

Okno zawiera dwie listy rozwijane "program" i "strona". Najpierw należy wybrać program, którego stronę chcemy otworzyć a następnie wybrać nazwę strony.

### 4.3 "Edycja".

Menu zawiera podstawowe polecenia ułatwiające edycję strony roboczej.

- Cofnij
   Ctrl+Z Cofa ostatnią wprowadzoną zmianę na stronie roboczej. Nie można cofnąć zmian po zapisaniu strony roboczej lub po wyświetleniu innej strony.
- Przywróć Ctrl+Y Przywraca cofniętą ostatnio zmianę.
- Wytnij Ctrl+X Wycina zaznaczone na stronie roboczej elementy i umieszcza je w schowku systemowym. Wycięte elementy są zapisywane do schowka w formacie tekstowym XML
- Kopiuj
   Ctrl+C Kopiuje do schowka systemowego zaznaczone elementy na stronie roboczej.
- Wklej Ctrl+V Pobiera ze schowka systemowego umieszczone tam elementy i umieszcza je na stronie roboczej w miejscu, z którego były pierwotnie kopiowane plus małe przesunięcie.
- Usuń Del Usuwa ze strony roboczej zaznaczone elementy.
- Zaznacz wszystko Ctrl+A powoduje zaznaczenie wszystkich elementów na stronie roboczej.
- Szukaj ...
   Ctrl+F pozwala wyszukać, gdzie zostały użyte punkty lub frazy tekstowe. Po wydaniu polecenia otwierane jest okienko dialogowe, w którym należy zdefiniować co ma być wyszukiwane.
- Znajdź kolejny F3 Powoduje wyszukanie kolejnego wystąpienia szukanego elementu.

- Dodaj port
   Ctrl+Up Polecenie jest aktywne, jeśli na stronie roboczej zaznaczony jest tylko jeden blok i posiada on zmienną ilość argumentów - portów. Każde wydanie polecenia zwiększa ilość portów bloku.
- Odejmij port
   Ctrl+Down Polecenie jest aktywne jeśli na stronie roboczej zaznaczony jest tylko jeden blok i posiada on zmienną ilość argumentów - portów. Każde wydanie polecenia zmniejsza ilość portów bloku.
- Ciągnięcie połączeń F8 zmienia sposób przesuwania elementów na stronie robocze. Jeśli opcja jest wybrana końcówki drutów przyczepione do zaznaczonych elementów są przesuwane razem z tymi elementami co powoduje zachowanie istniejących połączeń. Jeśli opcja jest wyłączona przesuwanie zaznaczonych elementów spowoduje zerwanie połączeń.

### 4.3.1 Okno dialogowe "Znajdź".

| Znajdź              |      |        |   |
|---------------------|------|--------|---|
| Szukaj:             |      |        |   |
| <u> fl_WeBin4</u> ⊗ |      |        | - |
| 🗖 szukaj w adnotac  | jach |        |   |
|                     |      |        |   |
| Koniec              |      | Szukai |   |
|                     |      |        |   |

Okno pozwala zdefiniować co ma być szukane w projekcie.

Lista rozwijana "Szukaj" jest wypełniona nazwami zdefiniowanych w projekcie punktów. Jeśli ma być szukane wystąpienie punktu wystarczy wybrać nazwę punktu z listy i nacisnąć przycisk "Szukaj". Jeśli szukana jest inna fraza tekstowa można ją wprowadzić w polu "Szukaj". Jeśli mają być przeszukane też adnotacje, adnotacje dla bloków i uwagi dla punktów należy zaznaczyć znacznik "szukaj w adnotacjach".

Szukanie jest zatrzymywane po znalezieniu każdego wystąpienia szukanego elementu. Otwierana jest strona zawierająca znaleziony element, element jest zaznaczany i strona jest pozycjonowana tak by był on widoczny - jeśli to możliwe to w pobliżu środka widoku strony.

Szukanie kolejnego wystąpienia elementu następuje po wydaniu polecenia "Znajdź kolejny" F3.

# 4.4 "Wstaw".

- Blok
   F5 Umożliwia wstawienie na stronę roboczą projektu bloku reprezentującego wywołanie określonej funkcji z biblioteki udostępnionej przez system operacyjny sterownika. Po wywołaniu polecenia na ekranie pojawi się okno dialogowe z polem wyboru funkcji.
- Drut
   F6 Wybranie polecenia uruchamia proces rysowania połączenia. Wskaż lewym przyciskiem myszki początek połączenia a następnie poprowadź odcinek połączenia do wskazanego miejsca. Potwierdź zakończenie odcinka lewym przyciskiem myszki lub klawiszem Enter. Teraz możesz od rzazu rysować kolejny odcinek lub naciskając prawy przycisk myszki lub klawisz Esc zawiesić rysowanie połączenia i rozpocząć w innym miejscu. Aby wyjść z funkcji rysowania połączenia naciśnij prawy przycisk myszki lub klawisz Esc w momencie, kiedy rysowanie drutu jest zawieszone. W czasie rysowania połączenia, gdy myszka znajdzie się w miejscu, do którego



można przyczepić drut na ekranie pojawia się czarny kwadrat. Ułatwia to znalezienie dokładne punktu zaczepienia połączenia. Po zaznaczeniu początku druta myszką dalsze operacje rysowania połączenia mogą być przeprowadzone za pomocą klawiszy strzałek, Enter i Esc.

- Punkt F7 Umożliwia wstawienie na stronę roboczą projektu punktu. Po wywołaniu polecenia na ekranie pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybór punktu, który ma być umieszczony na stronie. Można określić typ punktu i to czy ma być wstawiony jako wejściowy czy wyjściowy. Okno zawiera też funkcje umożliwiające dodawanie, usuwanie i edytowanie punktów.
- Adnotację
   F10 Umożliwia wstawienie na stronie opisu, adnotacji. Po wywołaniu polecenia na ekranie pojawi się okno dialogowe, w którym można utworzyć treść adnotacji.

### 4.4.1 Okno dialogowe "Wstaw Blok"

Okno dialogowe "Wstaw Blok" jest wyświetlane po wybraniu polecenia "Blok" F5. Okno zawiera drzewo z gałęziami zawierającymi nazwy poszczególnych funkcji bibliotecznych. Zawartość drzewka odpowiada zawartości drzewa projektu w gałęzi "funkcje".



Wskaż wybraną funkcję dla bloku i naciśnij na przycisk "OK". Blok zostanie umieszczony na stronie roboczej. Przesuwając go myszką lub klawiszami strzałek umieść blok w wymaganym miejscu. Następnie kliknij myszką lewym przyciskiem w wolne pole lub naciśnij klawisz "Enter", aby zakończyć proces wstawiania bloku. Aby przerwać wstawianie bloku naciśnij klawisz Esc lub prawy przycisk myszki.





## 4.4.2 Okno dialogowe "Punkty".

Okno pozwala w łatwy sposób wybrać punkt, który ma być umieszczony na stronie roboczej.

| Punkty  |   |
|---|---|
| typ punktu<br>C wejścia binarne<br>C wejścia analogowe<br>C wyjścia binarne<br>C wyjścia analogowe<br>C flagi jako wejścia<br>C flagi jako wejścia<br>C rejestry jako wejścia<br>C rejestry jako wyjścia<br>C stała | ["sys] DZIEN<br>["sys] DZIEN_TYG<br>["sys] DZIEN_TYG<br>["sys] MIESIAC<br>["sys] MINUTY<br>["sys] MIMER_STER<br>["sys] OBR_ELEM<br>["sys] RDK<br>["sys] RDK<br>["sys] RS_TIBD_1<br>["sys] RS_TIBD_1<br>["sys] RS_TIBD_1<br>["sys] RS_TIBD_2<br>["sys] RS_TIBD_2<br>["sys] SES_TIBD_H<br>["sys] SEKUNDY<br>[auto] r_T1<br>[auto] r_T10<br>[auto] r_T11 |
| Anuluj  | Usuń Zmień Nowy   |

Okno składa się z kilku obszarów. Z lewej strony umieszczono przyciski wyboru typu punktu. Po zaznaczeniu określonego typu zostaje wypełniona lista z prawej strony już zdefiniowanymi punktami tego typu. Po wskazaniu na liście punktu jego nazwa jest kopiowana do pola "nazwa". Teraz naciśnij na przycisk "OK". Punkt zostanie umieszczony na stronie roboczej. Przesuwając go myszką lub klawiszami strzałek umieść punkt w wymaganym miejscu. Następnie kliknij myszką lewym przyciskiem w wolne pole lub naciśnij klawisz "Enter", aby zakończyć proces wstawiania punktu. Aby przerwać wstawianie punktu naciśnij klawisz Esc lub prawy przycisk myszki.

Dla typu punktu "stała" lista nie jest wypełniana, a wartość stałej należy wprowadzić w pole: "wartość", które pokazuje się zamiennie z polem "nazwa".

Okno pozwala dodawać, usuwać i zmieniać punkty. Odpowiednie operacje są wyzwalane przy pomocy przycisków pod listą. Operacje zmiany, kasowania i dodawania punktów nie mogą być cofnięte. Naciśnięcie przycisku "Anuluj" powoduje jedynie zaniechanie wstawiania punktu na stronę roboczą inne zmiany wprowadzone pozostają ważne.

Aby usunąć wybrany punkt należy go zaznaczyć na liście a następnie przycisnąć przycisk "Usuń". Po potwierdzeniu operacji punkt zostanie usunięty. Punktów systemowych nie można usuwać. Punkty systemowe są wyświetlane z prefiksem "(\*sys)".

Aby dodać nowy punkt wybranego typu należy przycisnąć przycisk "Nowy". Na ekranie wyświetlone zostanie okienko:

| G | REJESTR                 |  |
|---|-------------------------|--|
|   | adres: 🔽 🔽 automatyczny |  |
|   |                         |  |
|   |                         |  |
|   |                         |  |
|   | Anuluj OK               |  |
|   |                         |  |



W oknie należy wypełnić pole "nazwa" i zdecydować w jaki sposób będzie wyznaczony adres punktu. Adres punktu jest istotny wtedy, kiedy punkt ma być dostępny z zewnątrz poprzez port komunikacyjny sterownika i wtedy kiedy dotyczy sygnałów sprzętowych sterownika - wejścia / wyjścia analogowe i binarne.

Adresowanie automatyczne (zaznaczone pole "automatyczny") jest dostępne dla flag i rejestrów. W tym przypadku adres punktu wyznacza kompilator z zakresu od 64 do maksymalnej wartości dopuszczalnej dla danego typu punktu. Przyznany adres dla punktu można odczytać w pliku tekstowym tworzonym w czasie kompilacji. Plik posiada taką samą nazwę jak plik projektu lecz rozszerzenie ".adr".

Punkt zdefiniowany jak w okienku powyżej zostanie umieszczony na liście rejestrów jako: (auto) R\_TZAD.

Gdy nie jest zaznaczone pole "automatyczny" adres należy wpisać w pole "adres" tak jak pokazano na rysunku poniżej.

| 🔛 REJES | STR    |              | × |
|---------|--------|--------------|---|
| nazwa:  | R_TZAD |              | 1 |
| adres:  | 123    | automatyczny | , |
| uwagi:  |        | Wolny adres  |   |
| 10      |        |              |   |
|         |        |              |   |
| An      | uluj   | ОК           |   |

Przycisk "Wolny adres" pozwala sprawdzić czy wpisany adres nie został przyznany wcześniej innemu punktowi. Jeśli nie to adres pozostanie niezmieniony. Jeśli adres jest już zajęty program zaproponuje pierwszy dostępny.

Dla sygnałów sprzętowych nie można wybrać automatycznej adresacji. Adresy dla poszczególnych wejść i wyjść sprzętowych należy nadawać ręcznie posługując się dokumentacją sterownika (DTR sterowników MULTICO w załączniku) i projektem instalacji elektrycznej. Adresy odpowiadają kolejno numerom wejść/wyjść danego sterownika (Tab.1). Adresy spoza zakresu wejść, wyjść sterownika są nieaktywne i przyjmują stany nieustalone (np. zdefiniowane wejście binarne o adresie 3 w MR65 przyjmie losową wartość, ponieważ MR65 posiada tylko jedno wejście binarne). Przydziału fizycznych wejść i wyjść sterownika do sygnałów (punktów) programu AUTOGRAF3 dokonuje się przez przyporządkowanie do adresu konkretnego wejścia lub wyjścia unikalnej nazwy sygnału (punktu). Adres określa fizyczne położenie wejścia/wyjścia w strukturze sprzętowej sterownika, tzn. określa zaciski sterownika przydzielone do tego wejścia/wyjścia zgodnie ze schematem elektrycznym sterownika zamieszczonym w jego karcie katalogowej.

Punkt zdefiniowany jak w okienku powyżej zostanie umieszczony na liście rejestrów jako: (\*zdef=123) R\_TZAD.

Pole "uwagi" służy do umieszczania dodatkowych informacji o punkcie. Jeśli pole nie jest puste to w czasie pracy na stronie roboczej, gdy kursor zatrzyma się na punkcie przez 0,5 sekundy zostanie wyświetlony dymek zawierający treść tego pola.



Tab.1 Przydział wejść/wyjść sterowników MR65-MULTICO, MR208-MULTICO i MR210-MULTICO w programie AUTOGRAF3.

|            | Adres | MR65-MULTICO  | MR208-MULTICO | MR210-MULTICO |
|------------|-------|---------------|---------------|---------------|
|            | 1     | BIN1          | BIN1          | BIN1          |
| WEIŚCIA    | 2     |               | BIN2          | BIN2          |
|            | 3     |               |               | BIN3          |
| DINARINE   | 4     |               |               | BIN5          |
|            | 5     |               |               | BIN5          |
|            | 1     | AIN1          | AIN1          | AIN1          |
|            | 2     | AIN2          | AIN2          | AIN2          |
|            | 3     | AIN3          | AIN3          | AIN3          |
|            | 4     | AIN4          | AIN4          | AIN4          |
| WEIŚCIA    | 5     | AIN5          | AIN5          | AIN5          |
|            | 6     |               | AIN6          | AIN6          |
| ANALOGOWE  | 7     |               | AIN7          | AIN7          |
|            | 8     |               | AIN8          | AIN8          |
|            | 9     |               | AIN9          | AIN9          |
|            | 10    |               |               | AIN10         |
|            | 11    |               |               | AIN11         |
|            | 1     | BOUT1         | BOUT1         | BOUT1         |
|            | 2     | BOUT2         | BOUT2         | BOUT2         |
|            | 3     | BOUT3         | BOUT3         | BOUT3         |
|            | 4     | BOUT4         | BOUT4         | BOUT4         |
|            | 5     |               | BOUT5         | BOUT5         |
|            | 6     |               | BOUT6         | BOUT6         |
| WYJSCIA    | 7     |               | BOUT7         | BOUT7         |
| BINARNE    | 8     |               | BOUT8         | BOUT8         |
|            | 9     |               |               | BOUT9         |
|            | 10    |               |               | BOUT10        |
|            | 11    |               |               | BOUT11        |
|            | 12    |               |               | BOUT12        |
|            | 13    |               |               | BOUT13        |
|            | 14    |               |               | BOUT14        |
| WYJŚCIA    | 1     | AOUT1 (0-10V) | AOUT1 (0-10V) | AOUT1 (0-10V) |
| ANAL OGOWE | 2     |               | AOUT2 (0-10V) | AOUT2 (0-10V) |
| ANALUGUWE  | 3     | AOUT2 (triak) | AOUT3 (triak) | AOUT3 (triak) |

UWAGA, w przypadku sterowników S-20 przydzielanie sygnałów sprzętowych (wejść/wyjść) odpowiada kolejności zadeklarowanych pakietów np. punkty typu wejścia binarne o adresach 1-8 odpowiadają wejściom z pakietu X-Bin o najniższym adresie, punkty o adresach 9-16 odpowiadają wejściom z kolejnego pakietu X-Bin o adresie wyższym. Punkty typu wejścia analogowe o adresach 1-10 odpowiadają wejściom pakietu X-Analog, punkty o adresach 11-20 odpowiadają wejściom pakietu X-Analog. Punkty wyjścia 0-20 (4-20) mA znajdujące się fizycznie na pakiecie X-Analog. Wyjścia te zawsze mają adres punktu 1,2 niezależnie od adresu i ilości pakietów X-Analog. Punkty wyjść analogowych pakietu Y-Analog numerowane są od 3 dla pakietu o najniższym adresie.



### 4.4.3 Okno dialogowe "Wstaw adnotację"

Okno pozwala utworzyć komentarz, który może być umieszczony na stronie roboczej.

| 🖊 Wstaw adnotację | na stronę progra |    |  |
|-------------------|------------------|----|--|
| Komentarz         |                  |    |  |
|                   |                  |    |  |
|                   |                  |    |  |
|                   |                  |    |  |
|                   |                  |    |  |
|                   |                  |    |  |
| Anuluj            |                  | ОК |  |

Po wpisaniu w okienku treści adnotacji naciśnij na przycisk "OK". Adnotacja zostanie umieszczony na stronie roboczej. Przesuwając ją myszką lub klawiszami strzałek umieść adnotację w wymaganym miejscu. Następnie kliknij myszką lewym przyciskiem w wolne pole lub naciśnij klawisz "Enter", aby zakończyć proces wstawiania adnotacji. Aby przerwać wstawianie adnotacji naciśnij klawisz Esc lub prawy przycisk myszki.

## 4.5 "Narzędzia".

Menu zawiera polecenia umożliwiające skompilowanie, załadowanie do urządzenia i ustawienie podstawowych opcji projektu.

- Kompilacja Ctrl+K Polecenie uruchamia kompilację projektu. Po zakończeniu kompilacji wyświetlane jest okno z raportem. W oknie wyświetlane są ewentualne błędy ze wskazaniem programu, strony i położenie obiektu na stronie, który spowodował błąd. Treść raportu jest równolegle zapisywana do pliku z rozszerzeniem ".rap".
- Ładowanie Ctrl+L Polecenie uruchamia ładowanie skompilowanego projektu do urządzenia. Dla typu połączenia "RS" określamy adres sieciowy urządzenia, numer portu COM komputera, do którego przyłączono kabel komunikacyjny oraz parametry transmisji. W przypadku wykorzystania połączenia TCP/IP należy podać adres IP lub domenę modułu Ethernetowego sterownika podłączonego do sieci LAN/WAN. Jeśli dostęp do sterownika realizowany jest spoza jego podsieci należy na routerze (routerach) przekierować port 502.
- Opcje ... Polecenie powoduje otworzenie okienka z zestawem opcji, które definiują różne parametry projektu:
  - Cykl programu "STEROWANI" określa, co ile czasu ma być uruchamiany program "STEROWANIE". Cykl definiuje się z rozdzielczością 10 ms.
  - Cykl programu "REGULACJE" określa, co ile czasu ma być uruchamiany program "REGULACJE". Cykl definiuje się z rozdzielczością 100 ms.
  - Teksty stałe pięć stałych tekstów, które mogą być za pomocą bloków funkcyjnych wysłane przez złącze szeregowe urządzenia. Teksty są wysyłane w postaci ciągu znaków ASCII, dlatego nie powinny zawierać poskich znaków diakretycznych. Teksty można na przykład wykorzystać do programowania modemu.
  - Dołącz plik pulpitu pozwala wskazać plik utworzony przez program atf\_temp opisujący strukturę obrazów pulpitu operatorskiego, który zostanie dołączony do projektu i wspólnie załadowany do urządzenia.
  - Komunikacja: RS ,TCP/IP określają rodzaj połączenia ze sterownikiem. IP Serwera, Adres sieciowy, Szybkość i Format znaku – określają parametry komunikacji.



- Zapisać UWAGI do pliku raportu definiuje czy uwagi niekrytyczne mają być zapisywane do pliku raportu. Załączenie tej opcji może spowodować zaciemnienie raportu, ale pozwala wychwycić ewentualne braki na stronach programów.
- Konfiguracja modułów S-20 umożliwia dokonania konfiguracji sprzętowej sterownika S-20. Kolejność dodawanych modułów odpowiada ich adresom fizycznym.

| 🚪 Konfiguracja sprzętowa sterownika                          |                |
|--|----------------|
| 1.X-Bin [3]<br>2.X-Analog [2]<br>3.X-Par [2]                 | X-Analog X-PAR |
| 4. Y-Bin [4]<br>5.Y-Analog [5]<br>6.Y-Rel [6]<br>7.X-Bin [3] | Y-Bin YRel     |
|  | Inny Moduł     |
|  | Usuń           |
| Anuluj   | ОК             |

Powyższy przykład oznacza następująca konfigurację sterownika S-20:

- adres 1 pakiet wejść binarnych X-Bin.
- adres 2 pakiet wejść analogowych 0-20mA (4-20mA) X-Analog.
- adres 3 pakiet wejść analogowych rezystancyjnych X-Par.
- adres 4 pakiet wyjść binarnych (triakowych) Y-Bin.
- adres 5 pakiet wyjść analogowych 0-10V Y-Analog.
- adres 6 pakiet wyjść binarnych (przekaźnikowych) Y-Rel.
- adres 7 pakiet wejść binarnych X-Bin.

Kolejność dodawania pakietów w programie AUTOGRAF3 oraz umiejscowienia ich w sterowniku jest dowolna, należy zachować jedynie zgodność adresów.

### 4.6 "Widok".

Menu widok pozwala zmienić wielkość obiektów na stronie roboczej. Widok roboczy jest przeznaczony do normalnej pracy. Może on zostać pomniejszony 2, 4 lub 8 razy, co pozwala na zorientowanie się jak są ułożone elementy na stronie.

- Roboczy Ctrl+0 ustawia powiększenie do rozmiaru 1:1.
- Powiększ Ctrl+Right jeśli elementy były pomniejszone powiększa je dwa razy.
- Pomniejsz Ctrl+Left jeśli elementy nie są pomniejszone już 8 razy to pomniejsza je dwa razy.

### 5 Biblioteka bloków funkcyjnych.

Przetwarzanie sygnałów odbywa się z wykorzystaniem przygotowanych w systemie sterownika bloków funkcyjnych. Każdy blok funkcyjny realizuje określoną funkcję logiczną, arytmetyczną lub czasową. Realizacją funkcji opisanej przez blok zajmuje się system operacyjny sterownika.

Skrócony opis działania poszczególnych bloków znajduje się w załączniku.



# Część II

Niniejsza cześć instrukcji pokazuje krok po kroku jak projektuje się przykładowe ekrany z wykorzystaniem programu **atf\_term**.

# Aby stworzyć ekrany należy mięć wcześniej dobrze zrobioną strukturę w programie podstawowym (plik o rozszerzeniu STR) !!!

W przeciwnym razie nie będziemy mogli sprawdzić czy ekrany są prawidłowo zrobione.

Program do tworzenia obrazów uruchamiamy plikiem Atf\_term.exe dostępnym w menu Start systemu lub poprzez skrót na pulpicie.

Podczas pracy z programem można używać menu rozwijanego lub też korzystać z gotowych ikon poniżej menu. Wiele opcji jest również dostępnych w lewym oknie w postaci drzewa projektu.

### 1. Nowy projekt.

Najpierw zakładamy nowy projekt. Mamy tu 3 różne opcje w zależności od rodzaju sterownika:

> Plik  $\rightarrow$  Nowy projekt  $\rightarrow$  4-linie  $\rightarrow$  4-linie +(F1-F4)  $\rightarrow$  2-linie

opcja 4-line dotyczą sterowników: RX 910, terminala TR01, opcja 4-linie +(F1-F4) dotyczy sterownika: S20, opcja 2 linie dotyczy sterownika: MR65, MR208, MR210.

Typ projektu można zmienić również we właściwościach projektu:

Plik → Właściwości → Ogólne → Typ projektu

### 2. Dodanie sterownika i importowanie punktów (rejestry i flagi)

Program **atf\_term** dla właściwego działania musi mieć identyczną bazę punktów (rejestrów i flag) jaka została utworzona w programie podstawowym i jest użyta w sterowniku. Najpierw dodajemy "sterownik1".

Edycja → Dodaj → Sterownik

Terminal wyświetlający ekrany może korzystać z danych z różnych sterowników. Można wtedy dodać więcej niż jeden sterownik.

Następnie musimy dodać wszystkie punkty, czyli adresy rejestrów i flag. Można to zrobić punkt po punkcie

 $Edycja \rightarrow Dodaj \rightarrow Punkt$ 

albo dodać je wszystkie naraz.

Plik  $\rightarrow$  Parametry importu

Zakres adresów punktów ustawiamy taki jaki jest użyty w sterowniku. Adresy użyte w sterowniku są zawarte w pliku o rozszerzeniu **ADR.** Adresy flag zaczynają się od 7000 natomiast adresy rejestrów od 4000.



Maksymalna liczba wprowadzonych punktów nie może przekroczyć 255 !!!

Wpisujemy interesujące nas zakresy adresów np. 4000-4050 i 7000-7100 pozostałe opcje zostawiamy bez zmian tzn.

| separatory:<br>format adresu: 10<br>nazwa w kolumnie: 1<br>adres w kolumnie: 2 | Format pliku adresowego<br>separatory:<br>format adresu: 10  | o<br>nazwa w kolumnie:<br>adres w kolumnie:   |           |  |
|--|--|---|-----------|--|
|  |  | 🔲 opis w kolumnie:  |           |  |
|  | adresy punktów<br>wejścia bitowe<br>flagi<br>wejścia analogowe<br>rejestry<br>Wybierz zakresy adresów: w<br>rozdziel znakiem <sup>14</sup> . Wykorzys<br>zakresy. Przykład: 4000 - 400<br>Anuluj | 7000-7100<br>4000-4050<br>vartość minimum i maksi<br>staj ', aby dodać kolejne<br>98, 4010, 4072-4089 | mum<br>eK |  |

Następnie zamykamy to okienko i importujemy punkty ze sterownika.

## Pliki → Import zmiennych

W tym miejscu program prosi nas o wybór zadeklarowanego wcześniej sterownika i o podanie ścieżki do pliku zawierającego adresy, czyli o rozszerzeniu \*.ADR.

Po prawidłowym importowaniu na ekranie powinien być widoczne wszystkie znane punkty.

| atf_term - Konfigurator<br>ki Educia Widok Narzed | terminali znakowych Fris<br>zia Pomoc | ko                    |             |      |  |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------|--|
| ] Nowy 👻 🚔 🛄 🍠                                    | 🔏 🖻 💼 🗹 🔟                             | Z                     | •           |      |  |
| Nowy  | Nazwa                                 | L d alum a            | Тур         | Cykl |  |
| Obrazy  | STD ON                                | Wstaw wyswie<br>71137 | Elagi       |      |  |
| Sterowniki  | test wvisc                            | 7064                  | Flagi       | 1    |  |
| A Znaki   | zimny                                 | 7065                  | Flagi       | 1    |  |
| F Klawisze  | flwy p.co1                            | 7066                  | Flagi       | 1    |  |
| Raport  | flar p.co1                            | 7067                  | Flagi       | 1    |  |
|   | fl_altwe1                             | 7068                  | Flagi       | 1    |  |
|   | nzimny                                | 7069                  | Flaqi       | 1    |  |
|   | fl_altzew                             | 7070                  | Flagi       | 1    |  |
|   | alarm_zbiorczy                        | 7071                  | Flaqi       | 1    |  |
|   | Ochr_pomp                             | 7072                  | Flaqi       | 1    |  |
|   | flar_kot                              | 7073                  | Flaqi       | 1    |  |
|   | fl_altkot                             | 7074                  | Flaqi       | 1    |  |
|   | fl_altcwu                             | 7075                  | Flagi       | 1    |  |
|   | fl_jestCWU                            | 7076                  | Flaqi       | 1    |  |
|   | flwy_p.cykr                           | 7077                  | Flagi       | 1    |  |
|   | flwy_p.lad                            | 7078                  | Flaqi       | 1    |  |
|   | fl_zapotCWU                           | 7079                  | Flagi       | 1    |  |
|   | fl_dezynf                             | 7080                  | Flaqi       | 1    |  |
|   | fl_ferieCw                            | 7081                  | Flaqi       | 1    |  |
|   | flar_p.cyrk                           | 7082                  | Flagi       | 1    |  |
|   | flar_p.lad                            | 7083                  | Flaqi       | 1    |  |
|   | flar_pal1st                           | 7084                  | Flagi       | 1    |  |
|   | d_progN                               | 7085                  | Flaqi       | 1    |  |
|   |                                       | 7000                  |             | -    |  |
|   | Sterownik1 Znaki s                    | specjalne Klaw        | isze Raport |      |  |
| itus  |                                       |                       |             |      |  |
|   |                                       |                       |             |      |  |
|   |                                       |                       |             |      |  |



Jeśli dodamy kolejne flagi lub rejestry w strukturze i chcemy aby były one widoczne przez terminal wyświetlający ekrany to musimy je dodać w analogiczny sposób. Ustawiamy odpowiedni zakres nowych adresów i importujemy.(np. 4051-4054)

Można też dodawać każdy punkt osobno:

| Edycja | → Doda     | j → Punkt  |            |      |  |
|--------|------------|------------|------------|------|--|
|        | 🛃 Punkt    |            |            |      |  |
|        | oznaczenie | fl_aktEkr  | typ: Flagi | •    |  |
|        | adres      | 7141       | cykl 1     | sek. |  |
|        | sterownik  | Sterownik1 |            |      |  |
|        | opis:      |            |            |      |  |
|        |            |            |            |      |  |
|        |            |            |            |      |  |
|        | Anuluj     |            |            | ок   |  |

W tym przypadku trzeba znać dokładny adres danej flagi lub rejestru, który chcemy dodać do naszego "sterownika1". Adres ten odczytujemy z pliku \*.ADR po kompilacji projektu.

### 3. Właściwości nowego obiektu.

### Plik → Właściwości

Mamy tutaj trzy zakładki: ogólne, obrazy i podświetlanie.

W zakładce "ogólne" możemy zmienić typ projektu (2 linie / 4 linie), nazwę, autora projektu oraz krótki opis.

Zakładka "podświetlanie" służy do określenie czasu w jakim jest podświetlana tarcza wyświetlacza po naciśnięciu dowolnego klawisza.

Zakładka "obrazy" jest bardzo przydatna jeśli chcemy ingerować w ekrany z poziomu struktury programowej. Dzięki opcji umożliwiamy sterownikowi zmianę obrazu na ekranie wymuszoną przez wartość określonego rejestru.

Używana jest ona np. w przypadku wpisywania hasła. Poprawne wprowadzenie hasła powoduje przejście do trybu serwisowego i do ekranu z dodatkowymi parametrami serwisowymi. Natomiast nie prawidłowe podanie hasła nic nie robi.

W górnym oknie ustawiamy flagę, która ma nam aktywować zmianę ekranu.

### np. fl\_aktEkr

W dolnym oknie natomiast ustawiamy rejestr opisujący numer ekranu, który mam być wyświetlony. np. **r\_nrEkr** 

W momencie gdy flaga fl\_aktEkr przyjmie wartość "1" na ekranie wyskoczy nam obraz o numerze określonym rejestrem r\_nrEkr. Należy pamiętać o wyzerowaniu flagi fl\_aktEkr aby nie blokować pulpitu.

| 🖬 Własności projektu:  |  |
|--|--|
| ogólne obrazy Podświetlanie  |  |
| Zezwolenie na zmianę obrazu  | e  |
| Sterowanie aktywnością ff_aktEkr<br>funkcji zmiany obrazu<br>przez sterownik                         |  |
| Zmienna wybierająca <mark>r_nrEkr</mark><br>obraz  |  |
| Sterownik może zmieniać wyświetlany na t<br>zmieniając wartość punktu wybranego pow<br>jest aktywna. | terminalu obraz<br>nyżej, jeśli funkcja  |
| Anuluj   | ОК   |
|  | Własności projektu:         ogólne       obrazy       Podświetlanie         Zzezwolenie na zmianę obrazu         Sterowanie aktywnością       // |

### 4. Znaki specjalne.

Możemy wyświetlić do ośmiu znaków specjalnych. Dwa z nich są zarezerwowane na strzałki w dół i w górę, które są używane przez program. Aby je zaprojektować wybieramy z drzewa projektu po lewej stronie "Znaki".



Tworzenie znaku polega na zaznaczaniu odpowiednich pikseli w polu znaku.

Każdy znak specjalny ma swój numer od 1 do 8.

Aby wstawić znak specjalny na ekran należy wybrać z menu:

Edycja  $\rightarrow$  Dodaj  $\rightarrow$  Obiekt  $\rightarrow$  Znak specjalny  $\rightarrow$  1...8

lub wybrać żądany znak rozwijając listę "Z" w drugim rzędzie menu.



## 5. Obrazy.

Aby dodać obraz możemy się posłużyć menu:

Edycja → Dodaj → Obraz

lub w lewym oknie na drzewie projektu kliknąć prawym przyciskiem myszy i dodać nowy obraz.

Na każdym obrazie można wyświetlić:

- zwykły tekst,
- obiekt Akcja,
- obiekt Wyświetlacz,
- obiekt Lista,
- obiekt Znak specjalny,

Aby wstawić obiekt na ekran należy wybrać z menu:

Edycja → Dodaj → Obiekt → Akcja → Wyświetlacz → Lista → Znak specjalny

lub klikając na ikonach w drugiej linijce menu.

| atf_term - Konfigurator te   | rminali znakowych Ericko   | <u>_</u> _×                             |     |
|--|--|---|-----|
| Pliki Edycja Widok Narzędzia<br>Nowy • 🚔 🛄 <table-cell> 👌<br/>- 📮 S_POL<br/>- 🔂 Obrazy<br/>• _glowny</table-cell>  | Ponoc<br>6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 .<br>0 0braz: (#2): o_menu  |   | ®   |
| C.ucha<br>C.ucha<br>C.proper<br>O.programy<br>O.programy<br>O.programy<br>O.prostawyCO2<br>C.nastawyCO2<br>C.partawyCO2<br>C.partawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostawyCO2<br>O.prostaw | LO13 Temperatury<br>LO23 Programy<br>{#03} Nastawy C01<br>{#04} Nastawy C02<br>{#05} Nastawy CWU<br>{L06} Zegar i tryb<br>{L07} Parametry<br>{#08} Test wyjsc<br>{#09} Konfiguracja<br>{#10} Serwis<br>{L11}<br>glowny o_menu o_temper o_progr | Esc<br>any o_nastawy/C01 o_nastawy/ ( ) | j.O |
| status   |  |   |     |

**Obiekt** "**Akcja**" umożliwia nam wykonanie jakiejś akcji np. przejście do innego obrazu, wyzerowane jakiegoś punktu lub ustawienie go na 1. Jeden obiekt typu Akcja może wykonać kilka takich czynności. Np. dzięki temu obiektowi możemy wejść z obrazu startowego do obrazu z testem wyjść i ustawić jednocześnie flagę aktywującą test wyjść na "1".

**Obiekt** "**Wyświetlacz**" umożliwia nam wyświetlenie i edycję wartości każdego znanego punktu (flagi lub rejestru). Np. wyświetlenie wszystkich wartości temperatur.

**Obiekt** "Lista" umożliwia wyświetlanie i edytowanie listy różnych tekstów w zależności od wartości punktu (flagi lub rejestru). Np. włączenie i wyłączenie pompy CO: ZAL/WYL. Dodając taką listę trzeba pamiętać, aby rejestr listy nie przyjmował wartości nie opisanych w liscie".

**Znak specjalny** służy do wyświetlenia jednego z ośmiu grafik. Muszą być one wcześniej zaprojektowane w zakładce "Znaki specjalne". Tymi znakami mogą być np.: °, ∆ oraz strzałki.



### Strzałki Przewijania

Dla każdego Obrazu, jeśli jego liczba linii przekracza liczbę linii wyświetlacza, można wyświetlić w ostatniej kolumnie "strzałki przewijania". Należy wtedy zaznaczyć kwadracik w prawym górnym rogu nad tekstem danego obrazu. Strzałki przewijania informują, że dany ekran ma więcej lini.

### **Obraz startowy**

Obraz, który ma być wyświetlony jako startowy należy zaznaczyć w lewym górnym rogu nad teksem danego obrazu.



Ustawienie obrazu startowego jest konieczne dla poprawnej kompilacji.

### 6. Klawisze.

Ta funkcja służy do przypisania pewnych czynności pod klawisze ESC i funkcyjne F1-F4 (jeśli są dostępne w danej wersji sterownika).

Czynności, jakie możemy zdefiniować pod klawiszem są takie same jak dla Obiektu Akcja czyli: przejście do innego obrazu, wyzerowane jakiegoś punktu lub ustawienie go na 1.

Klawisz ESC może być definiowany dla każdego obrazu oddzielnie. Na jednym obrazie wciśnięcie ESC powoduje akcję dla danego obrazu.

Definiowanie klawiszy ma zastosowanie przy powracaniu do ekranu głównego menu czy też wyłączaniu alarmu.

Pod Każdy klawisz można zdefiniować wiele różnych czynności.

### 7. Kompilacja.

Po zaprojektowaniu obrazów należy całość zapisać i skompilować.

### Narzędzia → Kompilacja

Tworzony jest w ten sposób plik z rozszerzeniem OBR, który później jest wykorzystywany przez kompilator programu podstawowego (*Narzędzia*  $\rightarrow$  *Opcje...*  $\rightarrow$  *Dołączyć plik pulpitu*).



Załącznik 1

# BIBLIOTEKA BLOKÓW PROGRAMU AUTOGRAF (skrót)

| Blok                            | Funkcja   | Uwagi   |
|---------------------------------|---|---|
| ADD<br>-A0 Y-<br>:<br>-An       | Dodawanie<br>Y=A0+ +An  | Y, A - porty typu Rejestr<br>Port A rozszerzalny                        |
| MUL<br>-A0 Y-<br>:<br>-An       | Mnożenie<br>Y=A0* *An   | Y, A - porty typu Rejestr<br>Port A rozszerzalny                        |
| SUB<br>A Y<br>B                 | Odejmowanie<br>Y=A-B  | Y, A, B - porty typu Rejestr  |
| A Y<br>B                        | Dzielenie<br>Y=A/B  | Y, A, B - porty typu Rejestr  |
| EXTR<br>D Y<br>A0<br>:<br>An    | Wartość maksymalna/minimalna<br>Y=max {A0,, An} dla D=1,<br>Y=min {A0,, An} dla D=0 | Y, A - porty typu Rejestr<br>D - port typu Flaga<br>Port A rozszerzalny |
| Y=A%B<br>A Y<br>B               | Dzielenie modulo, reszta z dzielenia<br>Y=A MOD B                                   | Y, A, B - porty typu Rejestr  |
| KLUCZ<br>SEL Y<br>AO<br>:<br>An | Wybierak wartości<br>Y=Ai gdzie i=SEL   | Y, A, SEL - porty typu Rejestr<br>Port A rozszerzalny                   |



| Blok   | Funkcja  | Uwagi   |
|--|--|---|
| SKALA<br>X Y<br>Xmin<br>Xmax<br>Ymin<br>Ymax | Skalowanie liniowe dwupunktowe<br>Y=Ymin+[(X-Xmin)*(Ymax-Ymin)]/(Xmax-Xmin)  | X, Y, Xmin, Xmax, Ymin, Ymax<br>- porty typu Rejestr    |
| OGR<br>X Y<br>MIN<br>MAX                     | Ograniczenie<br>Y=X jeśli X≥MIN i X≤MAX,<br>Y=MAX jeśli X>MAX,<br>Y=MIN jeśli X <min< td=""><td>X, Y, MIN, MAX - porty typu Rejestr</td></min<>  | X, Y, MIN, MAX - porty typu Rejestr                     |
| KTY81<br>X Y                                 | Przekształcenie sygnału z czujnika KTY81-210<br>(wejście analogowe) na temperaturę w °C *10  | X, Y - porty typu Rejestr                               |
| HIST<br>X E<br>H D                           | Histereza, regulator dwupołożeniowy<br>E=X-X*,<br>D=D jeśli  X-X*  <h 2,<br="">D=1 jeśli X&gt;X*+H/2,<br/>D=0 jeśli X<x*-h 2<="" td=""><td>X, X*, H, E - porty typu Rejestr<br/>D - port typu Flaga</td></x*-h></h>  | X, X*, H, E - porty typu Rejestr<br>D - port typu Flaga |
| AND<br>D0 Q<br>Dn                            | Iloczyn logiczny<br>Q= D0^ ^Dn   | Q, D- porty typu Flaga<br>Port D rozszerzalny           |
| OR<br>DO Q<br>:<br>Dn                        | Suma logiczna<br>Q= D0v vDn  | Q, D - porty typu Flaga<br>Port D rozszerzalny          |
|  | Negacja logiczna<br>Q=/D   | Q, D - porty typu Flaga                                 |
| XOR<br>D1 Q<br>D2                            | Różnica symetryczna<br>Q=0 gdy (D1=1 i D2=1) lub (D1=0 i D2=0),<br>Q=1 gdy (D1=1 i D2=0) lub (D1=0 i D2=1)   | Q, D1, D2 - porty typu Flaga                            |
| RS<br>R Q<br>S                               | Przerzutnik typu RS<br>Q=Q gdy (R=1 i S=1) lub (R=0 i S=0),<br>Q=1 gdy R=0 i S=1,<br>Q=0 gdy R=1 i S=0   | Q, R, S - porty typu Flaga                              |
| FLOP<br>D Q<br>CLR<br>T                      | Przerzutnik monostabilny<br>Blok realizuje funkcję przerzutnika monostabilnego. Na wyjściu Q pojawi się<br>impuls Q=1 przez czas równy T * Tcp gdy CLR=0 a na wejściu D pojawi się<br>narastające zbocze.<br>Q=0 gdy CLR=1. Tcp - czas bazowy cyklu programu w którym umieszczony<br>jest blok. Dla programu STEROWANIE Tcp=10 ms. Dla programu<br>REGULACJA Tcp=500 ms. | Q, D, CLR - porty typu Flaga<br>T - port typu Rejestr   |

| Blok  | Funkcja  | Uwagi  |
|---|--|--|
| STOPER<br>DQ<br>CLR<br>T  | Odmierzanie czasu<br>Na wyjściu Q pojawi się impuls Q=1 przez czas równy Tcp gdy CLR=0 a na<br>wejściu D utrzymuje się stan D=1 przez czas równy T * Tcp. Gdy D=0<br>odliczanie jest zawieszane.<br>Po ponownym ustawieniu D=1 odliczanie jest kontynuowane. Stan CLR=1<br>inicjuje proces odliczania czasu.<br>Tcp - czas bazowy cyklu programu w którym umieszczony jest blok.<br>Dla programu STEROWANIE Tcp=10 ms. Dla programu REGULACJA<br>Tcp=500 ms  | Q, D, CLR - porty typu Flaga<br>T - port typu Rejestr  |
| CYKL<br>D0 Q0<br>D1 Q1<br>D2 Q2<br>D3 Q3<br>D4 Q4<br>D5 Q5<br>SEL       | Przełączanie cykliczne<br>Blok realizuje funkcję:<br>Q0=D0, Q1=D1, Q2=D2, Q3=D3, Q4=D4, Q5=D5 gdy SEL=0,<br>Q0=D1, Q1=D2, Q2=D3, Q3=D4, Q4=D5, Q5=D0 gdy SEL=1,<br>Q0=D2, Q1=D3, Q2=D4, Q3=D5, Q4=D0, Q5=D1 gdy SEL=2,<br>Q0=D3, Q1=D4, Q2=D5, Q3=D0, Q4=D1, Q5=D2 gdy SEL=3,<br>Q0=D4, Q1=D5, Q2=D0, Q3=D1, Q4=D2, Q5=D3 gdy SEL=4,<br>Q0=D5, Q1=D0, Q2=D1, Q3=D2, Q4=D3, Q5=D4 gdy SEL=5.  | D0, D1, D2, D3, D4, D5,<br>Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5<br>- porty typu Flaga<br>SEL - port typu Rejestr |
| KROK<br>Y k+<br>Ymax k-<br>Tp<br>Tmin                                   | Wyjście krokowe<br>Blok realizuje funkcję wyjścia krokowego w następujący sposób:<br>Tk=(Y-Yn-1)*Tp/Ymax + Tk-1,<br>jeśli Tk>0 i  Tk >Tmin to k+=1, k-=0; Tk-Tcp,<br>jeśli Tk<0 i  Tk >Tmin to k+=0, k-=1; Tk+Tcp,<br>gdzie: Tk - czas trwania kroku,<br>Tk-1 - czas kroku wyliczony w poprzednim cyklu,<br>Y - wartość sygnału sterującego,<br>Yn-1 - wartość sygnału Y w poprzednim cyklu,<br>Tmin - minimalna długość kroku,<br>Tp - czas przejścia,<br>Ymax - maksymalna wartość sygnału sterującego.  | Y, Ymax, Tp, Tmin - porty typu Rejestr<br>k+, k porty typu Flaga                                   |
| KASKADA<br>X<br>P6 Q6<br>P5 Q5<br>P4 Q4<br>P3 Q3<br>P2 Q2<br>P1 Q1<br>H | Sterowanie kaskadą 6-stopniową<br>Qn = 1 gdy X>Pn+H/2 dla n=1,, 6,<br>Qn = 0 gdy X <pn-h 2="" 6,<br="" dla="" n="1,,">Qn=Qn w pozostałych przypadkach</pn-h>   | X, P1,, P6, H - porty typu Rejestr<br>Q1,, Q6 - porty typu Flaga                                   |
| INC/DEC<br>PLS Q1<br>MNS Q2<br>Q3<br>Q4                                 | Zmiana ilości aktywnych portów<br>Jeśli porty PLS=1 i MNS=1 albo PLS=0 i MNS=0 brak zmian na wyjściach<br>Q1, Q2, Q3, Q4. Jeśli PLS=1 i MNS=0 to co każde Tcp zwiększana jest<br>ilość wyjść ustawionych na 1. Np. jeśli w poprzednim cyklu był stan:<br>Q1=0, Q2=0, Q3=0, Q4=0<br>to po wykonaniu funkcji bloku będzie:<br>Q1=1, Q2=0, Q3=0, Q4=0.<br>Jeśli stan utrzyma się przez kolejne cykle to po każdym cyklu otrzymamy:<br>Q1=1, Q2=1, Q3=0, Q4=0,<br>Q1=1, Q2=1, Q3=1, Q4=0,<br>Q1=1, Q2=1, Q3=1, Q4=1.<br>W przeciwną stronę działa MNS=1 i PLS=0. | PLS, MNS, Q1, Q2, Q3, Q4 - porty<br>typu Flaga   |

| Blok  | Funkcja  | Uwagi  |
|---|--|--|
| FUN<br>A1 D<br>A2<br>An-1<br>An   | Wartość funkcji opisanej parami punktów  | X, Y, A1,, An - porty typu Rejestr<br>(4≤n≤254, parzyste)<br>D - port typu Flaga<br>Port A rozszerzalny    |
| PRG<br>X Y<br>A0 D<br>A1<br>An-1<br>An                                  | Program  | X, Y, A0,, An - porty typu Rejestr<br>(3≤n≤253, nieparzyste)<br>D - port typu Flaga<br>Port A rozszerzalny |
| PID<br>EP Y<br>EI<br>KP<br>TT<br>AA<br>BCI BCO<br>UL<br>UH<br>A/M<br>UM | <ul> <li>Regulator PID</li> <li>EP, EI, ED - odchyłka regulacji,<br/>KP, TI, TD - nastawy regulatora,<br/>AA - strefa nieczułości,</li> <li>BCI - sygnał blokady całkowania; wartość "1" tego sygnału powoduje<br/>wstrzymanie całkowania. Wejście to jest wykorzy-stywane w przypadku<br/>kaskadowego łączenia regulatorów PID,<br/>U0 - wartość początkowa sygnału Y w przypadku wyłączenia części<br/>całkującej (TI=0),</li> <li>UL, UH - ograniczenia wyjścia regulatora w trybie AUTO,<br/>A/M - sygnał wyboru trybu pracy AUTO/MAN. Struktura regulatora<br/>zapewnia bezuderzeniowe przejście z trybu MAN do trybu AUTO.</li> <li>UM - wejście regulatora w trybie MAN,<br/>Y - sygnał wyjściowy regulatora,</li> <li>BCO - sygnalizacja osiągnięcia przez sygnał Y poziomu ograniczenia UH<br/>lub UL. Sygnał ten wstrzymuje całkowanie, zapobiegając nasycaniu się<br/>członu I regulatora. Wyjście to jest używane w przypadku kaskadowego<br/>łączenia regulatorów PID.</li> <li>TI, TD wyrażone są jako wielokrotności czasu obiegu pętli programu. Dla<br/>programu REGULACJE podstawienie TI=10 oznacza czas całkowania<br/>10x0,5s= 5s. Dla programu STEROWANIE TI=10 oznacza czas całkowania<br/>10x0,1s=1s.</li> <li>Wartość KP oznacza wzmocnienie x100, tzn. KP=100 oznacza<br/>wzmocnienie 1, KP=10 oznacza wzmocnienie 0,1.</li> </ul> | EP, EI, ED, KP, TI, TD, AA, U0, UL,<br>UH, UM, Y - porty typu Rejestr<br>BCI, A/M, BCO - porty typu Flaga  |
| COMP<br>A LT<br>B EQ<br>GT  | Porównanie.<br>Blok realizuje funkcję:<br>GT=1, EQ=0, LT=0 jeśli A>B,<br>GT=0, EQ=1, LT=0 jeśli A=B,<br>GT=0, EQ=0, LT=1 jeśli A <b.< td=""><td>A, B - port typu Rejestr<br/>GT, EQ, LT - porty typu Flaga</td></b.<>  | A, B - port typu Rejestr<br>GT, EQ, LT - porty typu Flaga  |



| Blok                            | Funkcja  | Uwagi  |
|---------------------------------|--|--|
| OBRAZ<br>ENB<br>OBRAZ           | Wywołanie na ekran obrazu ze struktury.<br>Blok umożliwia wywołanie na ekran dowolnego obrazu zdefiniowanego w<br>strukturze. Jeżeli port wejściowy ENB=1, blok powoduje wyświetlenie<br>obrazu o numerze podanym na port OBRAZ.<br>Jeżeli ENB=0 funkcja bloku nie jest wykonywana.  | ENB - port typu Flaga<br>OBRAZ - port typu Rejestr             |
| RECALL<br>ENB                   | Wywołanie obrazu poprzedzającego użycie bloku EKRAN.<br>Blok umożliwia wywołanie na ekran obrazu, który był aktywny przed<br>ostatnim użyciem bloku EKRAN.<br>Jeżeli ENB=1 funkcja bloku jest wykonywana.<br>Jeżeli ENB=0 funkcja bloku nie jest wykonywana.   | ENB - port typu Flaga  |
| GRAD<br>ENB Y<br>X<br>G         | Zmiana wartości wyjściowej z zadaną dynamiką.<br>Blok umożliwia uzyskanie na wyjściu sygnału zmieniającego się w sposób<br>określony przez wejścia bloku.<br>Jeśli ENB=0 to wartość Y jest zamrożona.<br>Jeśli ENB=1 to wartość Y podąża za X z szybkością określoną przez G, tzn:<br>Y=Yn-1+G jeżeli Y>X i  X-Y ≥G, G>0<br>Y=Yn-1-G jeżeli Y <x g="" i=""  x-y ≥g,="">0<br/>Y=X jeżeli  X-Y <g, g="">0</g,></x>   | ENB - port typu Flaga<br>X, G, Y - porty typu Rejestr          |
| X Q0<br>Qn                      | Binarna reprezentacja wartości typu Rejestr.<br>Blok umożliwia przekształcenie wartości typu Rejestr z zakresu 0-255 z<br>wejścia X na jej binarną równowartość na portach wyjściowych typu Flaga.<br>Kolejne porty Q0, Q1,, Q7 stanowią kolejne wagi dwójkowe wartości X.<br>Wartości portów Qn dla n>7 są przypadkowe.   | X - port typu Rejestr<br>Q - port typu Flaga, rozszerzalny     |
| MEM<br>KANAL<br>IDX<br>X<br>BLK | Odczyt/zapis tablic w pamięci RAM.<br>Blok umożliwia obsługę wydzielonego obszaru pamięci RAM o wielkości<br>8kB. Obszar podzielony jest na osiem tablic zwanych kanałami o numerach<br>0,, 7 ( wejście rejestrowe KANAL ). Pojemność każdego kanału wynosi<br>1kB, co pozwala w nim umieścić do 512 wartości typu Flaga lub Rejestr. Do<br>adresowania wewnątrz kanału służy indeks ( wejście rejestrowe IDX ).<br>Indeks może przyjmować wartości z zakresu 0,, 511.<br>Jeżeli flaga BLK=0 to zawartość wejścia X jest wpisywana do tablicy o<br>numerze określonym przez KANAL w pozycję określoną przez IDX, a<br>następnie przepisywana na wyjście Y.<br>Jeżeli BLK=1 to wartość na wejściu X jest ignorowana, a do rejestru Y<br>wstawiana jest zawartość pozycji tablicy określona przez zawartość<br>rejestrów KANAL i IDX.<br>Blok MEM jest stosowany przy zarządzaniu dużą ilością parametrów.<br>Najczęściej do wyświetlania i edycji wartości tych parametrów wystarcza<br>jeden ekran pulpitu. Do wykrywania zmiany wartości IDX używa się bloku<br>FCH omówionego niżej. | KANAL, IDX, X, Y - porty typu Rejestr<br>BLK - port typu Flaga |
| FCH<br>X Q                      | Wykrywanie zmiany sygnału.<br>Zmiana wartości na wejściu X powoduje ustawienie wyjścia flagowego Q=1.<br>Jeżeli wartość na wejściu X nie zmieniła się, wyjście Q=0.  | X - port typu Rejestr<br>Q - port typu Flaga                   |
|                                 |  |  |



| Blok   | Funkcja  | Uwagi   |
|--|--|---|
| MODEM<br>ENB<br>TEKST                              | Wysłanie ciągu znaków ASCII do kanału RS232 sterownika.<br>Blok umożliwia sterowanie pracą modemu komunikacyjnego, tzn.<br>inicjowanie, wybieranie numeru, ustawianie trybu automatycznego<br>podnoszenia słuchawki itd.<br>Jeżeli wejście flagowe ENB=1 to do kanału RS zostanie wysłany ciąg<br>znaków:<br><b>Tekst nr i</b> jeżeli wejście TEKST=i, i=0,, 4<br>Ciągi znaków <b>Tekst nr 0 - 4</b> definiowane są w funkcji Opcje. Wartość<br>wyjścia flagowego Q=1 potwierdza poprawne wykonanie operacji.<br>Jeżeli ENB=0 funkcja bloku nie jest realizowana.  | ENB, Q - porty typu Flaga<br>TEKST - port typu Rejestr  |
| FIFO<br>X Y0<br>CLK<br>SET Yn                      | <ul> <li>Rejestr typu FIFO.</li> <li>Działanie bloku jest następujące: <ul> <li>jeżeli SET=1 to (niezależnie od wartości CLK) wszystkie wyjścia Y0,, Yn przyjmują wartość X,</li> <li>jeżeli SET=0 i CLK=0 to wyjścia Y0,, Yn pozostają bez zmian,</li> <li>jeżeli SET=0 i CLK=1 to następuje:<br/>Yn=Yn-1,<br/><br/>Y1=Y0,<br/>Y0=X.</li> </ul> </li> <li>Wejście CLK jest uaktywniane poziomem co oznacza, że wpis do rejetru odbywać się będzie w każdym cyklu kiedy CLK=1 i SET=0.</li> </ul>  | X, Y - porty typu Rejestr<br>Port Y rozszerzalny<br>CLK, SET - porty typu Flaga               |
| REV4<br>UP<br>DWN<br>X1 Y1<br>X2 Y2<br>X3<br>SEL C | Licznik rewersyjny czteropozycyjny.<br>Każdy z portów Y0,, Y3 może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 9<br>tworząc pozycję dziesiętną liczby z zakresu od 0000 do 9999, przy czym Y0<br>określa jedności, Y1 dziesiątki, Y2 setki, Y3 tysiące.<br>Stan SET=1 powoduje przepisanie Y0=X0,, Y3=X3 (ustawienie stanu<br>początkowego licznika).<br>Jeżeli SET=0 to UP=1 powoduje zwiększenie wartości licznika o 1, DWN=1<br>powoduje zmniejszenie wartości licznika o 1.<br>Jeżeli podczas zwiększania (UP=1) stan licznika zmieni się z 9999 na 0000,<br>wyjście flagowe C=1.<br>Jeżeli podczas zminejszania (DWN=1) stan licznika zmieni się z 0000 na<br>9999, wyjście flagowe C=1.<br>Wyjście C można połączyć z wejściem UP lub DWN innego licznika REV4<br>rozszerzając w ten sposób zakres zliczanej liczby. | UP, DWN, SET, C - porty typu Flaga,<br>X0, X1, X2, X3, Y0, Y1, Y2, Y3 - porty<br>typu Rejestr |
| 28   |  | ©<br>AUTOGRAF 3   |
| 28   |  | AUTOGRAF 3  |



| Blok   | Funkcja  | Uwagi   |
|--|--|---|
| FILTR  | Filtr tłumiący zmiany sygnału wejściowego.   | X, W, Y - porty typu Rejestr                            |
| -ŵ '   | Działanie bloku jest następujące:  | ©   |
|  | Y=(Yn-1*(W-1)+X+Rn-1)/W  | 6   |
|  | gdzie X - wejście sygnału filtrowanego,<br>Y - wyjście sygnału filtrowanego,<br>W - współczynnik tłumienia zmian (zakres 0 - 255),<br>Yn-1 - wartość na wyjściu Y w poprzednim cyklu programu,<br>Rn-1 - reszta z dzielenia w poprzednim cyklu programu.   |   |
|  | Wartości W=0 i W=1 powodują wyłącznie filtracji.   |   |
| MOVE<br>ENB<br>X Y                                 | Przepisanie wartości wejściowej na wyjście.<br>Jeżeli ENB=0 stan wyjścia Y pozostaje bez zmian.<br>Jeżeli ENB=1 wartość na wejściu X jest przepisywana na wyjście Y  | ENB - port typu Flaga<br>X, Y - porty typu Rejestr      |
| KRZYWA_G<br>TZEW TWI<br>NR K<br>TWEW<br>MAX<br>MIN | Jezeli ENB=1 wartosc na wejsciu X jest przepisywana na wyjscie Y.         Krzywa grzania (charakterystyka pogodowa).         Sygnały wejściowe/wyjściowe oznaczają:         TZEW - temperatura zewnętrzna w °C *10,         NR_K - numer krzywej grzania (od 0 do 15),         TWEW - wymagana temperatura wewnętrzna w °C*10, | TZEW, NR_K, TWEW, MAX, MIN,<br>TWI - porty typu Rejestr |
|  | MAX - maksymalna temperatura wody instalacyjnej w °C*10,<br>MIN - minimalna temperatura wody instalacyjnej w °C*10,<br>TWI - wyliczona temperatura wody instalacyjnej w °C*10.   | Ô   |
|  | Tco[°C]  | 6   |
|  | 100 15   |   |
|  | 90 13 Twew=20°C  |   |
|  | 80 12  |   |
|  |  |   |
|  | 60 8   |   |
|  | 50 = 7 =   |   |
|  | 40 4   |   |
|  | 30 = 0   |   |
|  | 20 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20  |   |
|  | Tzew[°C]   | 8   |
|  | Przy TWEW=20°C sygnał TWI na wyjściu bloku odpowiada wartości odczytanej z krzywej o numerze NR_K dla temperatury zewnętrznej TZEW, ograniczonej z góry do MAX i z dołu do MIN.  | Sto   |
|  | Dla TWEW różnej od 20°C odczyt zostanie dokonany z charakterystyki<br>odpowiednio przesuniętej.<br>Przy definiowniu sygnałów wejściowych należy pamiętać, że ich<br>wartości w °C powinny być pomnożone przez 10.  |   |



| Blok                                     | Funkcja  | Uwagi  |
|--|--|--|
| RS_SET<br>ENB RDY<br>NOD ERR<br>ADR<br>X | <ul> <li>Ustawienie przez sterownik MASTER wartości rejestru w urządzeniu typu SLAVE.</li> <li>(Funkcja 06 interfejsu MODBUS)</li> <li>ENB - flaga aktywująca blok. ENB=1 powoduje uaktywnienie bloku.<br/>Wartość 1 musi być utrzymywana do chwili pojawienia się na wyjściu RDY (Ready) wartości 1. W tym samym czasie nie może być uaktywniony żaden inny blok służący do komunikacji (RS_SET, RS_GET, RS_GETIN, RS_RX i RS_WX),</li> <li>NOD – podany dziesiętnie numer sieciowy sterownika SLAVE, którego dotyczy operacja.</li> <li>RDY - flaga zakończenia operacji. Flaga jest zerowana po ENB=1 i ustawiana jest na 1 po zakończeniu operacji,</li> <li>ERR - flaga błędu. Jeżeli RDY=1 i ERR=0 to transmisja zakończona sukcesem. Jeżeli RDY=1 i ERR=1 to transmisja została zakończona błędem,</li> <li>ADR - podany dziesiętnie adres rejestru sterownika SLAVE, X - wartość przesyłana do rejestru o adresie ADR sterownika SLAVE.</li> </ul> | ENB, RDY, ERR - porty typu Flaga<br>NOD, ADR, X - porty typu Rejestr |
| RS_GET<br>ENB RDY<br>NOD ERR<br>ADR Y    | Pobranie przez sterownik MASTER wartości wybranego rejestru z<br>urządzenia typu SLAVE.<br>(Funkcja 03 interfejsu MODBUS)  | ENB, RDY, ERR - porty typu Flaga<br>NOD, ADR, Y - porty typu Rejestr |
|  | <ul> <li>ENB - flaga aktywująca blok. ENB=1 powoduje uaktywnienie bloku.<br/>Wartość 1 musi być utrzymywana do chwili pojawienia się na wyjściu<br/>RDY (Ready) wartości 1. W tym samym czasie nie może być<br/>uaktywniony żaden inny blok służący do komunikacji (RS_SET,<br/>RS_GET, RS_GETIN, RS_RX i RS_WX),</li> <li>NOD – podany dziesiętnie numer sieciowy sterownika SLAVE, którego<br/>dotyczy operacja.</li> <li>RDY - flaga zakończenia operacji. Flaga jest zerowana po ENB=1 i<br/>ustawiana jest na 1 po zakończeniu operacji,</li> <li>ERR - flaga błędu. Jeżeli RDY=1 i ERR=0 to transmisja zakończona<br/>sukcesem. Jeżeli RDY=1 i ERR=1 to transmisja została zakończona<br/>błędem,</li> <li>ADR - podany dziesiętnie adres rejestru sterownika SLAVE,</li> <li>Y - odczytana wartość rejestru o adresie ADR sterownika SLAVE - ważna<br/>gdy RDY=1 i ERR=0.</li> </ul>  | ©<br>C   |
| DMX<br>SEL Q0<br>Qn                      | Demultiplekser.<br>Wartość SEL musi spełniać następujący warunek: SEL≤n<br>Działanie bloku jest następujące:<br>Qj=1 dla j=SEL   | Q - port typu Flaga (Q rozszerzalny),<br>SEL - port typu Rejestr     |
|  | UJ=U GIA J∓SEL<br>Blok umożliwia selektywny wybór. W szczególności jest używany do kontroli<br>aktywności bloków komunikacyjnych RS_SET, RS_GET, RS_GETIN,<br>RS_RX oraz RS_WX.  |  |
|  |  | S  |
| 30                                       |  | AUTOGRAF 3   |



| Blok | Funkcja  | Uwagi   |
|------|--|---|
|      | Dodawanie z wyborem ilości składników sumy.                              | A, Y, X- porty typu Rejestr, port A                   |
| ÂO   | Blok realizuje funkcję:  |   |
| An   | Y= A0++A(X-1) dla X≤(n+1)  |   |
| NAND | Negacja iloczynu logicznego.   | D, Q - porty typu Flaga, port D                       |
|      | Blok realizuje funkcję:  | rozszerzalny  |
| Dn   | Q=/(D0^ ^Dn)   |   |
|      | Przerzutnik typu T.  | D, Q – porty typu Flaga                               |
|      | Działanie bloku T ilustruje rysunek:                                     |   |
|      |  |   |
|      | Q  |   |
|      |  |   |
|      | Zwłoka w załączeniu.   | D, Q – porty typu Flaga<br>T – port typu Rejestr      |
|      | Działanie bloku ON_DEL ilustruje rysunek:                                |   |
|      |  |   |
|      |  | 9   |
|      | dzie: Tcp - czas bazowy cyklu programu w którym umieszczony jest blok    |   |
|      | Dia programu STEROWANIE Tcp=10 ms.                                       |   |
|      |  |   |
|      | Zwłoka w wyłączeniu.   | D, CLR, Q – porty typu Flaga<br>T – port typu Rejestr |
|      | Działanie bloku OFF_DEL ilustruje rysunek:                               |   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  | ®   |
|      | odzie: Tcp - czas bazowy cyklu programu w którym umieszczony jest blok   |   |
|      | Dia programu STEROWANIE Tcp=10 ms.<br>Dia programu REGULACJA Tcp=500 ms. |   |
|      |  | 9   |
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  | 04  |



| Blok       | Funkcia  | Uwagi                        |
|------------|--|------------------------------|
| XSTPR      | Odmierzanie czasu z zapamiętywaniem wartości czasu pozostałego do  | D, CLR, Q - porty typu Flaga |
| DQ<br>CLR  | zakończenia danego cyklu.  | T, CNT - port typu Rejestr   |
| ĊNT        | Blok realizuje funkcję odmierzania czasu. Gdy D=1 i CLR=0 na wyjsciu Q   |                              |
| (          | Gdy D=0 odliczanie jest zawieszane.  |                              |
|            | CLR=1 ustawia Q=0 i inicjuje proces odliczania czasu T.  |                              |
|            | W rejestrze podłączonym do wejścia CNT zapamiętywana jest wartość  |                              |
|            | spowodowanym brakiem napięcia zasilającego blok XSTPR kontynuuje   |                              |
|            | odliczanie przerwanego cyklu.<br>Tcp - czas bazowy cyklu programu w którym umieszczony jest blok.  |                              |
|            | DIa programu STEROWANIE Tcp=10 ms.<br>DIa programu REGULAC.IA Tcp=500 ms   |                              |
|            |  |                              |
| M2U        | Konwersja liczby reprezentowanej w formacie ZNAK-MODUŁ na liczbę   | X, Y - porty typu Rejestr    |
| <b>X Y</b> | reprezentowaną w kodzie U2.  |                              |
|            | Blok realizuje funkcję: Y=/X+1   |                              |
| U2M        | Konwersja liczby reprezentowanej w kodzie U2 na liczbę reprezentowaną w  | X, Y - porty typu Rejestr    |
|            | formacie ZNAK-MODUŁ.   | ®                            |
|            | Blok realizuje funkcję: Y=/(X-1)   |                              |
| ENDS       | Warunkowe zakończenie wykonywania strony programu.   | IF - port typu Flaga         |
| <b>∃IF</b> | Blok umożliwia warunkowe zakończenie wykonywania bieżacej strony   |                              |
|            | programu. Jeżeli wejście IF=1 sterownik przerywa wykonywanie bieżącej<br>strony programu i przechodzi do wykonywania kolejnej strony programu. |                              |
|            | Funkcja jest poprawnie wykonywana tylko, jeśli zostanie  |                              |
|            | skompilowana programem AUTOGRAF2. Przy kompilacji programem AUTOGRAF funkcja jest ignorowana.  |                              |



| Blok   | Funkcja  | Uwagi   |
|--|--|---|
| RS_GETIN<br>ENB RDY<br>NOD ERR<br>ADR Y                | <ul> <li>Pobranie przez sterownik MASTER wartości wybranego wejścia analogowego z urządzenia typu SLAVE. (Funkcja 04 interfejsu MODBUS)</li> <li>ENB - flaga aktywująca blok. ENB=1 powoduje uaktywnienie bloku. Wartość 1 musi być utrzymywana do chwili pojawienia się na wyjściu RDY (Ready) wartości 1. W tym samym czasie nie może być uaktywniony żaden inny blok służący do komunikacji (RS_SET, RS_GET, RS_GETIN, RS_RX i RS_WX),</li> <li>NOD – podany dziesiętnie numer sieciowy sterownika SLAVE, którego dotyczy operacja.</li> <li>RDY - flaga zakończenia operacji. Flaga jest zerowana po ENB=1 i ustawiana jest na 1 po zakończeniu operacji,</li> <li>ERR - flaga błędu. Jeżeli RDY=1 i ERR=0 to transmisja zakończona sukcesem. Jeżeli RDY=1 i ERR=1 to transmisja została zakończona błędem,</li> <li>ADR - podany dziesiętnie adres rejestru sterownika SLAVE, Y - odczytana wartość wejścia analogowego o adresie ADR sterownika SLAVE - ważna gdy RDY=1 i ERR=0.</li> </ul>  | ENB, RDY, ERR - porty typu Flaga<br>NOD, ADR, Y - porty typu Rejestr                                  |
| RS_RX<br>ENB RDY<br>ADR ERR<br>ADR Y0<br>IN/R Y0<br>Yn | <ul> <li>Pobranie przez sterownik MASTER wartości bloku rejestrów lub wejść analogowych z urządzenia typu SLAVE.</li> <li>(IN/R=0 funkcja 03 interfejsu MODBUS)</li> <li>(IN/R=1 funkcja 04 interfejsu MODBUS)</li> <li>ENB - flaga aktywująca blok. ENB=1 powoduje uaktywnienie bloku. Wartość 1 musi być utrzymywana do chwili pojawienia się na wyjściu RDY (Ready) wartości 1. W tym samym czasie nie może być uaktywniony żaden inny blok służący do komunikacji (RS_SET, RS_GET, RS_GETIN, RS_RX i RS_WX),</li> <li>NOD – podany dziesiętnie numer sieciowy sterownika SLAVE, którego dotyczy operacja.</li> <li>IN/R - flaga wyboru funkcji MODBUS, IN/R=0 blok pobiera dane z rejestrów, IN/R=1 blok pobiera dane z wejść analogowych.</li> <li>RDY - flaga zakończenia operacji. Flaga jest zerowana po ENB=1 i ustawiana jest na 1 po zakończeniu operacji,</li> <li>ERR - flaga blędu. Jeżeli RDY=1 i ERR=0 to transmisja zakończona sukcesem. Jeżeli RDY=1 i ERR=1 to transmisja została zakończona blędem,</li> <li>ADR - podany dziesiętnie początkowy adres bloku rejestrów sterownika SLAVE,</li> <li>Y0,, Yn - odczytane wartości rejestrów lub wejść analogowych o adresach ADR,, (ADR+n) sterownika SLAVE - ważne gdy RDY=1 i ERR=0.</li> </ul> | ENB, IN/R, RDY, ERR - porty typu<br>Flaga<br>NOD, ADR, Y - porty typu Rejestr, port<br>Y rozszerzalny |
|  |  |   |



| Blok  | Funkcja   | Uwagi  |
|---|---|--|
| RS_WX<br>ENB RDY<br>NOD ERR<br>ADR<br>X0<br>:<br>Xn | <ul> <li>Ustawienie przez sterownik MASTER wartości bloku rejestów w urządzeniu typu SLAVE.</li> <li>(Funkcja 16 interfejsu MODBUS)</li> <li>ENB - flaga aktywująca blok. ENB=1 powoduje uaktywnienie bloku.<br/>Wartość 1 musi być utrzymywana do chwili pojawienia się na wyjściu RDY (Ready) wartości 1. W tym samym czasie nie może być uaktywniony żaden inny blok służący do komunikacji (RS_SET, RS_GET, RS_GETIN, RS_RX i RS_WX),</li> <li>NOD – podany dziesiętnie numer sieciowy sterownika SLAVE, którego dotyczy operacja.</li> <li>RDY - flaga zakończenia operacji. Flaga jest zerowana po ENB=1 i ustawiana jest na 1 po zakończeniu operacji,</li> <li>ERR - flaga błędu. Jeżeli RDY=1 i ERR=0 to transmisja zakończona sukcesem. Jeżeli RDY=1 i ERR=1 to transmisja została zakończona błędem,</li> <li>ADR - podany dziesiętnie początkowy adres bloku rejestrów sterownika SLAVE,</li> <li>X0,, Xn - wartości, które są przesyłane do rejestrów o adresach ADR,, (ADR+n) sterownika SLAVE.</li> </ul>  | ENB, RDY, ERR - porty typu Flaga<br>NOD, ADR, X - porty typu Rejestr, port<br>X rozszerzalny |
| RS_MODE<br>ENB<br>RS_NR<br>MODE                     | <ul> <li>Tryb pracy portu szeregowego RS.</li> <li>ENB - flaga aktywująca blok. ENB=1 powoduje zmianę trybu pracy portu szeregowego. Tryb określony jest parametrem MODE,</li> <li>RS_NR - numer portu szeregowego. Należy wpisać wartość 0,</li> <li>MODE - tryb pracy portu szeregowego, opcje: <ul> <li>o - interfejs (port RS232 lub RS485) regulatora realizuje protokół</li> <li>MODBUS RTU,</li> <li>moterfejs regulatora realizuje protokół TPZR umożliwiający połączenie regulatora z modułem telemetrycznym TBox. Moduł umożliwia zmianę rejestrów regulatora przy pomocy wiadomości SMS,</li> <li>– interfejs regulatora realizuje protokół SPWT umożliwiający połączenie regulatora, za pośrednictwem modułu DS202R/EM202, z panelem zdalnego dostępu. Aplikacja "Panel zdalnego dostępu", dostępna na stronie internetowej www.frisko.pl, realizuje funkcję wirtualnego pulpitu regulatora umożliwiając jego obsługę za pośrednictwem sieci ethernet.</li> </ul> </li> <li>Po restarcie sterownika tryb portu szeregowego ustawiany jest automatycznie na wartość 0.</li> <li>Funkcja jest poprawnie wykonywana tylko, jeśli zostanie skompilowana programem AUTOGRAF2. Przy kompilacji programem AUTOGRAF funkcja jest ignorowana.</li> </ul> | ENB - port typu Flaga<br>RS_NR, MODE - porty typu Rejestr                                    |
|   |   |  |
| 34  |   | AUTOGRAF 3   |



Załącznik 2

# Sterownik swobodnie programowany MR210-MULTICO

### OBUDOWA

Sterownik jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Zajmuje szerokość 9 standardowych modułów. Diody STATUS na płycie czołowej sterownika informują o statusie sterownika (praca, awaria, tryb serwisowy itp.). Sterownik wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz LCD 2x16 znaków i klawiaturę składającą się z 6 przycisków.



### WEJŚCIA I WYJŚCIA STEROWNIKA

### Wejścia analogowe

Sterownik ma 11 wejść analogowych, które ze względu na różnice konstrukcyjne podzielono na dwie grupy.

Pierwszą grupę stanowią wejścia AIN1 i AIN2, które mogą być wykonywane w kilku wariantach:

- do pomiaru temperatury w zakresie od -30°C do 95°C czujnikami z elementem pomiarowym KTY81-210,
- do pomiaru temperatury w zakresie od -30°C do 280°C czujnikami z elementem pomiarowym Pt1000,
- prądowe 0-20mA (4-20mA),
- napięciowe 0-10V.

Analogowe sygnały wejściowe przetwarzane są przez 12-bitowy przetwornik A/C. Dokładność torów pomiarowych jest nie gorsza niż 0,25%. Błąd dodatkowy od temperatury nie przekracza 0,1%/10°C.

Druga grupa zawiera wejścia o numerach od AIN3 do AIN11, przeznaczone w wykonaniach standardowych do pomiaru temperatury w zakresie od -30°C do 95°C czujnikami z elementem pomiarowym KTY81-210. Analogowe sygnały wejściowe z tej grupy wejść przetwarzane są przez 12-bitowy przetwornik A/C. Dokładność torów pomiarowych jest nie gorsza niż 0,25%. Błąd dodatkowy od temperatury nie przekracza 0,1%/10°C.

Sterowniki z inną strukturą wejść analogowych traktowane są jak wykonania niestandardowe i wymagają indywidualnych uzgodnień z producentem.



### Wejście binarne BIN

Sterownik posiada 5 wejść binarnych BIN1-BIN5, do których można podłączyć bezpotencjałowe styki zwierne. Pojedyncze wejście binarne umożliwia identyfikację impulsów nie krótszych niż 50ms i pojawiających się nie częściej niż co 100ms. Wejścia binarne mogą służyć do obsługi różnego rodzaju sygnałów logicznych (bezpotencjałowe wyjścia termostatów, presostatów, higrostatów itp.), w tym do zliczania impulsów z przepływomierzy.

### Wyjścia przekaźnikowe BOUT

Sterownik ma 14 wyjść przekaźnikowych BOUT1-BOUT14, w tym dwa wyjścia bezpotencjałowe ze stykiem zwiernym (BOUT1, BOUT2) oraz dwie grupy wyjść napięciowych (BOUT3-BOUT6 i BOUT7-BOUT14). Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 0,8A/230VAC (AC1), 0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6). Sumaryczna obciążalność każdej z grup wyjść napięciowych wynosi 3A 230VAC. Sterowanie urządzeniami niespełniającymi tych wymagań musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników.

ead

Sterowanie pompami musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników o parametrach dostosowanych do charakteru obciążenia. Przy doborze przekaźnika należy zwrócić uwagę na znamionową moc silnikową zestyku oraz na zastosowany materiał styków - dla obciążeń silnikowych powinny to być styki AgCdO lub AgSnO<sub>2</sub>.

### Wyjścia AOUT1 i AOUT2

Wyjścia AOUT1 i AOUT2 są opcjonalne, każde z nich może być wykonane jako wyjście 0-10V lub wyjście PWM.

W opcji 0-10V wyjście jest sterowane 16-bitowym wyjściem PWM procesora. Dokładność przetwarzania wynosi 0,5%. Wyjście może być obciążane rezystancją nie mniejszą niż 10k $\Omega$ . Wyjście 0-10V jest odseparowane galwanicznie od procesora, napięcie przebicia 500V AC.

Opcja ta poszerza zastosowanie sterownika o układy, w których zachodzi potrzeba współpracy z siłownikami, palnikami modulowanymi i falownikami sterowanymi sygnałem analogowym 0-10V.

Parametry wyjścia w opcji PWM: okres T=6ms (f=167Hz), 15-bitowowy zakres modulacji, amplituda 12V, maksymalny prąd 20mA. Wyjście PWM nie jest odseparowane galwanicznie od procesora.

Opcja ta poszerza zastosowanie sterownika o układy przystosowane do sterowania sygnałem PWM, np. sterowanie wydajnością pomp elektronicznych.

### Wyjście triakowe AOUT3

Sterownik ma 1 wyjście triakowe AOUT3 o obciążalności 0,6A przeznaczone do płynnego sterowania niewielkimi silnikami. Wyjście to jest wykorzystywane do sterowania wydajnością małych pomp zasilanych 230V AC (systemy solarne, systemy z kominkiem z płaszczem wodnym). Można je również wykorzystać do sterowania ON/OFF dowolnymi urządzeniami wykonawczymi.

### Komunikacja

Sterownik jest wyposażony w dwa porty komunikacyjne: RS1 oraz RS2. Port RS1 może pracować jako port RS232 lub RS485. Port ten może być wykorzystany jako SLAVE lub MASTER, do którego odwołują się bloki komunikacyjne (RS\_SET, RS\_GET, RS\_RX, RS\_WX). **Typ portu RS1 należy wybierać na etapie zamawiania.** Drugi port RS2 jest na stałe typu RS485 i pracuje tylko jako SLAVE.

Opcjonalnie sterownik może zostać wyposażony we wbudowany moduł ethernetowy ETH5 umożliwiający zdalny dostęp do sterownika za pośrednictwem sieci LAN/WAN. Więcej o wykorzystaniu modułu w dokumencie "Zdalny dostęp do sterowników MR208 i MR210 za pośrednictwem internetu" dostępnym na www.frisko.pl.



## Parametry portów komunikacyjnych:

|                       | RS232                    | RS485                        |  |  |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|
| Zasięg                | 15m                      | 1200m                        |  |  |
| Maksymalna liczba     | 1                        | 32                           |  |  |
| dołączonych urządzeń  |                          | 8                            |  |  |
| Separacja galwaniczna | brak                     | brak                         |  |  |
| Medium transmisyjne   | kabel 3 żyłowy           | skrętka o impedancji falowej |  |  |
|                       | (Tx, Rx, GND)            | 100Ω (±15Ω)                  |  |  |
| Przyłącze portów RS   | złącze pod wtyczkę RX-W3 | złącze pod wtyczkę RX-W3     |  |  |
|                       |                          |                              |  |  |
| Parametry transmisji: |                          |                              |  |  |

Parametry transmisji:

| Szybkość transmisji | 9600bps  |
|---------------------|--|
| Format znaku        | 8N1 (8 znaków bez kontroli parzystości, 1 bit stopu) |
| Adres               | Ustawiany parametrem                                 |
| Protokół            | MODBUS-RTU   |
| Realizowane funkcje | 03 - odczyt grupy rejestrów                          |
|                     | 04 - odczyt rejestru wejściowego                     |
|                     | 06 - zapis pojedynczego rejestru                     |
|                     | 16 (10 <sub>HEX</sub> ) - zapis grupy rejestrów      |

W Na wyposażeniu regulatora nie ma wtyków złącza komunikacyjnego RX-W3.

## POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Listwy zaciskowe mają złącza śrubowe umożliwiające podłączenie kabli o maksymalnym przekroju 2,5mm<sup>2</sup>.



**AUTOGRAF 3** 







Przy demontażu regulatora z rozdzielnicy nie ma potrzeby odkręcania przewodów czujnikowych i od sterowania. Regulator wyposażony jest w złącza rozłączne. W celu wyciągnięcia złącza z przewodami należy użyć wkrętaka w charakterze dźwigni i delikatnie od góry podważyć złącze tak jak to pokazano na poniższych rysunkach.







### PRZEWIDYWANE ZASTOSOWANIA

Atutem sterownika MR210-MULTICO jest stosunkowo duża ilość wejść i wyjść o urozmaiconej architekturze oraz dwa porty szeregowe dające szerokie możliwości komunikowania się z otoczeniem.

Zalety te, w połączeniu z walorami narzędzi programowych sprawiają, że sterownik doskonale nadaje się do automatyzacji coraz bardziej zaawansowanych układów z wieloma źródłami ciepła (układy z kolektorami słonecznymi, wymiennikami gruntowymi, pompami ciepła, kotłami na węgiel, drewno, kominkami z płaszczem wodnym itp). Szczególnie przydatna w takich układach jest możliwość ciągłego sterowania wydajności małych pomp (wyjście triakowe) oraz możliwość sterowania falownikami, palnikami modulowanymi i siłownikami z wejściem 0-10V (węzły cieplne, układy wentylacji i klimatyzacji).

Sterownik, w wersji bez wyświetlacza i klawiatury, może też pracować jako urządzenie typu "czarna skrzynka" nadzorowane zdalnie za pośrednictwem łącza szeregowego, sieci LAN / WAN lub sieć GSM realizujące autonomiczne sterowanie pracą danego układu.

Bogate możliwości komunikacyjne umożliwiają z kolei stosowanie sterowników w rozproszonych systemach sterowania i nadzoru, w szczególności w systemach typu inteligentny budynek, bazujących na protokole MODBUS-RTU lub MODBUS-TCP.



### WYKONANIA STANDARDOWE

Standardowe wykonania sterownika opisuje siedmiocyfrowy kod poprzedzony nazwą sterownika. Interpretację poszczególnych pozycji kodu przedstawia rysunek:

|                        | MR210-MU  | LTICO- |  | QС | $\Box$ |
|------------------------|---|--------|--|----|--------|
|                        |   |        |  |    |        |
| typ wejścia AIN1       | pomiar temp. czujnikami KTY81-210 w zakresie od -30°C do 95°C     |        |  |    |        |
|                        | pomiar temperatury czujnikami Pt1000 w zakresie od -30°C do 280°C | 1-     |  |    |        |
|                        | wejście prądowe 0÷20mA (4÷20mA)                                   | 2      |  |    |        |
|                        | wejście napięciowe 0÷10V  | 3      |  |    |        |
|                        |   |        |  |    |        |
| typ wejścia AIN2       | pomiar temp. czujnikami KTY81-210 w zakresie od -30°C do 95°C     | 0      |  |    |        |
|                        | pomiar temperatury czujnikami Pt1000 w zakresie od -30°C do 280°C | 1      |  |    |        |
|                        | wejście prądowe 0÷20mA (4÷20mA)                                   | 2      |  |    |        |
|                        | wejście napięciowe 0÷10V  | 3      |  |    |        |
|                        |   |        |  |    |        |
| wyjście AOUT1          | brak  | 0      |  |    |        |
|                        | 0-10V ®   | 1      |  |    |        |
|                        | PWM   | 2      |  |    |        |
|                        |   |        |  |    |        |
| wyjście AOUT2          | brak  |        |  | _  |        |
|                        | 0-10V   | 1      |  |    |        |
|                        | PWM   | 2      |  |    |        |
|                        |   |        |  |    |        |
| typ portu              | RS232   |        |  |    |        |
| komunikacyjnego<br>RS1 | RS485   | 1      |  |    |        |
| -                      |   |        |  |    |        |
| wbudowany moduł        | brak  |        |  |    |        |
| ethernetowy ETH5       | moduł współpracujący z portem RS1                                 | 1      |  |    |        |
|                        | moduł współpracujący z portem RS2                                 | 2      |  |    |        |
|                        |   |        |  |    |        |
| system                 | AUTOGRAF  |        |  |    |        |
|                        | AUTOGRAF2, AUTOGRAF3  | 1      |  |    |        |

Kod MR210-MULTICO-0000000 oznacza sterownik w podstawowym wykonaniu (wszystkie wejścia do pomiaru temperatury czujnikami KTY81-210, brak wyjść 0-10V i PWM, port komunikacyjny RS1 jako RS232, bez modułu ETH5, system AUTOGRAF).

# PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

| Zasilanie   | 1630VDC / 6,0VA  |
|---|--|
| Temperatura otoczenia   | od +5°C do +40°C   |
| llość wejść analogowych   | 11   |
| llość wejść binarnych   | 5  |
| llość wyjść przekaźnikowych   | 14, typ działania 1.B  |
| Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia                            | 0.8A/230VAC (AC1)<br>0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6)                                     |
| Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść<br>przekaźnikowych BOUT3BOUT6  | 3A/230VAC  |
| Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść<br>przekaźnikowych BOUT7BOUT14 | 3A/230VAC  |
| Ilość wyjść triakowych 💿  | 1  |
| Obciążalność wyjścia triakowego   | 0,6A/230V  |
| Ilość wyjść napięciowych 0-10V  | 2 (opcja)  |
| Obciążalność wyjść 0-10V  | 10kΩ ©   |
| Ilość wyjść PWM   | 2 (opcja)  |
| Częstotliwość sygnału PWM   | f=167Hz  |
| Amplituda sygnału PWM   | 12V  |
| Maksymalna obciążalność wyjścia PWM                                     | 20mA   |
| Podtrzymanie zegara   | minimum 48 godzin  |
| Podtrzymanie pamięci parametrów   | minimum 15 dni   |
| Wymiary   | 160x90x62mm  |
| Masa  | 0,6 kg   |
| Klasa ochronności   | II   |
| Stopień ochrony   | IP20   |
| Zanieczyszczenie mikrośrodowiska  | 2 stopień zanieczyszczenia   |
| Odporność izolacji na ciepło  | obudowa 75°C,<br>elementy podtrzymujące części czynne<br>125°C (próba nacisku kulką) |
| Oprogramowanie  | klasa A  |
| Funkcje kontrolne regulatora  | klasa A  |
|   | CE   |

# Załącznik 3

# Sterownik swobodnie programowany MR208-MULTICO

### OBUDOWA

Sterownik jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Zajmuje szerokość 9 standardowych modułów. Dioda LED na płycie czołowej sterownika informuje o statusie sterownika (praca, awaria, tryb serwisowy itp.). Sterownik wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz LCD 2x16 znaków i klawiaturę składającą się z 6 przycisków.



### WEJŚCIA I WYJŚCIA STEROWNIKA

### Wejścia analogowe

Sterownik ma 9 wejść analogowych, które ze względu na różnice konstrukcyjne podzielono na dwie grupy.

Pierwszą grupę stanowią wejścia AIN1 i AIN2, które mogą być wykonywane w dwóch wariantach:

- do pomiaru temperatury w zakresie od -30°C do 95°C czujnikami z elementem pomiarowym KTY81-210,
- do pomiaru temperatury w zakresie od -30°C do 280°C czujnikami z elementem pomiarowym Pt1000,

Analogowe sygnały wejściowe przetwarzane są przez 12-bitowy przetwornik A/C. Dokładność torów pomiarowych jest nie gorsza niż 0,25%. Błąd dodatkowy od temperatury nie przekracza 0,1%/10°C.

Druga grupa zawiera wejścia o numerach od AIN3 do AIN9, przeznaczone w wykonaniach standardowych do pomiaru temperatury w zakresie od -30°C do 95°C czujnikami z elementem pomiarowym KTY81-210. Analogowe sygnały wejściowe z tej grupy wejść przetwarzane są przez 12-bitowy przetwornik A/C. Dokładność torów pomiarowych jest nie gorsza niż 0,25%. Błąd dodatkowy od temperatury nie przekracza 0,1%/10°C.

Sterowniki z inną strukturą wejść analogowych lub z innymi zakresami pomiarowymi traktowane są jak wykonania niestandardowe i wymagają indywidualnych uzgodnień z producentem.



### Wejście binarne BIN

Sterownik posiada 2 wejścia binarne BIN1, BIN2 do których można podłączyć bezpotencjałowe styki zwierne. Pojedyncze wejście binarne umożliwia identyfikację impulsów nie krótszych niż 50ms i pojawiających się nie częściej niż co 100ms. Wejścia binarne mogą służyć do obsługi różnego rodzaju sygnałów logicznych (bezpotencjałowe wyjścia termostatów, presostatów, higrostatów itp.), w tym do zliczania impulsów z przepływomierzy.

### Wyjścia przekaźnikowe BOUT

Sterownik ma 8 wyjść przekaźnikowych BOUT1...BOUT8, w tym 4 wyjścia bezpotencjałowe (3 ze stykiem zwiernym BOUT2...BOUT4, 1 ze stykiem przełączanym BOUT1) oraz grupę wyjść napięciowych (BOUT5...BOUT8). Obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 1A 230V. Sumaryczna obciążalność grupy wyjść napięciowych wynosi 3A 230V.

Sterowanie pompami musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników o parametrach dostosowanych do charakteru obciążenia. Przy doborze przekaźnika należy zwrócić uwagę na znamionową moc silnikową zestyku oraz na zastosowany materiał styków - dla obciążeń silnikowych powinny to być styki AgCdO lub AgSnO<sub>2</sub>.

### Wyjścia AOUT1 i AOUT2

Wyjścia AOUT1 i AOUT2 są opcjonalne, każde z nich może być wykonane jako wyjście 0-10V lub wyjście PWM.

W opcji 0-10V wyjście jest sterowane 16-bitowym wyjściem PWM procesora. Dokładność przetwarzania wynosi 0,5%. Wyjście może być obciążane rezystancją nie mniejszą niż 10kΩ. Wyjście 0-10V jest odseparowane galwanicznie od procesora, napięcie przebicia 500V AC.

Opcja ta poszerza zastosowanie sterownika o układy, w których zachodzi potrzeba współpracy z siłownikami, palnikami modulowanymi i falownikami sterowanymi sygnałem analogowym 0-10V.

Parametry wyjścia w opcji PWM: okres T=6ms (f=167Hz), 15-bitowowy zakres modulacji, amplituda 10÷15V, maksymalny prąd 20mA. Wyjście PWM nie jest odseparowane galwanicznie od procesora.

Opcja ta poszerza zastosowanie sterownika o układy przystosowane do sterowania sygnałem PWM, np. sterowanie wydajnością pomp elektronicznych.

### Wyjście triakowe AOUT3

Sterownik ma 1 wyjście triakowe AOUT3 o obciążalności 0,6A przeznaczone do płynnego sterowania niewielkimi silnikami. Wyjście to jest wykorzystywane do sterowania wydajnością małych pomp zasilanych 230V AC (systemy solarne, systemy z kominkiem z płaszczem wodnym). Można je również wykorzystać do sterowania ON/OFF dowolnymi urządzeniami wykonawczymi.

### Komunikacja

Sterownik jest wyposażony w dwa porty komunikacyjne: RS1 oraz RS2. Port RS1 może pracować jako port RS232 lub RS485. Port ten może być wykorzystany jako SLAVE lub MASTER, do którego odwołują się bloki komunikacyjne (RS\_SET, RS\_GET, RS\_RX, RS\_WX). **Typ portu RS1 należy wybierać na etapie zamawiania.** Drugi port RS2 jest na stałe typu RS485 i pracuje tylko jako SLAVE.

Opcjonalnie sterownik może zostać wyposażony we wbudowany moduł ethernetowy ETH5 umożliwiający zdalny dostęp do sterownika za pośrednictwem sieci LAN/WAN. Więcej o wykorzystaniu modułu w dokumencie Zdalny dostęp do sterowników MR208 i MR210 za pośrednictwem internetu dostępnym na www.frisko.pl.



## Parametry portów komunikacyjnych:

|                       | RS232                    | RS485                        |  |  |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|
| Zasięg                | 15m                      | 1200m                        |  |  |
| Maksymalna liczba     | 1                        | 32                           |  |  |
| dołączonych urządzeń  |                          | ®                            |  |  |
| Separacja galwaniczna | brak                     | brak                         |  |  |
| Medium transmisyjne   | kabel 3 żyłowy           | skrętka o impedancji falowej |  |  |
|                       | (Tx, Rx, GND)            | 100Ω (±15Ω)                  |  |  |
| Przyłącze portów RS   | złącze pod wtyczkę RX-W3 | złącze pod wtyczkę RX-W3     |  |  |
|                       |                          |                              |  |  |
| Parametry transmisji: |                          |                              |  |  |

Parametry transmisji:

| Szybkość transmisji | 9600bps  |
|---------------------|--|
| Format znaku        | 8N1 (8 znaków bez kontroli parzystości, 1 bit stopu) |
| Adres               | Ustawiany parametrem                                 |
| Protokół            | MODBUS-RTU   |
| Realizowane funkcje | 03 - odczyt grupy rejestrów                          |
|                     | 04 - odczyt rejestru wejściowego                     |
|                     | 06 - zapis pojedynczego rejestru                     |
|                     | 16 (10 <sub>HEX</sub> ) - zapis grupy rejestrów      |

W Na wyposażeniu regulatora nie ma wtyków złącza komunikacyjnego RX-W3.

## POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Listwy zaciskowe mają złącza śrubowe umożliwiające podłączenie kabli o maksymalnym przekroju 2,5mm<sup>2</sup>.





Przy demontażu regulatora z rozdzielnicy nie ma potrzeby odkręcania przewodów czujnikowych i od sterowania. Regulator wyposażony jest w złącza rozłączne. W celu wyciągnięcia złącza z przewodami należy użyć wkrętaka w charakterze dźwigni i delikatnie od góry podważyć złącze tak jak to pokazano na poniższych rysunkach.





### PRZEWIDYWANE ZASTOSOWANIA

Atutem sterownika MR208-MULTICO jest stosunkowo duża ilość wejść i wyjść o urozmaiconej architekturze oraz dwa porty szeregowe dające szerokie możliwości komunikowania się z otoczeniem.

Zalety te, w połączeniu z walorami narzędzi programowych sprawiają, że sterownik doskonale nadaje się do automatyzacji coraz bardziej zaawansowanych układów z wieloma źródłami ciepła (układy z kolektorami słonecznymi, wymiennikami gruntowymi, pompami ciepła, kotłami na węgiel, drewno, kominkami z płaszczem wodnym itp). Szczególnie przydatna w takich układach jest możliwość ciągłego sterowania wydajności małych pomp lub wentylatorów (wyjście triakowe) oraz możliwość sterowania falownikami, palnikami modulowanymi i siłownikami z wejściem 0-10V (układy wentylacji i klimatyzacji).

Sterownik, w wersji bez wyświetlacza i klawiatury, może też pracować jako urządzenie typu "czarna skrzynka" nadzorowane zdalnie za pośrednictwem łącza szeregowego, sieci LAN / WAN lub sieć GSM realizujące autonomiczne sterowanie pracą danego układu.

Bogate możliwości komunikacyjne umożliwiają z kolei stosowanie sterowników w rozproszonych systemach sterowania i nadzoru, w szczególności w systemach typu inteligentny budynek, bazujących na protokole MODBUS-RTU lub MODBUS-TCP.



### WYKONANIA STANDARDOWE

Standardowe wykonania sterownika opisuje siedmiocyfrowy kod poprzedzony nazwą sterownika. Interpretację poszczególnych pozycji kodu przedstawia rysunek:

|                  | MR208-MU  | LTICO- |  |      |
|------------------|---|--------|--|------|
|                  |   |        |  |      |
| typ wejścia AIN1 | pomiar temp. czujnikami KTY81-210 w zakresie od -30°C do 95°C     |        |  |      |
|                  | pomiar temperatury czujnikami Pt1000 w zakresie od -30°C do 280°C | 1      |  |      |
| typ wejścia AIN2 | pomiar temp. czujnikami KTY81-210 w zakresie od -30°C do 95°C     | 0      |  |      |
|                  | pomiar temperatury czujnikami Pt1000 w zakresie od -30°C do 280°C | 1      |  |      |
| wyjście AOUT1    | brak<br>0-10V<br>PWM  |        |  |      |
| wyjście AOUT2    | brak  | 0      |  |      |
|                  | 0-10V   | 1      |  |      |
|                  | PWM   | 2      |  |      |
| typ portu        | RS232   | 0      |  |      |
| komunikacyjnego  | RS485   |        |  |      |
|                  |   |        |  |      |
| wbudowany moduł  | bez modułu  |        |  | -    |
|                  | z modułem współpracującym z portem RS1                            |        |  |      |
|                  | z modułem współpracującym z portem RS2                            |        |  |      |
|                  |   |        |  |      |
| system           | AUTOGRAF  |        |  | <br> |
|                  | AUTOGRAF2, AUTOGRAF3  |        |  |      |
|                  |   |        |  |      |

Kod MR208-MULTICO-0000000 oznacza sterownik w podstawowym wykonaniu (wszystkie wejścia do pomiaru temperatury czujnikami KTY81-210, brak wyjść 0-10V i PWM, port komunikacyjny RS1 jako RS232, bez modułu ETH5, system AUTOGRAF).

# **FRISKO**

## PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

| Zasilanie  |
|--|
| Temperatura otoczenia  |
| llość wejść analogowych  |
| llość wejść binarnych  |
| llość wyjść przekaźnikowych  |
| Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia<br>Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść<br>przekaźnikowych BOUT5BOUT8<br>Ilość wyjść triakowych |
| Obciążalność wyjścia triakowego  |
| llość wyjść napięciowych 0-10V   |
| Obciążalność wyjść 0-10V   |
| Ilość wyjść PWM  |
| Częstotliwość sygnału PWM  |
| Amplituda sygnału PWM  |
| Obciążalność wyjść PWM   |
| Podtrzymanie zegara  |
| Podtrzymanie pamięci parametrów  |
| Wymiary  |
| Masa   |
| Klasa ochronności  |
| Stopień ochrony  |
| Zanieczyszczenie mikrośrodowiska   |
| Odporność izolacji na ciepło   |
| Oprogramowanie   |
| Funkcje kontrolne regulatora   |

8, typ działania 1.B 1A/230VAC 3A/230VAC 1 0,6A/230V 2 (opcja) 10kΩ 2 (opcja) f=167Hz 10÷15V 20mA minimum 48 godzin minimum 15 dni 160x90x62mm 0,6 kg

230V/50Hz 4VA

od +5°C do +40°C

9

2

# IP20

Ш

2 stopień zanieczyszczenia

obudowa 75°C, elementy podtrzymujące części czynne 125°C (próba nacisku kulką)

klasa A

klasa A



Załącznik 4

# Sterownik swobodnie programowany MR65-MULTICO

(od numeru 3540)

### OBUDOWA

Sterownik jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Zajmuje szerokość 6 standardowych modułów. Integralną częścią sterownika jest podświetlany wyświetlacz LCD 2x16 znaków i klawiatura składającą się z 5 przycisków. Dwukolorowa dioda może sygnalizować stany sterownika (praca, awaria, tryb serwisowy itp.).



### WEJŚCIA I WYJŚCIA STEROWNIKA

### Wejścia analogowe AIN

Analogowe sygnały wejściowe przetwarzane są przez 10-bitowy przetwornik A/C. Dokładność torów pomiarowych jest nie gorsza niż 0,5%. Błąd dodatkowy od temperatury nie przekracza 0,1%/10°C.

Sterownik ma 5 wejść analogowych, które ze względu na różnice konstrukcyjne podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa zawiera wejścia o numerach od AIN1 do AIN3, przeznaczone w wykonaniach standardowych do pomiaru temperatury w zakresie od -30°C do 120°C czujnikami z elementem pomiarowym KTY81-210.

Drugą grupę stanowią wejścia AIN4 i AIN5, które mogą być wykonywane w kilku wariantach:

- do pomiaru temperatury w zakresie od -30°C do 120°C czujnikami z elementem pomiarowym KTY81-210,
- do pomiaru temperatury w zakresie od -30°C do 280°C czujnikami z elementem pomiarowym Pt1000,
- prądowe 0-20mA (4-20mA),
- napięciowe 0-10V.

Sterowniki z inną strukturą wejść analogowych traktowane są jak wykonania niestandardowe i wymagają indywidualnych uzgodnień z producentem.

![](_page_48_Picture_0.jpeg)

### Wejście binarne BIN1

Sterownik ma 1 wejście binarne, do którego można podłączyć bezpotencjałowy styk zwierny. Wejście binarne umożliwia identyfikację impulsów nie krótszych niż 50ms i pojawiających się nie częściej niż co 100ms. Wejście binarne może służyć do obsługi różnego rodzaju sygnałów logicznych, w tym do zliczania impulsów z przepływomierzy.

### Wyjścia przekaźnikowe BOUT

Sterownik ma 4 wyjścia przekaźnikowe, w tym jedno wyjście bezpotencjałowe ze stykiem przełączanym BOUT4 i trzy wyjścia bezpotencjałowe ze stykiem zwiernym BOUT1, BOUT2, BOUT3. Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 1A/230VAC (AC1), 0.8A/230VAC (AC3, cosφ=0.6). Sterowanie urządzeniami niespełniającymi tych wymagań musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników.

Sterowanie pompami musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników o parametrach dostosowanych do charakteru obciążenia. Przy doborze przekaźnika należy zwrócić uwagę na znamionową moc silnikową zestyku oraz na zastosowany materiał styków - dla obciążeń silnikowych powinny to być styki AgCdO lub AgSnO<sub>2</sub>.

### Wyjście AOUT1

Wyjście to jest opcjonalne i może być wykonane jako wyjście 0-10V lub wyjście PWM.

W opcji 0-10V wyjście to jest sterowane 16-bitowym wyjściem PWM procesora. Dokładność przetwarzania wynosi 0,5%. Wyjście może być obciążane rezystancją nie mniejszą niż 10kΩ. Wyjście 0-10V jest odseparowane galwanicznie od procesora, napięcie przebicia 500V AC.

Opcja ta poszerza zastosowanie sterownika o układy, w których zachodzi potrzeba współpracy z siłownikami, palnikami modulowanymi lub falownikami sterowanymi sygnałem analogowym 0-10V.

Parametry wyjścia w opcji PWM: okres T=6ms (f=167Hz), 15-bitowowy zakres modulacji, amplituda 10÷12V, maksymalny prąd 20mA. Wyjście PWM nie jest odseparowane galwanicznie od procesora.

Opcja ta poszerza zastosowanie sterownika o układy przystosowane do sterowania sygnałem PWM, np. sterowanie wydajnością pomp elektronicznych.

### Wyjście triakowe AOUT3

Sterownik ma 1 wyjście triakowe o obciążalności 0,6A, przeznaczone do płynnego sterowania niewielkimi silnikami. Wyjście to jest wykorzystywane do sterowania wydajnością małych pomp zasilanych 230V AC (systemy solarne, systemy z kominkiem z płaszczem wodnym). Można je również wykorzystać do sterowania ON/OFF dowolnymi urządzeniami wykonawczymi.

### Komunikacja

Sterownik jest wyposażony w dwa porty komunikacyjne: RS1 oraz RS2.

Port RS1 może pracować jako port RS232 lub RS485. Port ten może być wykorzystany jako SLAVE lub MASTER, do którego odwołują się bloki komunikacyjne (RS\_SET, RS\_GET, RS\_RX, RS\_WX). **Typ portu RS1 należy wybierać na etapie zamawiania.** 

Port RS2 jest na stałe typu RS485 i pracuje tylko jako SLAVE.

![](_page_49_Picture_0.jpeg)

# Parametry portów komunikacyjnych:

|                       | RS232                    | RS485                        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Zasięg                | 15m                      | 1200m                        |
| Maksymalna liczba     | 1                        | 32                           |
| dołączonych urządzeń  |                          | 8                            |
| Separacja galwaniczna | brak                     | brak                         |
| Medium transmisyjne   | kabel 3 żyłowy           | skrętka o impedancji falowej |
|                       | (Tx, Rx, GND)            | 100Ω (±15Ω)                  |
| Przyłącze portów RS   | złącze pod wtyczkę RX-W3 | złącze pod wtyczkę RX-W3     |
|                       |                          |                              |
| arametry transmisji:  |                          |                              |
|                       |                          |                              |

Parametry transmisji:

| Szybkość transmisji | 9600bps  |
|---------------------|--|
| Format znaku        | 8N1 (8 znaków bez kontroli parzystości, 1 bit stopu) |
| Adres               | Ustawiany parametrem                                 |
| Protokół            | MODBUS-RTU   |
| Realizowane funkcje | 03 - odczyt grupy rejestrów                          |
|                     | 04 - odczyt rejestru wejściowego                     |
|                     | 06 - zapis pojedynczego rejestru                     |
|                     | 16 (10 <sub>HEX</sub> ) - zapis grupy rejestrów      |

W Na wyposażeniu regulatora nie ma wtyków złącza komunikacyjnego RX-W3.

## POŁACZENIA ELEKTRYCZNE

Listwy zaciskowe mają złącza śrubowe umożliwiające podłączenie kabli o maksymalnym przekroju 2,5mm<sup>2</sup>.

![](_page_49_Figure_8.jpeg)

![](_page_50_Picture_0.jpeg)

![](_page_50_Figure_1.jpeg)

![](_page_50_Figure_2.jpeg)

Przy demontażu regulatora z rozdzielnicy nie ma potrzeby odkręcania przewodów czujnikowych i od sterowania. Regulator wyposażony jest w złącza rozłączne. W celu wyciągnięcia złącza z przewodami należy użyć wkrętaka w charakterze dźwigni i delikatnie od góry podważyć złącze tak jak to pokazano na poniższych rysunkach.

![](_page_50_Picture_4.jpeg)

![](_page_50_Picture_5.jpeg)

![](_page_51_Picture_0.jpeg)

### PRZEWIDYWANE ZASTOSOWANIA

Sterowniki z grupy MR65 stosowane są do sterowania układami z kolektorami słonecznymi, kotłami na węgiel, drewno, kominkami z płaszczem wodnym, małymi kotłowniami i węzłami cieplnymi.

Dodatkowo, dzięki wyjściom triakowemu i napięciowemu 0÷10V, sterownik może być stosowany w układach, w których zachodzi potrzeba ciągłego sterowania wydajnością małych pomp (wyjście triakowe) lub sterowania falownikami, palnikami modulowanymi i siłownikami z wejściem 0÷10V (układy wentylacji i klimatyzacji).

Możliwości komunikacyjne umożliwiają stosowanie sterownika w rozproszonych systemach sterowania i nadzoru, w szczególności w systemach typu inteligentny budynek, bazujących na protokole MODBUS-RTU.

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego, zintegrowany panel operatorski, różnorodność wejść i wyjść połączona z elastycznością ich konfiguracji oraz możliwości komunikacyjne to niewątpliwe zalety MR65-MULTICO. Jednak tym, co zasadniczo odróżnia to urządzenie od innych o podobnych właściwościach sprzętowych, jest możliwości łatwego i szybkiego przygotowania i załadowania do pamięci sterownika wyrafinowanych algorytmów sterowania, dostępnych dotąd tylko dla większych i droższych urządzeń.

![](_page_52_Picture_0.jpeg)

### WYKONANIA STANDARDOWE

Standardowe wykonania sterownika opisuje pięciocyfrowy kod poprzedzony nazwą sterownika. Interpretację poszczególnych pozycji kodu przedstawia rysunek:

| typ wejścia AIN4  | pomiar temp. czujnikami KTY81-210 w zakresie od -30°C do 120°C    |   |
|-------------------|---|---|
|                   | pomiar temperatury czujnikami Pt1000 w zakresie od -30°C do 280°C |   |
|                   | wejście prądowe 0÷20mA (4÷20mA)                                   | 2 |
|                   | wejście napięciowe 0÷10V  | 3 |
|                   |   |   |
|                   |   |   |
| typ wejscia Alino | pomiar temp. czujnikami K i v 81-210 w zakresie od -30°C do 120°C |   |
|                   | pomiar temperatury czujnikami Pt1000 w zakresie od -30°C do 280°C |   |
|                   | wejście prądowe 0÷20mA (4÷20mA)                                   |   |
|                   | wejście napięciowe 0÷10V  | 3 |
|                   |   |   |
| wyjście AOUT/PWM  | bez wyjścia AOUT/PWM  |   |
|                   | z wyjściem 0÷10V (AOUT1)  | 1 |
|                   | z wyjściem PWM (PWM1)   | 2 |
|                   |   |   |
| typ portu         | RS232   |   |
| komunikacyjnego   | RS485   |   |
| 1.01              |   |   |
|                   |   |   |
| system            | AUTOGRAF  |   |
|                   | AUTOGRAF2, AUTOGRAF3  | 1 |
|                   |   |   |

Kod MR65-MULTICO-00000 oznacza sterownik w podstawowym wykonaniu (wszystkie wejścia do pomiaru temperatury czujnikami KTY81-210, brak wyjścia AOUT1, port komunikacyjny RS232, z systemem AUTOGRAF).

# PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

| Zasilanie                                       | 230V/50Hz 2,5VA  |
|---|--|
| Temperatura otoczenia                           | od +5°C do +40°C   |
| llość wejść analogowych                         | 5  |
| llość wejść binarnych                           | 1  |
| llość wyjść przekaźnikowych                     | 4, typ działania 1.B   |
| Maksymalna obciążalność pojedynczego<br>wyjścia | 1A/230VAC (AC1)<br>0.8A/230VAC (AC3, cosφ=0.6)                                       |
| llość wyjść triakowych                          | 1  |
| Obciążalność wyjścia triakowego                 | 0,6A/230VAC  |
| llość wyjść napięciowych 0-10V                  | 1 (opcja)  |
| Obciążalność wyjść 0-10V                        | 10kΩ   |
| Ilość wyjść PWM                                 | 1 (орсја)  |
| Częstotliwość sygnału PWM                       | f=167Hz  |
| Amplituda sygnału PWM                           | 10÷12V ©   |
| Obciążalność wyjść PWM                          | 20mA   |
| Podtrzymanie zegara                             | minimum 48 godzin  |
| Podtrzymanie pamięci parametrów                 | minimum 15 dni   |
| Wymiary   | 105x90x62mm  |
| Masa  | 0,4 kg   |
| Klasa ochronności                               | П  |
| Stopień ochrony                                 | IP20   |
| Zanieczyszczenie mikrośrodowiska                | 2 stopień zanieczyszczenia   |
| Odporność izolacji na ciepło                    | obudowa 75°C,<br>elementy podtrzymujące części czynne 125°C<br>(próba nacisku kulką) |
| Oprogramowanie                                  | klasa A  |
| Funkcje kontrolne regulatora                    | klasa A  |
|   | CERSE  |
|   |  |

![](_page_54_Picture_0.jpeg)

Załącznik 5

# Sterownik swobodnie programowany RX910-MULTICO

OBUDOWA

![](_page_54_Picture_4.jpeg)

Obudowa regulatora ma charakter uniwersalny i przeznaczona jest do montażu:

- tablicowego, w tym w panelach sterujących kotłów,
- naściennego (z wykorzystaniem cokołu),
- na szynie DIN (z wykorzystaniem cokołu).

Parametry istotne przy zabudowie tablicowej:

| wymiary otworu:     | 138x92mm,  |
|---------------------|------------|
| głębokość zabudowy: | min 90mm,  |
| grubość tablicy:    | max 3,5mm. |

Do zamocowania regulatora w tablicy służą 2 wysuwane zaczepy, widoczne w prawym dolnym i lewym górnym narożniku płyty czołowej.

Montaż na ścianie wymaga zastosowania cokołu montażowego RX-BAZA. Cokół przykręca się do ściany 4 wkrętami. Po przyłączeniu przewodów obiektowych do zacisków cokołu, regulator wciska się w cokół.

Cokół może być również montowany na szynie DIN. Do tego celu służy specjalny zaczep cokołu.

Integralną częścią sterownika jest pulpit operatorski. Elementy pulpitu służące do komunikacji z operatorem i dostępne dla projektanta struktury są następujące:

- podświetlany wyświetlacz LCD 4x16 znaków,
- klawiatura składająca się z 6 przycisków,
- sygnał dźwiękowy (buzzer),
- dwukolorowa dioda świecąca (czerwono-zielona),
- 8 dwupozycyjnych przełączników kodujących umieszczonych pod zaślepką w prawym górnym rogu płyty czołowej sterownika,
- przełącznik AUTO/MANUAL umieszczony w dolnej części pulpitu.

Dwukolorowa dioda może sygnalizować stany sterownika (praca, awaria, tryb serwisowy itp.). Przełącznik AUTO/MANUAL służy do przełączenia wyjść sterownika w tryb pracy automatycznej lub ręcznej. W trybie pracy automatycznej (pozycja AUTO) stan wyjść sterownika wynika ze struktury programowej sterownika. Przestawienie przełącznika AUTO/MANUAL do pozycji MANUAL powoduje, że wyjścia przyjmują stan pokazany na schemacie połączeń elektrycznych.

### WEJŚCIA I WYJŚCIA STEROWNIKA

### Wejścia parametryczne

Sterownik ma 10 wejść parametrycznych AIN1,..., AIN10 przeznaczonych do pomiaru rezystancji. Pomiar rezystancji dokonywany jest 12-bitowym przetwornikiem A/C. Dokładność torów pomiarowych jest nie gorsza niż 0,25%. Błąd dodatkowy od temperatury nie przekracza 0,1%/10°C.

Wszystkie tory pomiarowe (łącznie z przetwornikiem A/C) odseparowane są galwanicznie od jednostki centralnej. Znacznie zwiększa to odporność jednostki centralnej na wpływy zewnętrzne typu przepięcia oraz na błędne podłączenie regulatora (uszkodzeniu ulegnie tor pomiarowy, a nie skomplikowana jednostka centralna).

W standardowym wykonaniu rezystancja mierzona jest w zakresie od 1,25kΩ do 3,298kΩ, co umożliwia w szczególności pomiar temperatury czujnikami z elementem pomiarowym KTY81-210. Zakres mierzonych temperatur wynosi od -30°C do 95°C. Charakterystykę czujnika przedstawia poniższa tabela:

| Temperatura | Rezystancja | Temperatura | Rezystancja |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (°C)        | (Ω)         | (°C)        | (Ω)         |
| -40         | 1136        | 60          | 2590        |
| -30         | 1250        | 70          | 2780        |
| -20         | 1372        | 80          | 2978        |
| -10         | 1500        | 90          | 3182        |
| 0           | 1634        | 100         | 3392        |
| 10          | 1774        | 110         | 3593        |
| 20          | 1922        | 120         | 3800        |
| 25          | 2000        | 125         | 3904        |
| 30          | 2078        | 130         | 4005        |
| 40          | 2240        | 140         | 4180        |
| 50          | 2410        | 150         | 4306        |

Sterowniki z inną strukturą wejść pomiarowych traktowane są jak wykonania niestandardowe i wymagają indywidualnych uzgodnień z producentem.

# FRISKO

### Wejścia binarne

Wejścia parametryczne mogą być również wykorzystane jako wejścia binarne do wprowadzania sygnałów dwustanowych. Zmiany na wejściach (zwarcie/rozwarcie) nie mogą następować częściej niż co 1 sekundę. Powyższe ograniczenie jest związane z częstością odczytu stanu wejść.

Do dyspozycji projektanta struktur programowych jest także osiem dwupozycyjnych przełączników konfiguracyjnych SW1,..., SW8. Położenie tych przełączników ma odbicie w stanie odpowiednich flag programowych. Zwykle wykorzystuje się je do wyboru opcji pracy sterownika, konfiguracji itp. Przełączniki dostępne są pod zaślepką umieszczoną w prawym górnym rogu pulpitu regulatora.

### Wyjścia przekaźnikowe

Sterownik ma 9 wyjść przekaźnikowych:

- BOUT1, BOUT2, BOUT5, BOUT7 wyjścia napięciowe, normalnie zwarte,
- BOUT3, BOUT4, BOUT6 wyjścia napięciowe, normalnie rozwarte,
- **BOUT8** wyjście bezpotencjałowe, normalnie zwarte,
- **BOUT9** wyjście bezpotencjałowe przełączane.

Przy braku zasilania sterownika lub w położeniu przełącznika AUTO/MANUAL w pozycji MANUAL wyjścia przyjmują stan:

- BOUT1, BOUT2, BOUT5, BPUT7 zwarte,
- BPUT3, BPUT4, BPUT6 rozwarte,
- BPUT8 zwarte,
- BPUT9 zwarte zaciski 28 z 29.

Obciażalność wyjść przekaźnikowych wynosi 1A 230V.

Projektant musi uwzględnić powyższe przy projektowaniu struktury programowej, tzn. używając logiki "1-załączony" i "0-wyłączony" flagi określające stan wyjść BOUT1, BOUT2, BOUT5, BOUT7 i BPUT8 należy zanegować.

ad

Sterowanie pompami musi sie odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników o parametrach dostosowanych do charakteru obciążenia. Przy doborze przekaźnika należy zwrócić uwagę na znamionową moc silnikową zestyku oraz na zastosowany materiał styków - dla obciążeń silnikowych powinny to być styki AgCdO lub AgSnO<sub>2</sub>.

### Komunikacja

Sterownik jest wyposażony w jeden port komunikacyjny RS232 lub RS485 (do wyboru). Port ten służy m.in. do programowania sterownika.

Parametry portu komunikacyjnego zawarto w tabeli:

|  | RS232                        | RS485   |
|--|------------------------------|---|
| Zasięg                                 | 15m 🔊                        | 1200m   |
| Maksymalna liczba dołączonych urządzeń | 1                            | 32  |
| Separacja galwaniczna od CPU           | tak                          | tak   |
| Medium transmisyjne                    | kabel 3 żyłowy (Tx, Rx, GND) | skrętka o impedancji falowej<br>1000hm (±150hm) |
| Przyłącze portów RS                    | złącze pod wtyczkę RX-W3     | złącze pod wtyczkę RX-W3                        |

Parametry transmisji:

- szybkość transmisji 9600bps,
- format znaku 8N1 (8 znaków bez kontroli parzystości, 1 bit stopu), - adres

MODBUS-RTU,

- ustawiany programowo, nastawa fabryczna 1,
- protokół
- 03 (odczyt rejestrów), - realizowane funkcje
  - 04 (odczyt rejestru wejściowego)
  - 06 (zapis do rejestru).

![](_page_57_Picture_0.jpeg)

### POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Listwy zaciskowe sterownika mają złącza rozłączne. Złącza umieszczone w cokole montażowym RX-BAZA i złącza RX-Z15 stosowane przy montażu tablicowym są złączami śrubowymi umożliwiającymi podłączenie kabli o maksymalnym przekroju 2,5mm<sup>2</sup>.

![](_page_57_Figure_3.jpeg)

Obwód zasilania sterownika powinien być zabezpieczony zewnętrznym bezpiecznikiem o wartości znamionowej 250mA/250V !

### PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Możliwości sterownika dobrze prezentują następujące aplikacje:

- 1. RX910-FOX regulator pogodowy kotła kaskady,
- 2. RX910-M3 regulator pogodowy 3 obwodów CO,
- 3. RX910-DUO regulator pogodowy węzła dwufunkcyjnego

![](_page_57_Figure_10.jpeg)

![](_page_58_Picture_0.jpeg)

- 4. RX910-T8 8-kanałowy regulator temperatury przeznaczony do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi,
- 5. RX910-KLIMAX sterownik centrali klimatyzacyjnej jak na schemacie:

![](_page_58_Figure_3.jpeg)

### WYKONANIA STANDARDOWE

Standardowe wykonania sterownika opisuje trzycyfrowy kod poprzedzony nazwą sterownika. Interpretację poszczególnych pozycji kodu przedstawia rysunek:

|                 |                         | RX910-MULTICO |
|-----------------|-------------------------|---------------|
| przoboznik      |                         |               |
| AUTO/MANUAL     | wersja z przełacznikiem |               |
| typ portu       | RS232                   | <br>          |
| komunikacyjnego | RS485                   |               |
| system          | AUTOGRAF                |               |
|                 | AUTOGRAF2, AUTOGRAF3    | 1             |

Kod RX910-MULTICO-000 oznacza sterownik w podstawowym wykonaniu (pulpit bez przełącznika AUTO/MANUAL, port komunikacyjny RS232, system AUTOGRAF).

![](_page_58_Picture_8.jpeg)

# **FRISKO**<sup>®</sup>

# Podstawowe dane techniczne

| Zasilanie                                      | 230V/50Hz 4,5VA  |
|--|--|
| Temperatura otoczenia                          | od +5°C do +40°C   |
| llość wejść pomiarowych                        | 10   |
| Zakres pomiaru rezystancji                     | od 1,25kΩ do 3,298kΩ   |
| Błąd pomiaru rezystancji                       | ±5Ω  |
| Zakres pomiaru temperatury elementem KTY81-210 | od -30°C do 95°C   |
| Błąd pomiaru temperatury elementem KTY81-210   | ±1°C   |
| llość wyjść przekaźnikowych                    | 9, typ działania 1.B   |
| Obciążalność wyjść                             | 200VA/230V   |
| Podtrzymanie nastaw i zegara                   | minimum 1000 godzin  |
| Wymiary (mm)                                   | 144x96x85  |
| Masa   | 0,6kg  |
| Klasa ochronności                              | II   |
| Stopień ochrony                                | IP40   |
| Zanieczyszczenie mikrośrodowiska               | 2 stopień zanieczyszczenia   |
| Odporność izolacji na ciepło                   | obudowa 75°C,<br>elementy podtrzymujące części czynne<br>125°C (próba nacisku kulką) |
| Oprogramowanie                                 | klasa A  |
| Funkcje kontrolne regulatora                   | klasa A  |
|  | $( \boldsymbol{\zeta} )$   |