

## PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

Regulatory RX911-FOX+ przeznaczone są do obsługi kotłowni z kaskadą 2 lub 3 kotłów niskotemperaturowych z palnikami jedno- lub dwustopniowymi, olejowymi lub gazowymi. Kaskada może pracować w jednym z czterech typowych układów technologicznych. Każdy kocioł musi być wyposażony w regulator RX911-FOX+.

Regulatory połączone są łączem komunikacyjnym RS485. Jeden z regulatorów jest regulatorem nadrzędnym (MASTER), pozostałe są regulatorami podrzędnymi (SLAVE).

Każdy z regulatorów oprócz sterowania palnikiem i lokalnym osprzętem kotła może sterować jednym obwodem CO z mieszaczem i jednym obwodem przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU) lub obwodem ciepła technologicznego (CT). Najczęściej obwód CT zasila nagrzewnice wodne central wentylacyjnych z własną automatyką.

Regulatory RX911-FOX+ mogą współpracować z innymi sterownikami serii Plus i ATTO, w szczególności z regulatorami obwodów grzewczych ATTO-M1, ATTO-M1K, MR65-M1+, MR208-M2+, MR208-M3+ oraz RX911-M3+.

W zależności od układu technologicznego kaskady regulator RX911-FOX+ może pracować w jednym z czterech układów pracy:













#### Sterowanie kaskadą kotłów

Nadrzędnym regulatorem kaskady kotłów jest regulator MASTER. Regulator RX911-FOX+ MASTER może współpracować z dwoma regulatorami RX911-FOX+ SLAVE oraz maksymalnie z 6 regulatorami z serii Plus i ATTO o adresach SLAVE4,..., SLAVE9. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem magistrali RS485.

Regulator MASTER za pośrednictwem łącza komunikacyjnego otrzymuje od regulatorów podrzędnych m.in. wymagane przez nie temperatury zasilania. Z wielkości tych, uwzględniając wymagania własnego obwodu CO, CWU i CT oraz wymaganą minimalną temperaturę powrotu kotła do którego jest przydzielony, wylicza maksimum będące zadaną temperaturą zasilania. Zadana temperatura zasilania jest ograniczana od góry wartością parametru TmaxZas.

W zależności od zapotrzebowania na ciepło MASTER, w oparciu o algorytm PI, nakazuje załaczenie odpowiedniej ilość stopni mocy. Zwłoka między załączeniem kolejnych kotłów kaskady jest parametrem kaskady. O pracy kaskady decydują parametry kaskady nastawiane w regulatorze MASTER.

- $\overset{@}{ ext{ }}$ Nastawa parametrów pracy kaskady ma zasadnicze znaczenie dla jakości regulacji i ekonomiki pracy kaskady. Zmiana tych nastaw może być dokonywana wyłącznie przez osoby z niezbędną wiedzą i doświadczeniem.

Kolejność kotłów kaskady może być automatycznie zmieniana co zadaną ilość godzin pracy kotła wiodacego według zasady:

- wiodący kocioł K1 (kolejność kotłów K1-K2-K3),
- wiodący kocioł K2 (kolejność kotłów K2-K3-K1),
- wiodacy kocioł K3 (kolejność kotłów K3-K1-K2),
- wiodący kocioł K1 (kolejność kotłów K1-K2-K3), itd.



O częstości zmiany kotła wiodącego decyduje parametr kaskady **AutZmKot**. Jeżeli nastawiono **AutZmKot=0**, zmiana kolejności kotłów nie będzie dokonywana automatycznie. Kolejność kotłów można zmieniać ręcznie w trybie serwisowym.

#### Ochrona powrotu

Działanie regulatorów w zakresie ochrony powrotu zależy od wybranego układu technologicznego.

W układzie U1 regulator MASTER mierzy temperaturę wody powracającej do kotłów w punktach **Tp** i **Tpi**. Jeżeli temperatura w punkcie **Tpi** jest niższa od zadanej temperatury powrotu dla kaskady+5°C (TminPow+5°C), regulator załącza pompę podmieszania.

Jeżeli w czasie pracy pompy podmieszania temperatura w punkcie **Tp** jest niższa od wartości **TminPow**, MASTER nakazuje zamknąć zawory mieszające obwodów CO i wyłączyć pompy obiegowe CO oraz ładujące CWU.

W układzie U2 kontrola temperatury powrotu odbywa się indywidualnie dla każdego z kotłów. W parametrach kotła każdego ze współpracujących regulatorów definiuje się minimalną temperaturę powrotu. Jeżeli podczas aktywności kotła temperatura w punkcie Tp spadnie poniżej TminPow, regulator załączy pompę podmieszania tego kotła. Pompa podmieszania działa z wybiegiem określonym w parametrach.

W układzie U3 regulator MASTER mierzy temperaturę w punkcie **Tp**. Jeżeli temperatura w tym punkcie spadnie poniżej TminPow (minimalnej temperatury powrotu dla kaskady), MASTER nakazuje zamknąć zawory mieszające obwodów CO i wyłączyć pompę obiegową CO oraz ładującą CWU.

W układzie U4 regulatory kotłów autonomicznie regulują temperaturę swoich powrotów sterując zaworami mieszającymi ZMK zainstalowanymi na powrotach w oparciu o algorytm PI.

Mechanizm ochrony powrotu działa, gdy jest zapotrzebowanie na ciepło. Przy braku zapotrzebowania na ciepło powrót nie jest kontrolowany a zadana temperatura dla kaskady wynosi 5°C.

#### Współpraca z obwodem ciepła technologicznego

Zwarcie wejścia binarnego **WeCT** powoduje, że temperatura zadana kolektora zasilającego kaskady jest podwyższana do określonej parametrem **TzadCT**. Mechanizm ten może być wykorzystywany przy zasilaniu z kaskady dodatkowych obwodów, np. central wentylacyjnych z nagrzewnicami wodnymi, układów ciepła technologicznego itp.

Przy projektowaniu układów wykorzystujących tę funkcję należy zadbać o to, aby równocześnie ze zwarciem wejścia **WeCT** zapewnić odbiór ciepła produkowanego przez kaskadę (np. przez załączenie pompy obiegu technologicznego, otwarcie zaworu itp.). Wyłączenie odbioru ciepła, powinno odbywać się ze zwłoką czasową po rozwarciu wejścia **WeCT**. W układzie bez obwodu CWU pompa obiegu CT jest sterowana z wyjścia **Pcwu/Pct**.

#### Pozostałe funkcje realizowane przez sterownik

- praca w dwóch trybach Zima/Lato wybieranych ręcznie lub automatycznie,
- obwód CO całoroczny lub sezonowy,
- pogodowa regulacja temperatury w obwodzie CO,
- krzywa grzania dla obwodu CO wybierana z rodziny charakterystyk,
- program tygodniowy dla obwodu CO,
- sterowanie pracą siłownika mieszacza obwodu CO w oparciu o algorytm PI,
- program Ferie dla obwodów CO, CWU i CCW załączany na określoną ilość dni lub bezterminowo,
- tygodniowy program przygotowania CWU,
- program dezynfekcji instalacji CWU (antylegionella) załączany ręcznie lub automatycznie,
- praca z priorytetem lub bez priorytetu CWU,
- tygodniowy program działania cyrkulacji CWU z cykliczną pracą pompy,
- sterowanie zasilaniem obwodu ciepła technologicznego (CT) na podstawie zapotrzebowania sygnalizowanego na wejściu binarnym,
- ochrona instalacji przed mrozem,
- ochrona pompy obiegowej CO i zaworu CO przed zakleszczeniem,
- funkcja liczników czasu pracy i ilości załączeń kotła,
- wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur (zakres pomiaru temperatur -30°C÷95°C),
- kalibracja torów pomiarowych,
- sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia i świetlna),
- test wyjść umożliwiający sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych,
- możliwość współpracy z innymi sterownikami serii Plus.

## 

#### Charakterystyka czujników temperatury

Regulator ma wejścia pomiarowe przystosowane do współpracy z czujnikami KTY81-210. Zakres pomiarów wynosi od -30°C do 95°C. Poniższa tabela przedstawia wybrane punkty charakterystyki elementu pomiarowego.

Temperatura (°C)	Rezystancja (Ω)
-30	1250
-20	1372
-10	1500
0	1634
10	1774
20	1922
25	2000
30	2078

Temperatura (°C)	Rezystancja (Ω)
40	2240
50	2410
60	2590
70	2780
80	2978
90	3182
100	3392
110	3593

Wszystkie czujniki mają ten sam element pomiarowy.

Informacje na temat dostępnych typów czujników oraz zalecenia dotyczące ich instalacji można znaleźć na stronie <u>www.frisko.pl</u>.



Obudowa regulatora przeznaczona jest do montażu tablicowego, w tym w panelach sterujacych kotłów.

Parametry istotne przy zabudowie tablicowej:

wymiary otworu:	138x92mm,	
głębokość zabudowy:	min 90mm,	
grubość tablicy:	max 3,5mm.	

Do zamocowania regulatora w tablicy służą 2 wysuwane zaczepy, widoczne w prawym dolnym i lewym górnym narożniku płyty czołowej.

Standardowe wymiary obudowy umożliwiają montaż regulatora w panelach sterowniczych kotłów wielu producentów.

(aat) Przed włożeniem i wyjęciem złacz należy wyłączyć zasilanie.

## POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

- Montaż regulatora należy powierzyć firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu Samodzielne wykonywanie elektrvkowi. połączeń elektrvcznvch arozi porażeniem lub uszkodzeniem regulatora nie podlegającym gwarancji.

Regulator należy zabudować w rozdzielnicy NN lub zastosować montaż panelowy. Regulator należy zamontować w taki sposób, aby jego zaciski były niedostępne do dotyku dla użytkownika w trakcie normalnego użytkowania.

🖑 Podtrzymanie nastaw zegara RTC (zegara czasu rzeczywistego) sterownika wynosi 48 godzin. Wyłączenie napięcia zasilania na dłuższy okres czasu spowoduje utratę nastaw RTC i niewłaściwą pracę regulatora.

W zależności od wybranego układu technologicznego należy stosować się do jednego ze schematów połączeń elektrycznych przedstawionych na kolejnych stronach.





#### Skróty użyte na schematach przedstawia poniższa tabela:

Ν	Biegun neutralny zasilania sieciowego 230V/50Hz.
L	Zasilanie regulatora - faza zasilania sieciowego 230V/50Hz.
L'	Zasilanie urządzeń wykonawczych - faza zasilania sieciowego 230V/50Hz (ta
	sama faza co zasilanie regulatora).
Pcwu/Pct	Pompa ładująca CWU lub pompa obwodu CT. Gdy regulator obsługuje ładowanie
	zasobnika CWU wyjście steruje pompą ładującą CWU. Gdy obwód CWU jest
	nieaktywny wyjście steruje pompą obiegową CT.
Рсо	Pompa obiegowa obwodu CO.
Zco	Siłownik zaworu mieszającego CO. Litery Z i O przy zaciskach siłownika Zco
	oznaczają odpowiednio zamykanie zaworu (obniżanie temperatury za zaworem w
	punkcie Tco) i otwieranie zaworu (zwiększanie temperatury za zaworem w punkcie
	Ico).
Ppod	Pompa podmieszania.
Pccw	Pompa cyrkulacji CWU.
ZMK	Siłownik zaworu mieszającego kotła. Litery Z i O przy zaciskach siłownika ZMK
	oznaczają odpowiednio zamykanie zaworu (obnizanie temperatury za zaworem w
	punkcie i p) i otwieranie zaworu (zwiększanie temperatury za zaworem w punkcie
704	TP). Silownik ON/OEE zowaru odoinaiaaago katla. Badania paniasia powaduja atwaraja.
201	zaworu, brak papiecia powoduje zamknjecio zaworu - odstawionio kotła
Pkot	Pompa kotłowa
Sterowanie	Wyjścia bezpotencjałowe sterujące praca kotła:
kotłem	<ul> <li>Ist - załaczenie I stonnia nalnika</li> </ul>
Kotiem	<ul> <li>II.st - załączenie II stopnia palnika</li> </ul>
	Zwarcie wyiścia oznacza załaczenie stopnia.
Tzew	Czujnik temperatury zewnetrznej.
Tzas	Czujnik temperatury zasilania na wyjściu kaskady.
Tkot	Czujnik temperatury kotła.
Трі	Czujnik temperatury powrotu z instalacji.
Тр	Czujnik temperatury powrotu.
Тсо	Czujniki temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO. Czujnik nie jest
	wymagany, gdy regulator nie obsługuje obwodu CO (parametr konfiguracyjny
	CO:NIE).
WeFerie	Wejście załączające program Ferie. Zwarcie wejścia oznacza załączenie
	programu Ferie niezależnie od nastawy parametru <b>Prg</b> .
Tcwu	Czujnik temperatury wody w zasobniku CWU. Czujnik nie jest wymagany, gdy
	regulator nie obsługuje ładowania zasobnika CWU (parametr konfiguracyjny
	CWU:NIE).
WeCT	Wejście do zgłaszania zapotrzebowania na ciepło ze strony niezależnego obwodu
	ciepła technologicznego (CT). Zwarcie wejścia oznacza zapotrzebowanie na ciepło
	ze strony obwodu CT, rozwarcie brak zapotrzebowania na ciepło.

Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 1A/230VAC (AC1), 0.8A/230VAC (AC3, cosφ=0.6). Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść przekaźnikowych o zaciskach 18...25 wynosi 2A/230VAC. Sterowanie urządzeniami niespełniającymi tych wymagań musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników.

Sterowanie pompami musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników o parametrach dostosowanych do charakteru obciążenia. Przy doborze przekaźnika należy zwrócić uwagę na znamionową moc silnikową zestyku oraz na zastosowany materiał styków - dla obciążeń silnikowych powinny to być styki AgCdO lub AgSnO<sub>2</sub>.

- Długość przewodów czujników nie powinna przekraczać 30m przy przekroju przewodu miedzianego 2x0.5 mm<sup>2</sup>.
- Przewody czujników i od wejść binarnych powinny być ekranowane i układane w odległości minimum 30 cm od przewodów energetycznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie wszystkich przewodów (czujnikowych i zasilania urządzeń) w jednej wiązce. Przewody czujników lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujące urządzeniami) nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli.
- Obwody zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych powinny być zabezpieczone oddzielnymi wyłącznikami instalacyjnym. Umożliwia to, oprócz funkcji zabezpieczającej, łatwe wyłączenie zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych.
  - Zasilanie części elektronicznej regulatora (L) i obwodów wykonawczych (L') zostało rozdzielone po to, żeby można było je oddzielnie zabezpieczyć (jak na poniższym rysunku):



Wkładka WT1 powinna mieć wartość 250mA, wartość WT2 powinna być najbliższa sumie prądów pobieranych przez urządzenia zasilane z regulatora (pompy, siłowniki).

W najprostszym przypadku zasilanie można doprowadzić do zacisku 17 i połączyć zacisk 17 z zaciskiem 18 jak na rysunku:



Obwód zasilania regulatora powinien być zabezpieczony oddzielnym wyłącznikiem instalacyjnym typu S301. Umożliwia to, oprócz funkcji zabezpieczającej, łatwe wyłączenie zasilania regulatora.

W układach bez CWU zaleca się pozostawienie włączonego zasilania regulatora również poza sezonem grzewczym. Umożliwia to ochronę pomp i zaworów mieszających przed zakleszczeniem. Jeżeli zasilanie regulatora jest przez dłuższy czas wyłączone, na elementach elektronicznych może kondensować się para wodna, co niekorzystnie wpływa na trwałość urządzenia.

Przewody N zasilania i urządzeń należy łączyć z listwą zaciskową N szafy sterowniczej. Podobnie przewody PE zasilania i urządzeń należy łączyć z listwą zaciskową PE szafy sterowniczej.

Przewody czujników lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujące urządzeniami) nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli.

### Porty komunikacyjne

Sterownik jest wyposażony w jeden port komunikacyjny RS1 typu RS485. Port ten może być wykorzystany jako SLAVE lub MASTER.

Parametry portów komunikacyjnych:

	RS485
Zasięg	1200m
Maksymalna liczba	32
dołączonych urządzeń	
Separacja galwaniczna	brak
Medium transmisyjne	skrętka o impedancji falowej 100 $\Omega$ (±15 $\Omega$ )
Przyłącze portów RS	złącze pod wtyczkę RX-W3

Parametry transmisji:

Szybkość transmisji	9600bps
Format znaku	8N1 (8 znaków bez kontroli parzystości, 1 bit stopu)
Adres	Ustawiany parametrem
Protokół	MODBUS-RTU
Realizowane funkcje	03 - odczyt grupy rejestrów
	04 - odczyt rejestru wejściowego
	06 - zapis pojedynczego rejestru
	16 (10 <sub>HEX</sub> ) - zapis grupy rejestrów

### OBSŁUGA

Regulator ma podświetlany wyświetlacz LCD 4x16 znaków oraz klawiaturę składającą się z 6 przycisków. Przełącznik w dolnej części pulpitu umożliwia przejście do ręcznego sterowania instalacją. Duża pojemność wyświetlacza oraz intuicyjny system menu pozwalają większości użytkowników, po zapoznaniu się z instrukcją obsługiwać urządzenie bez sięgania po nią.



W lewym górnym rogu pulpitu znajduje się dioda statusowa. Jeżeli sprawne są wszystkie tory pomiarowe dioda świeci na zielono. Czerwony kolor diody statusowej sygnalizuje stan alarmowy (np. uszkodzenie czujnika). Ponadto dioda statusowa sygnalizuje bieżący tryb pracy: świecenie ciągłe oznacza pracę w trybie użytkownika, mruganie diody oznacza pracę w trybie serwisowym.



Po włączeniu zasilania wyświetlany jest ekran zawierający nazwę sterownika oraz informację o wersji struktury programowej. Przyciśnięcie klawisza **<ESC>** lub **<OK>** powoduje wyświetlenie głównego ekranu sterownika:



W pierwszym wierszu wyświetlany jest bieżący dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni), bieżący czas oraz informacja o trybie pracy sterownika.

Pole tryb może przyjmować następujące wartości:

Pole tryb	Interpretacja
Lato	Ręcznie wybrany tryb Lato (Lato obowiązuje bez względu na to, jaka jest
	temperatura zewnętrzna).
Lato(A)	Tryb Lato wybrany automatycznie.
Lato(*)	Ręcznie wybrany tryb Lato. Gwiazdka (*) sygnalizuje, że temperatura zewnętrzna spadła poniżej 3°C i w obwodzie CO działa funkcja ochrony przed mrozem polegająca na załączeniu ogrzewania z temperaturą zadaną wewnętrzną 5°C.
Zima	Ręcznie wybrany tryb Zima (Zima obowiązuje bez względu na to, jaka jest temperatura zewnetrzna).
Zima(A)	Tryb Zima wybrany automatycznie.

W trybie **Zima** obwody CO i CWU pracują normalnie.

W trybie **Lato** w obwodzie sezonowym CO zawór mieszający jest zamknięty a pompa obiegowa CO wyłączona. Pompa obiegowa CO, kotłowa i podmieszania są raz na dobę załączana na 10 sekund dla ochrony przed zakleszczeniem. Również zawór mieszający CO oraz zawory **ZOK** i **ZMK** są raz na dobę otwierane i ponownie zamykane. Obwód CO całoroczny oraz obwód CWU działają normalnie.

W drugim wierszu wyświetlany jest status regulatora i status komunikacji oraz numer wybranego układu pracy wynikające z konfiguracji regulatora.

Pole status regulatora może przyjmować wartości:

- Master regulator pracuje jako MASTER (sterownik nadrzędny),
- Slave2 regulator pracuje jako SLAVE2 (sterownik podrzędny o numerze sieciowym 2),
- Slave3 regulator pracuje jako SLAVE3 (sterownik podrzędny o numerze sieciowym 3).

Pole status komunikacji może przyjmować wartości:

- OK dla MASTER poprawna komunikacja ze wszystkimi regulatorami zadeklarowanymi w sieci, dla SLAVE poprawna komunikacja z regulatorem MASTER,
- ? brak komunikacji ze steronikiem.

Pole układ pracy może przyjmować wartości U1, U2, U3 lub U4.

Pozioma kreska widoczna na ekranie pod literą M napisu **Menu** to kursor. Kursor wskazuje aktywny w danym momencie element ekranu. Naciśnięcie przycisku *<OK>* spowoduje przejście do wyświetlania ekranu z głównym menu regulatora. Pozostałe przyciski są nieaktywne.



#### Menu

Naciśnięcie przycisku *OK* przy kursorze ustawionym pod literą **"M**" spowoduje wyświetlenie ekranu zawierającego dwie pierwsze pozycje z menu sterownika.

8 12 16 20 24 Ω 4 <u>T</u>emperatury Zegar i tryb Nastawy CO Nastawy СТ

Naciśnięcie przycisku <▼> spowoduje wyświetlenie kolejnych pozycji menu. Poszczególne napisy są elementami menu umożliwiającymi przejście do realizacji związanych z nimi funkcji. Naciśnięcie przycisku <**OK**> spowoduje uruchomienie funkcji związanej z aktywnym elementem menu.

W przypadku, gdy lista parametrów nie mieści się na jednym ekranie sterownika, w prawym dolnym lub górnym rogu tego ekranu wyświetlone zostaną znaki: "▼", "▲". Ekran można przewijać klawiszami: <▲> - w górę, <▼> w dół.

Powrót do ekranu głównego następuje po naciśnięciu przycisku < ESC>.

Parametr	Interpretacja
Temperatury	Funkcja umożliwiająca wyświetlenie mierzonych temperatur.
Zegar i tryb	Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw zegara, trybu oraz aktywnego
	programu pracy regulatora.
Nastawy CO 🛛 🔊	Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw dla obwodu CO. Funkcja dostępna,
	gdy regulator obsługuje obwód CO.
Nastawy CT	Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw dla obwodu CT.
Nastawy CWU	Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw dla obwodu CWU. Funkcja
	dostępna, gdy regulator obsługuje ładowanie zasobnika CWU.
Nastawy CCW	Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw dla obwodu cyrkulacji CWU. Funkcja
	dostępna, gdy regulator obsługuje obwód cyrkulacji CWU.
Programy	Funkcja umożliwiająca zmianę programu tygodniowego obwodu CO, CWU i
	działania cyrkulacji CCW.
Param. Kotla	Funkcja umożliwiająca zmianę parametrów kotła.
Param. Kaskady	Funkcja umożliwiająca zmianę parametrów kaskady. Funkcja dostępna
	tylko dla regulatora MASTER.
Liczniki	Funkcja umożliwiająca wyświetlenie liczników czasu pracy i ilości załączeń
	kotła. W trybie instalatora możliwe jest zerowanie liczników.
Konfiguracja	Funkcja umożliwiająca zmianę konfiguracji sterownika.
	(®
Test wyjsc	Funkcja umożliwiająca dokonanie testu wyjść sterownika.
Stan wyjsc	Funkcja umożliwiająca wyświetlenie aktualnych stanów wyjść regulatora.
Kalibracja 🛛 📐	Funkcja umożliwiająca dokonanie kalibracji wejść pomiarowych sterownika.
Ustaw fabryczne	Funkcja umożliwiająca przywrócenie nastaw fabrycznych regulatora.
Serwis	Funkcja umożliwiająca przejście do trybu instalatora.



### Temperatury

### ekran: Menu – Temperatury

Parametr	Interpretacja
Tzew	Zmierzona wartość temperatury zewnętrznej.
Tzsr	Średnia krótkoterminowa temperatury zewnętrznej z ostatnich 90 minut.
	Srednia ta jest używana do obliczeń związanych z regulacją pogodową i do
	ustalania trybu pracy Zima/Lato przy automatycznej jego zmianie.
Tkot	Zmierzona wartość temperatury kotła.
Tzas	Zmierzona wartość temperatury zasilania.
ZadTzas	Zadana temperatura zasilania.
0	
<u>0</u>	W tym wierszu wyświetlany jest stan wyjścia regulatora PID sterującego
	pracą kaskady, numer kotła wiodącego oraz stany wysterowania kolejno
	wszystkich kotłów kaskady zgodnie z kolejnością ich załączania. Interpretacja
	stanow kotłow jest następująca:
	<ul> <li> dany kocioł wyłączony,</li> </ul>
	1- załączony 1 stopien danego kotła,
	12 - załączone oba stopnie danego kotła.
	Die kette wiedenene K1 wyźwietlene en stany koleine kettźw K1 K2 i K2 Die
	Dia kotta wiodącego KT wyswietlane są stany kolejno kottów KT, KZ TKS. Dia kotto wiodącego $K2^{\circ}$ wyświetlane są stany kolejno kottów K2 K2 i K1
	Apalogicznie dla pozostawch przypadków
	Zakres wyjścia PID wyposi 0:000 Wiersz wyświetlany tylko dla regulatora
	MASTER.
Трі	Zmierzona wartość temperatury powrotu z instalacji.
Тр	Zmierzona wartość temperatury powrotu.
Тсо	Zmierzona temperatura wody instalacyjnej w obwodzie CO.
ZadTco	Zadana temperatura wody instalacyjnej w obwodzie CO.
ZadTwew	Zadana temperatura wewnętrzna wynikająca z programu tygodniowego dla
<u>ы — О</u>	obwodu CO.
Tcwu	Zmierzona wartość temperatury ciepłej wody w zasobniku CWU.
WeFerie	Stan wejścia binarnego Ferie. Opcje:
	<ul> <li>ZWARTE – wejście zwarte, załączony program Ferie,</li> </ul>
	<ul> <li>ROZWARTE – wejście rozwarte, praca w/g nastawy parametru Prg.</li> </ul>
WeCT	Stan wejścia binarnego sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło ze strony
	dodatkowego niezależnego obwodu ciepła technologicznego. Opcje:
	<ul> <li>ZWARTE - wejście zwarte (jest zapotrzebowanie na ciepło),</li> </ul>
	<ul> <li>ROZWARTE - wejście rozwarte (brak zapotrzebowania na ciepło).</li> </ul>

Powyższa tabela przedstawia wszystkie elementy ekranu funkcji "Temperatury". Ilość wyświetlanych elementów zależy od konfiguracji regulatora.

Regulator kontroluje sprawność torów pomiarowych. Uszkodzenie toru pomiarowego, do którego powinien być podłączony czujnik, sygnalizowane jest krótkim przerywanym dźwiękiem, zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony oraz wyświetlaniem w polu odpowiedniej temperatury znaków "???.?" i litery "A" (awaria) w miejscu jednostek. Skasowanie sygnalizacji dźwiękowej następuje po naciśnięciu klawisza <**ESC**>.

Regulator kontroluje maksymalną temperaturę kotła. Przekroczenie przez zmierzoną temperaturę kotła wartości 92°C sygnalizowane jest krótkim przerywanym sygnałem dźwiękowym, wyświetlaniem litery "A" (Alarm) w miejscu jednostek oraz zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony.



Regulator kontroluje maksymalną temperaturę na zasilaniu. Przekroczenie przez zmierzoną temperaturę w punkcie **Tzas** wartości określonej parametrem **TmaxZas** sygnalizowane jest krótkim przerywanym sygnałem dźwiękowym, wyświetlaniem litery "A" (Alarm) w miejscu jednostek oraz zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony. Sygnalizowane są przekroczenia powyżej 5°C trwające co najmniej 10 minut oraz powyżej 10°C bez zwłoki czasowej.

Regulator kontroluje maksymalną temperaturę w obwodzie CO. Przekroczenie przez zmierzoną temperaturę w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO sygnalizowane jest krótkim przerywanym sygnałem dźwiękowym, wyświetlaniem litery "A" (Alarm) w miejscu jednostek oraz zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony. Sygnalizowane są przekroczenia powyżej 2°C trwające co najmniej czas 2xTps (czas przejścia siłownika Zco) oraz powyżej 10°C trwające co najmniej minutę. W obu przypadkach pompa obiegowa CO pozostaje załączona.

<sup>𝔄</sup> Zakres wyświetlanych temperatur wynosi od -30,0°C do 95,0°C.

## Zegar i tryb

Parametr	Interpretacja
Prg	Aktywny program pracy regulatora. Możliwe nastawy:
	<ul> <li>Tygodniowy – obowiązuje program tygodniowy dla wszystkich obwodów,</li> </ul>
	regulacja we wszystkich obwodach działa według niezależnych programów
	tygodniowych,
	Ferie – obowiązuje program Ferie dla wszystkich obwodów (oprócz CT).
	Ilość dni pozostałych do końca obowiązywania programu ferii określa
	parametr <b>Dni</b> . Wybór programu <b>Ferie</b> spowoduje, że regulator przez
	zadeklarowaną liczbę dni będzie utrzymywał temperaturę <b>TFer</b> w obwodzie
	CO, zasobnik CWU nie będzie podgrzewany. Pompa cyrkulacji CWU
	będzie wyłączona.
	Zwarcie wejścia WeFerie powoduje załączenie programu Ferie niezależnie
	od nastawy parametru Prg. Rozwarcie wejścia WeFerie powoduje powrót do
	realizacji programu tygodniowego. Funkcja wyświetlana, gdy regulator
	obsługuje obwód CO, CWU lub CCW.
Dni	llość dni pozostałych do końca obowiązywania programu Ferie. W
	przypadku, gdy zadeklarowana ilość dni wynosi 0 program Ferie będzie
	obowiązywał aż do ręcznej zmiany na program tygodniowy. Parametr
	wyświetlany jest tylko, gdy wybrany jest program Ferie.
Czas - godzina	Godzina bieżącego czasu dnia.
Czas - minuty	Minuty bieżącego czasu dnia.
Dzien	Aktualny dzień tygodnia: Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni.
Tryb	Tryb pracy regulatora. Opcje:
	<ul> <li>Zima – wybrany tryb Zima (do czasu ręcznej zmiany na inny),</li> </ul>
	<ul> <li>Lato – wybrany tryb Lato (do czasu ręcznej zmiany na inny),</li> </ul>
	Auto – przy tej nastawie tryb pracy jest wybierany automatycznie w
	zależności od wartości parametru Tzsr i TprogZ/L.
TprogZ/L	Temperatura progu Zima/Lato. Jeżeli Tryb=Auto i średnia temperatura
×	zewnętrzna Tzsr jest wyższa niż nastawiona wartość parametru, regulator
	pracuje w trybie Lato. Jeżeli Tryb=Auto i średnia temperatura zewnętrzna
	Tzsr jest niższa niż TprogZ/L regulator pracuje w trybie Zima.

#### ekran: Menu – Zegar i tryb

# FRISKO

## Nastawianie wartości parametru Prg:

- przyciskami <▲>,<▼>,<►>,<◀> ustawić kursor w polu Prg,
- nacisnąć przycisk <OK> kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszego znaku wartości parametru,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić nową wartość parametru (Tygodniowy lub Ferie),
- nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji zmian lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję parametru.

Edycja pozostałych parametrów sterownika, których wartość wybierana jest z listy odbywa się w sposób analogiczny do powyższego.

## Nastawianie godzin czasu dnia

- przyciskami <▲>,<▼>,<►>,<<>> ustawić kursor w polu pod pierwszą cyfrą godzin,
- nacisnąć przycisk < OK> kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry godzin,
- naciskając przyciski <▲>,<♥> nastawić pierwszą cyfrę godzin,
- naciskając przycisk <> > ustawić kursor na drugiej cyfrze godzin,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić drugą cyfrę godzin,
- nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję godzin.

## Nastawy CO

#### ekran: Menu – Nastawy CO



Parametr	Interpretacja
TEko	Wartość zadanej temperatury wewnętrznej ekonomicznej (obniżonej) dla
	obwodu CO w czasie obowiązywania programu tygodniowego.
TKmf	Wartość zadanej temperatury wewnętrznej komfortowej (normalnej) dla
	obwodu CO w czasie obowiązywania programu tygodniowego.
TFer	Wartość zadanej temperatury wewnętrznej dla obwodu CO w czasie
	obowiązywania programu Ferie.

Edycja pozostałych parametrów liczbowych sterownika odbywa się w sposób analogiczny do powyższego.



# **FRISKO**<sup>®</sup>

TwyICO	Minimalna temperatura wody instalacyjnej w obwodzie CO. W przypadku, gdy					
	obwód jest aktywny i wyliczona zadana temperatura wody instalacyjnej jest					
	mniejsza od nastawionej wartości parametru TwylCO obwód jest odstawiany					
	(następuje wyłączenie pompy i zamknięcie zaworu). Przywrócenie obwodu do					
	pracy następuje, gdy zadana temperatura wody instalacyjnej jest większa od					
	nastawionej wartości parametru TwylCO. Histereza przełączania wynosi 2°C.					
	Nastawa ogranicza od dołu możliwą do wprowadzenia wartość parametru					
	TzadCO. Nastawa TwyICO=0 wyłącza wyżej opisany mechanizm.					
TmaxCO	Maksymalna zadana temperatura wody instalacyjnej dla obwodu CO.					
	Nastawa ogranicza od góry możliwą do wprowadzenia wartość parametru					
	TzadCO.					
Tps	Czas przejścia siłownika zaworu mieszającego w obwodzie CO, od pełnego					
	otwarcia do całkowitego zamknięcia wyrażony w sekundach. Parametr ten					
0	podaje zwykle producent siłownika.					
WzmocPl	Wzmocnienie regulatora PI sterującego siłownikiem zaworu w obwodzie CO.					
	Wartość tego parametru należy dobrać doświadczalnie. Jeżeli reakcja zaworu					
0	na odchyłkę regulacji jest zbyt wolna, wartość parametru należy zwiększyć,					
	jeżeli reakcje siłownika są zbyt gwałtowne (oscylacje), wartość parametru					
	należy zmniejszyć.					
PriorCWU	Priorytet grzania CWU względem obwodu CO. Opcje:					
	TAK – praca z priorytetem CWU. Podczas grzania zasobnika CWU					
	zamykany jest zawór mieszający w obwodzie CO,					
	<ul> <li>NIE – praca bez priorytetu CWU. Równoległe ładowanie zasobnika CWU i</li> </ul>					
	zasilanie danego obwodu CO.					
	Parametr wyświetlany, gdy regulator obsługuje ładowanie zasobnika CWU.					
Status	Parametr określa status obwodu CO. Opcje:					
	<ul> <li>Norm. – obwód normalny. Na polecenie regulatora nadrzędnego MASTER</li> </ul>					
-	może nastąpić wyłączenie/załączenie pompy i/lub zamknięcie/otwarcie					
	zaworu w obwodzie CO,					
	Prior. – obwód priorytetowy. Regulator nie reaguje na polecenia regulatora					
	nadrzędnego MASTER dotyczące obwodu CO.					
O Nastawy	СТ					
ekran <sup>.</sup> Menu – N	lastawy CT					
Parametr	Interpretacia					

## O---- Nastawy CT

## ekran: Menu – Nastawy CT

Parametr	Interpretacja			
TzadCT	Minimalna zadana temperatura dla zasilania utrzymywana przy zwartym wejściu binarnym <b>WeCT</b> niezależnie od trybu pracy regulatora. Mechanizm ten może być wykorzystywany przy zasilaniu z kaskady dodatkowych obwodów, np. central wentylacyjnych z nagrzewnicami wodnymi, układów ciepła technologicznego itp. Przy projektowaniu układów wykorzystujących tę funkcję należy zadbać o to, żeby równocześnie ze zwarciem <b>WeCT</b> zapewnić odbiór ciepła produkowanego przez kaskadę. Wyłączenie odbioru ciepła, zwłaszcza w trybie <b>Lato</b> , powinno odbywać się ze zwłoką czasową po rozwarciu <b>WeCT</b> . W sytuacji, gdy regulator nie obsługuje ładowania zasobnika CWU wyjście <b>Pcwu/Pct</b> umożliwia sterowanie pompą obiegową CT.			
t_wylPct	Czas zwłoki w wyłączeniu pompy obiegowej CT względem rozwarcia zacisków wejścia binarnego <b>WeCT</b> . Czas wyrażony w minutach. Parametr wyświetlany dla regulatora sterującego pompą obiegową CT (regulatora, który nie obsługuje ładowania zasobnika CWU).			
Status	Parametr określa status obwodu CT. Opcje:			
	Norm. – obwód normalny. Na polecenie regulatora nadrzędnego MASTER			
	może nastąpić wyłączenie pompy obwodu CT,			
	<ul> <li>Prior. – obwód priorytetowy. Regulator nie reaguje na polecenia regulatora</li> </ul>			
	nadrzędnego MASTER dotyczące obwodu CT.			
	Parametr wyświetlany dla regulatora sterującego pompą obiegową CT			
	(regulatora, ktory nie obsługuje ładowania zasobnika CWU).			

## Nastawy CWU

## ekran: Menu – Nastawy CWU

	Interpretacja				
TEko	Wartość zadanej temperatury ekonomicznej (obniżonej) dla zasobnika CWU.				
TKmf	Wartość zadanej temperatury komfortowej (normalnej) dla zasobnika CWU.				
Dezynf.	<ul> <li>Dezynfekcja zasobnika CWU. Opcje:</li> <li>AUTO – regulator co określoną parametrem Dez.Dni ilość dni o godzinie Dez.Czas uruchomi program dezynfekcji obwodu CWU,</li> <li>ZAL – ręczne załączenie programu dezynfekcji obwodu CWU. Po zakończeniu programu dezynfekcji wartość parametru Dezynf. zostanie automatycznie ustawiona na WYL,</li> <li>WYL – wyłączenie programu dezynfekcji obwodu CWU.</li> </ul>				
	Uruchomienie programu Dezynfekcji spowoduje podgrzanie wody w zasobniku do 70°C i utrzymanie tej temperatury przez 30 minut. Program dezynfekcji działa nie dłużej niż 2 godziny. W czasie dezynfekcji, po podgrzaniu wody w zasobniku do 70°C, pompa cyrkulacji CWU jest załączana na czas 20 minut. W pozostałym czasie pompa cyrkulacji jest wyłączona. Po zakończeniu dezynfekcji regulator wraca do realizacji programu tygodniowego CWU. Program dezynfekcji może być uruchomiony tylko wtedy, gdy obowiązuje program tygodniowy. W programie <b>Ferie</b> dezynfekcja zasobnika CWU nie jest realizowana. Jeżeli dezynfekcja odbywa się w trybie automatycznym <b>Dezynf.:AUTO</b> to dezynfekcja zasobnika nastąpi w dniu zakończenia programu <b>Ferie</b> o określonej parametrem godzinie. Sterownie pompą cyrkulacji jest realizowane tylko, gdy regulator obsługuje obwód cyrkulacji CWU.				
	W czasie działania programu dezynfekcji i po jego zakończeniu woda w zasobniku ma wysoką temperaturę. Należy w tym czasie zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z ciepłej wody - grozi niebezpieczeństwo poparzenia!				
Dez.Dni	W tym wierszu wyświetlane są dwa parametry. Pierwszy podlega edycji i określa, co ile dni ma być uruchamiany w trybie automatycznym program dezynfekcji obwodu CWU. Nastawa <b>Dez.Dni=0</b> powoduje, że dezynfekcja w trybie automatycznym nie będzie realizowana. Drugi parametr nie podlega edycji i określa liczbę dni (maksymalnie 99) jaka upłynęła od ostatniego przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Wartość 0 oznacza, że proces dezynfekcji został wykonany w bieżącym dniu. Parametr wyświetlany dla nastawy <b>Dezynf.:AUTO</b> .				
Dez.Czas	Parametr określa, o której godzinie ma być uruchamiany w trybie automatycznym program dezynfekcji CWU. Parametr wyświetlany dla nastawy <b>Dezynf.:AUTO</b> .				
<b>ΔTcwu</b>	Wymagane przewyższenie temperatury zasilania w czasie ładowania zasobnika CWU. Zadana temperatura dla zasilania podczas ładowania zasobnika CWU wynosi <b>TzadCWU+ΔTcwu</b> .				
HistCWU	Histereza regulacji CWU. Parametr może przyjmować wartości od 1°C do 9°C. Histereza o wartości 4°C oznacza, że ładowanie zasobnika rozpocznie się przy spadku temperatury CWU o 2°C poniżej zadanej i zakończy się przy wzroście temperatury CWU o 2°C powyżej zadanej.				
t_wylPcwu ◯── <sub>w</sub>	Czas zwłoki w wyłączeniu pompy ładującej CWU po uzyskaniu w zasobniku wymaganej temperatury. Czas potrzebny na rozładowanie pojemności cieplnej kaskady po zakończeniu ładowania CWU. Czas wyrażony w minutach.				
Status	<ul> <li>Parametr określa status obwodu CWU. Opcje:</li> <li>Norm. – obwód normalny; na polecenie regulatora nadrzędnego może zostać wyłączona pompa ładująca CWU,</li> <li>Prior. – obwód priorytetowy; regulator nie reaguje na polecenie regulatora nadrzędnego.</li> </ul>				



### **Nastawy CCW**

#### ekran: Menu – Nastawy CCW

Parametr	Interpretacja				
t_zalPccw	Czas załączenia pompy cyrkulacji CWU wyrażony w sekundach. W				
	przypadku, gdy pompa cyrkulacji CWU ma pracować bez przerw należy				
	zaprogramować t_wyIPccw=0 lub t_zaIPccw=0.				
t_wyIPccw	Czas wyłączenia pompy cyrkulacji CWU wyrażony w minutach.				

### Programy dobowe

Funkcja **Programy** dostępna z poziomu menu głównego umożliwia wyświetlenie i zmianę programów tygodniowych dla obwodów CO, CWU i cyrkulacji CWU (CCW).

Program tygodniowy każdego z obwodów składa się z programów dobowych na każdy dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni). Dla poszczególnych programów można określić jeden lub dwa przedziały czasowe. Czasy rozpoczęcia i zakończenia przedziałów czasowych deklarowane są z dokładnością do minuty.

Dla obwodu CO zadeklarowane przedziały wyznaczają okresy w których obowiązuje temperatura komfortowa określona parametrem **TKmf**. W pozostałych okresach doby obowiązuje temperatura ekonomiczna określona parametrem **TEko**.

Dla obwodu CWU zadeklarowane przedziały czasowe wyznaczają okresy z temperaturą zadaną w zasobniku CWU określoną parametrem **TKmf**. Poza tymi przedziałami temperatura zadana określona jest parametrem **TEko**.

Dla obwodu cyrkulacji CWU zadeklarowane przedziały czasowe wyznaczają okresy działania cyrkulacji. W zadeklarowanych przedziałach pompa cyrkulacyjna może pracować cyklicznie. Czas pracy i postoju pompy określają parametry **t\_zalPccw** i **t\_wylPccw**.

Ekran wyświetlany po uruchomieniu funkcji **Programy** przedstawiono niżej.

8 12 16 20 24 4 Ω Dzien:Pt CWU 06:30-08:00 11:30-22:00 Kopiuj do:?

W pierwszym wierszu wyświetlany jest dzień tygodnia, do którego odnosi się program (pole **Dzien**) oraz nazwa bieżącego obwodu, tzn. nazwa obwodu, którego dotyczy program dobowy wyświetlany na ekranie. Pole nazwy obwodu może przyjmować następujące wartości:

- CO program dobowy dla obwodu CO,
- CWU program dobowy dla obwodu CWU,
- CCW program dobowy działania cyrkulacji CWU.

W dwóch kolejnych wierszach wyświetlane są przedziały czasowe programu dobowego. Pole **Kopiuj do** umożliwia przypisanie (skopiowanie) aktualnie wyświetlanego programu dobowego do wybranego dnia tygodnia bieżącego obwodu.

# **FRISKO**

Program dobowy przedstawiony powyżej oznacza, że w piątek od godziny 6:30 do godziny 08:00 oraz od godziny 11:30 do godziny 22:00 w zasobniku CWU jest utrzymywana temperatura komfortowa. W pozostałym okresach doby zbiornik ładowany jest do temperatury ekonomicznej (obniżonej).

#### Zmiana bieżącego obwodu

- przyciskami <▲>,<▼>,<►>,<<>> ustawić kursor w polu nazwy bieżącego obwodu, pod pierwszą literą nazwy,
- nacisnąć przycisk <OK> kursor zmieni się na pulsujący prostokąt,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić żądany obwód, dla którego chcemy zmienić/wyświetlić program dobowy (CO, CWU lub CCW),
- nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję bieżącego obwodu.

#### Zmiana dnia tygodnia

- przyciskami <▲>,<▼>,<►>,<<>> ustawić kursor w polu Dzien pod pierwszą literą dnia tygodnia,
- nacisnąć przycisk <OK> kursor zmieni się na pulsujący prostokąt,
- naciskając przyciski <▲>,<♥> nastawić żądany dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni),
- nacisnąć przycisk <**OK**> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <**ESC**> żeby porzucić edycję dnia tygodnia.

#### Zmiana programu dobowego

Po wyświetleniu właściwego programu dobowego można przystąpić do edycji tego programu, tzn. zmienić czasy początku i końca przedziałów. Należy przy tym przestrzegać zasady, że kolejne czasy muszą być rosnące.

Zmiany czasu początku/końca przedziału czasowego dokonuje się następująco:

- ustawić kursor pod godziną początku/końca danego przedziału (przyciski:
   <▲>,<▼>,<►>,<▲>),
- nacisnąć przycisk <OK> kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry godziny,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić pierwszą cyfrę godziny,
- naciskając przycisk <►> ustawić kursor na drugiej cyfrze godziny,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić drugą cyfrę godziny,
- nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję godziny,
- ustawić kursor pod minutami początku/końca przedziału,
- nacisnąć przycisk <OK> kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry minut,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić pierwszą cyfrę minut,
- naciskając przycisk <►> ustawić kursor na drugiej cyfrze minut,
- naciskając przyciski <▲>,<▼> nastawić drugą cyfrę minut,
- nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję minut.

#### Kopiowanie bieżącego programu

- ustawić kursor w polu Kopiuj do pod znakiem "?" (przyciski: <▲>,<▼>,<►>,<<>),
- nacisnąć przycisk <OK>,
- przyciskami <▲>,<▼> nastawić dzień tygodnia, do którego chcemy skopiować aktualnie wyświetlany program (Pn, Wt,..., Ni),
- nacisnąć <OK> aby zatwierdzić przekopiowanie programu lub nacisnąć <ESC> aby zakończyć operację (bez przekopiowania).



## O Parametry kotła

## ekran: Menu – Param. Kotla

Parametr	Interpretacja			
t_zal2st	Czas zwłoki w załączeniu II stopnia palnika wyrażony w minutach. Parametr			
	wyświetlany jest, gdy regulator steruje kotłem z palnikiem dwustopniowym.			
t_min1st	Minimalny czas pracy palnika wyrażony w sekundach.			
TminPow	Minimalna temperatura powrotu kotła. Parametr wyświetlany w układzie U2 i			
	U4.			
t_wylPpod	Czas zwłoki w wyłączeniu pompy podmieszania wyrażony w minutach.			
	Parametr wyświetlany w układzie U1 dla regulatora MASTER oraz w układzie			
	U2.			
t_zamZOK	Czas zwłoki w zamknięciu klapy kotła nadążnego po wyłączeniu palnika tego			
	kotła wyrażony w sekundach. Parametr wyświetlany w układach U1 i U2.			
t_wylPkot	Czas zwłoki w wyłączeniu pompy kotłowej kotła nadążnego wyrażony w			
	sekundach. Parametr wyświetlany w układach U3 i U4.			
<b>ZMK.К</b> р	Wzmocnienie regulatora PI sterującego pracą siłownika zaworu trójdrożnego			
	ZMK regulacji powrotu kotła. Parametr wyświetlany w układzie U4.			
ZMK.Ti	Czas całkowania regulatora PI sterującego pracą siłownika zaworu			
	trójdrożnego ZMK regulacji powrotu kotła wyrażony w sekundach. Parametr			
	wyświetlany w układzie U4.			
ZMK.Tps	Czas przejścia siłownika zaworu trójdrożnego ZMK regulacji powrotu kotła			
	wyrażony w sekundach. Parametr wyświetlany w układzie U4.			

## O Parametry kaskady

#### ekran: Menu – Param. Kaskady

Parametr	Interpretacja				
NrKotWiod	Numer kotła wiodącego. Opcje:				
	<b>K1</b> - kocioł obsługiwany przez regulator MASTER jest kotłem wiodacym				
	(kolejność kotłów K1-K2-K3),				
	<b>K2</b> - kocioł obsługiwany przez regulator SLAVE2 jest kotłem wiodacym				
	(kolejność kotłów K2-K3-K1),				
	<b>K3</b> - kocioł obsługiwany przez regulator SLAVE3 jest kotłem wiodącym				
	(kolejność kotłów K3-K1-K2).				
AutZmKot	Interwał automatycznej zmiany kotła wiodącego wyrażony w godzinach pracy				
	kotła wiodącego. Nastawa AutZmKot=0 blokuje mechanizm automatycznej				
	zmiany kotła wiodącego. Kolejność kotłów można zmieniać ręcznie w trybie				
	serwisowym parametrem NrKotWiod.				
TmaxZas	Parametr ogranicza maksymalną zadaną temperaturę dla kaskady.				
TminPow	Minimalna temperatura powrotu dla kaskady. Parametr wyświetlany w				
	układach U1 i U3 tylko dla regulatora MASTER.				
t_zalKot	Czas zwłoki załączenia kolejnego kotła kaskady wyrażony w sekundach.				
∆Tzal1st	Różnica temperatur ZadTzas-Tzas powodująca bezwzględne załączenie 1				
	stopnia wiodącego kotła kaskady niezależnie od stanu regulatora PID.				
	ZadTzas jest zadaną temperaturą zasilania. Nastawa ATzal1st=0 wyłącza				
	wyżej opisany mechanizm, a załączenie 1 stopnia kotła wiodącego następuje				
	tylko i wyłącznie od stanu wyjścia regulatora PID.				
RegKas.Kp	Wzmocnienie regulatora PID sterującego pracą kaskady.				
RegKas.Ti	Czas całkowania regulatora PID sterującego pracą kaskady wyrażony w				
	sekundach.				
RegKas.Td	Czas różniczkowania regulatora PID sterującego pracą kaskady wyrażony w				
	sekundach. Nastawa 0 wyłącza człon różniczkujący.				



## Liczniki

## ekran: Menu – Liczniki

Parametr	Interpretacja				
Czas pracy	Licznik czasu pracy kotła – pierwszy stopień palnika. Licznik wyrażony w				
kotla 1st	formacie ggggggg:mm.				
Czas pracy	Licznik czasu pracy kotła – drugi stopień palnika. Licznik wyrażony w				
kotla 2st	formacie gggggg:mm. Parametr wyświetlany, gdy regulator obsługuje kocioł z				
	palnikiem dwustopniowym.				
Licz zal kotla	Licznik ilości załączeń kotła - pierwszy stopień palnika.				
1st					
Licz zal kotla	Licznik ilości załączeń kotła - drugi stopień palnika. Parametr wyświetlany,				
2st	gdy regulator obsługuje kocioł z palnikiem dwustopniowym.				
Zerowanie	W trybie instalatora regulator umożliwia wyzerowanie liczników. Uruchomienie				
	funkcji "Zerowanie" spowoduje wyświetlenie poniższego ekranu.				
0					
	0 4 8 12 16 20 24				
	Zerowanie?				
	Naciśnięcie przycisku <i><ok></ok></i> przy kursorze ustawionym pod napisem "TAK"				
	spowoduje wyzerowanie liczników.				
	Naciśnięcie przycisku <ok> przy kursorze ustawionym pod napisem "NIE"</ok>				
	lub przycisku <b><esc></esc></b> spowoduje powrót do ekranu ze stanem liczników.				

## O----- Konfiguracja

### ekran: Menu – Konfiguracja

<sup>©</sup> <b>─ ─ ─ W ─ ■ W − ■ W − ■ W − ■ − ■ − − − − − − − − − −</b>	acja				
ekran: Menu – K	Configuracia				
Parametr	Interpretacja				
Uklad	Wybór obsługiwanego układu pracy. Opcje:				
	■ U1,				
	■ U2,				
	■ U3,				
	■ U4.				
	Schematy technologiczne układów pracy przedstawione są na pierwszej				
	stronie instrukcji.				
Adres	Parametr określa adres sieciowy regulatora, a tym samym funkcje				
	<ul> <li>realizowane przez regulator. Opcje:</li> <li>SLAVE2 – regulator pracuje w sieci jako SLAVE2 i obsługuje kocioł K2,</li> <li>SLAVE3 – regulator pracuje w sieci jako SLAVE3 i obsługuje kocioł K3,</li> </ul>				
	■ MASIER – regulator pracuje w sieci jako MASTER. Komunikacja				
	regulatorami SLAVE odbywa się z wykorzystaniem portu RS1. Regula				
	zarządza pracą kaskady, obsługuje kocioł K1 oraz komunikuje s				
	regulatorami odbiornikow ciepła SLAVE o adresach 4,9 i czujnikami				
	temperatury zmierzene przez ezwipiki ovfrewe typu CTH M				
LiozhaKat	Liezba kottów kaskady. Opcie:				
LICZDANOL	- 1 jodon kocieł obskugiwany przez regulator MASTER				
	<ul> <li>I - jeden kociół obsługiwany przez regulator iwastek,</li> <li>2 kaskada składa się z 2 kotłów lodon kocięk jest shekusiwany przez</li> </ul>				
	$\mathbf{z}$ - Kaskaua skłaua się z z kultów. Jeden kociół jest obsługiwany przez rogulator SLAVE2				
	<b>3</b> - kaskada składa sie z 3 kotłów. Kotły sa obsłudiwane przez redulatory				
	MASTER SLAVE2 i SLAVE3				
	Parametr wyświetlany, ody regulator jest MASTER.				

	Liczba regulatorow SLAVE sterujących odbiornikami ciepła wspołpracujących				
	z regulatorem MASTER. Liczba ta nie dotyczy regulatorów typu				
	■ 0 - MASTER nie współpracuje z regulatorami SI AVE odbiorników ciepła				
	produkowanego przez kaskade,				
	<ul> <li>1 - MASTER współpracuje z regulatorem SLAVE4,</li> </ul>				
	<ul> <li>2 - MASTER współpracuje z regulatorami SLAVE4 i SLAVE5,</li> </ul>				
	<ul> <li>3 - MASTER współpracuje z regulatorami SLAVE4,, SLAVE6,</li> </ul>				
	<ul> <li>4 - MASTER współpracuje z regulatorami SLAVE4,, SLAVE7,</li> </ul>				
	<ul> <li>5 - MASTER współpracuje z regulatorami SLAVE4,, SLAVE8,</li> </ul>				
	<ul> <li>6 - MASTER współpracuje z regulatorami SLAVE4,, SLAVE9.</li> </ul>				
Kasial	Parametr określa typ palnika kotła. Opcie:				
KOCIOI	<ul> <li>Pal 1st – regulator obsługuje kocioł z palnikiem jednostopniowym</li> </ul>				
	<ul> <li>Pal_2st – regulator obsługuje kocioł z palnikiem dwustopniowym,</li> </ul>				
со	Parametr określa wykorzystanie obwodu CO. Opcie:				
	<ul> <li>NIE – regulator nie obsługuje obwodu CO. Można zrezvonować z montażu</li> </ul>				
	czujnika Tco i Tzew,				
	<ul> <li>TAK – regulator obsługuje obwód CO.</li> </ul>				
CWU	Parametr określa wykorzystanie obwodu CWU. Opcje:				
	NIE – regulator nie obsługuje ładowania zasobnika CWU. Można				
	zrezygnować z montażu czujnika Tcwu, wyjście Pcwu/Pct umożliwia				
	sterowanie pompą obiegową obwodu CT,				
CCW	Parametr określa wykorzystanie obwodu cyrkulacji CW/U. Opcie:				
	<ul> <li>NIE – regulator nie obsługuje obwodu cyrkulacji CWU,</li> </ul>				
	<ul> <li>TAK – regulator obsługuje obwód cyrkulacji CWU.</li> </ul>				
	Parametr wyświetlany tylko w układach U1, U2 i U3.				
Sygnal	Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych. Opcje:				
	IAK – sygnalizacja dzwiękowa załączona – regulator przerywanym sygnalizuje postepujące stopy olormowe:				
	sygnałem dzwiękowym, sygnalizuje następujące stany alarmowe:				
	<ul> <li>uszkouzenie ius brak wymaganego czujnika temperatury,</li> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonei</li> </ul>				
	- w obwodzie CO przekroczenie w punkcje Tco wartości określonej				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np</li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp.</li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej</li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest</li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury</li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury oraz zapaleniem diody statusowej na</li> </ul>				
	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury oraz zapaleniem diody statusowej na czerwono.</li> </ul>				
SygnalKom	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury oraz zapaleniem diody statusowej na czerwono.</li> <li>Sygnalizacja dźwiękowa braku komunikacji. Dla regulatora MASTER ze starownikami CLAV/E (lość obchuriwanych starowników okraślaja parametry</li> </ul>				
SygnalKom	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury oraz zapaleniem diody statusowej na czerwono.</li> <li>Sygnalizacja dźwiękowa braku komunikacji. Dla regulatora MASTER ze sterownikami SLAVE (ilość obsługiwanych sterowników określają parametry LiczbaKot oraz LiczbaRegOdb). Dla regulatora SLAVE ze sterownikiem</li> </ul>				
SygnalKom	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury oraz zapaleniem diody statusowej na czerwono.</li> <li>Sygnalizacja dźwiękowa braku komunikacji. Dla regulatora MASTER ze sterownikami SLAVE (ilość obsługiwanych sterowników określają parametry LiczbaKot oraz LiczbaRegOdb). Dla regulatora SLAVE ze sterownikiem MASTER Opcie:</li> </ul>				
SygnalKom	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "Å" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury oraz zapaleniem diody statusowej na czerwono.</li> <li>Sygnalizacja dźwiękowa braku komunikacji. Dla regulatora MASTER ze sterownikami SLAVE (ilość obsługiwanych sterowników określają parametry LiczbaKot oraz LiczbaRegOdb). Dla regulatora SLAVE ze sterownikiem MASTER. Opcje:</li> </ul>				
SygnalKom	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury oraz zapaleniem diody statusowej na czerwono.</li> <li>Sygnalizacja dźwiękowa braku komunikacji. Dla regulatora MASTER ze sterownikami SLAVE (ilość obsługiwanych sterowników określają parametry LiczbaKot oraz LiczbaRegOdb). Dla regulatora SLAVE ze sterownikiem MASTER. Opcje:</li> <li>LED – brak komunikacji sygnalizowany jest zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony,</li> </ul>				
SygnalKom	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury oraz zapaleniem diody statusowej na czerwono.</li> <li>Sygnalizacja dźwiękowa braku komunikacji. Dla regulatora MASTER ze sterownikami SLAVE (ilość obsługiwanych sterowników określają parametry LiczbaKot oraz LiczbaRegOdb). Dla regulatora SLAVE ze sterownikiem MASTER. Opcje:</li> <li>LED – brak komunikacji sygnalizowany jest zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony,</li> <li>BUZER – brak komunikacji sygnalizowany jest zapaleniem diody</li> </ul>				
SygnalKom	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury oraz zapaleniem diody statusowej na czerwono.</li> <li>Sygnalizacja dźwiękowa braku komunikacji. Dla regulatora MASTER ze sterownikami SLAVE (ilość obsługiwanych sterowników określają parametry LiczbaKot oraz LiczbaRegOdb). Dla regulatora SLAVE ze sterownikiem MASTER. Opcje:</li> <li>LED – brak komunikacji sygnalizowany jest zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony, oraz krótkim przerywanym sygnałem</li> </ul>				
SygnalKom	<ul> <li>w obwodzie CO przekroczenie w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp,</li> <li>przekroczenie za zasilaniu w punkcie Tzas wartości określonej parametrem TmaxZas,</li> <li>wzrost temperatury kotła powyżej wartości 92°C.</li> <li>NIE – sygnalizacja dźwiękowa wyłączona.</li> <li>Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <esc>.</esc></li> <li>Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury oraz zapaleniem diody statusowej na czerwono.</li> <li>Sygnalizacja dźwiękowa braku komunikacji. Dla regulatora MASTER ze sterownikami SLAVE (ilość obsługiwanych sterowników określają parametry LiczbaKot oraz LiczbaRegOdb). Dla regulatora SLAVE ze sterownikiem MASTER. Opcje:</li> <li>LED – brak komunikacji sygnalizowany jest zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony,</li> <li>BUZER – brak komunikacji sygnalizowany jest zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony, oraz krótkim przerywanym sygnałem dźwiękowym,</li> </ul>				



• Test wyjść

#### ekran: Menu – Test wyjsc

Parametr	Interpretacja					
Pompa Pco	Stan wyjścia sterującego pompą obiegową CO. Opcje:					
	<ul> <li>ZAL – pompa załączona,</li> </ul>					
	WYL – pompa wyłączona.					
Silow.Zco	Stan wyjść sterujących siłownikiem zaworu mieszającego CO. Opcje:					
	<ul> <li>OTW – otwieranie zaworu (wzrost temperatury w punkcie Tco),</li> </ul>					
	<ul> <li>ZAM – zamykanie zaworu (spadek temperatury w punkcie Tco),</li> </ul>					
	STOP – zawór pozostaje w ostatnim położeniu.					
Pompa Pcwu	Stan wyjścia sterującego pompą ładującą CWU. Opcje:					
	<ul> <li>ZAL – pompa załączona,</li> </ul>					
	WYL – pompa wyłączona.					
Pompa Pccw	Stan wyjścia sterującego pompą cyrkulacji CWU. Opcje:					
	<ul> <li>ZAL – pompa załączona,</li> </ul>					
	<ul> <li>WYL – pompa wyłączona.</li> </ul>					
Pompa Ppod	Stan wyjścia sterującego pompą podmieszania. Opcje:					
	<ul> <li>ZAL – pompa załączona,</li> </ul>					
	<ul> <li>WYL – pompa wyłączona.</li> </ul>					
Pompa Pct	Stan wyjścia sterującego pompą obiegową CT. Opcje:					
	<ul> <li>ZAL – pompa załączona,</li> <li>WYL – pompa wytaczona</li> </ul>					
	WYL – pompa wyłączona. Stan wyiścia starujączona pompa katłowa. Opaja:					
Pompa Pkot	Stan wyjscia sterującego pompą kotłową. Opcje:					
	<ul> <li>ZAL – pompa załączona,</li> <li>WVI – pompa wyłaczona</li> </ul>					
	WYL – pompa wyłączona. Stop wyłócia storującego obwynikiem zeworu odcincieczne kotła. Opcie:					
Silow.ZOK	Stan wyjscia sterującego siłownikiem zaworu odcinającego kotła. Opcje:					
	■ OIW – zawór otwarty,					
	<ul> <li>ZAM – zawór zamknięty.</li> </ul>					
Silow.ZMK	Stan wyjść sterujących siłownikiem zaworu mieszającego kotła. Opcje:					
	• OTW – otwieranie zaworu (wzrost temperatury w punkcie Tp),					
	<ul> <li>ZAM – zamykanie zaworu (spadek temperatury w punkcie Tp),</li> <li>CTOP</li> </ul>					
	STOP – zawor pozostaje w ostatnim położeniu.					
Palnik 1st	Stan wyjścia sterującego pierwszym stopniem palnika. Opcje:					
	<ul> <li>ZAL – I stopień palnika załączony,</li> </ul>					
	WYL – I stopień palnika wyłączony.					
Palnik 2st	Stan wyjścia sterującego drugim stopniem palnika. Opcje:					
	ZAL – II stopien palnika załączony,					
	WYL – II stopień palnika wyłączony.					
	vv celu załączenia drugiego stopnia palnika nalezy najpierw załączyć					
	pierwszy stopien palnika Palnik 1st:ZAL.					

Powyższa tabela przedstawia wszystkie elementy ekranu funkcji "Test wyjść". Ilość wyświetlanych elementów zależy od konfiguracji regulatora.

Funkcja "Test wyjść" umożliwia sprawdzenie wyjść regulatora oraz właściwego podłączenia urządzeń. W czasie wyświetlania ekranów funkcji wyjścia przyjmują stany zgodne z wyświetlanymi na tych ekranach. Po powrocie do menu serwisowego regulator ustawia wyjścia w stany wynikające z działania automatyki.

### Stan wyjść

Funkcja umożliwia wyświetlenie stanów wyjść sterownika wynikających z działania automatyki. Nazwy i stany wyjść jak w tabeli dla funkcji "Test wyjść".



## <sup>0</sup>── Kalibracja

#### ekran: Menu – Kalibracja

Parametr	Interpretacja				
Tzew	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tzew				
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po				
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tzew.				
Tkot	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tkot				
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po				
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tkot.				
Tzas	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tzas				
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po				
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tzas.				
Трі	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tpi				
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po				
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tpi.				
Тр	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tp				
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po				
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tp.				
Тсо	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tco				
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po				
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tco.				
Tcwu	W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tcwu				
	wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po				
	znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tcwu.				

Wartości współczynników kalibracji dodawane są do wartości mierzonych. Kalibracja pozwala wyeliminować błędy pomiarów związanych m.in. z rezystancją przewodów czujnikowych. Korzystanie z możliwości kalibracji wymaga stosowania dokładnych termometrów. Pomiar wzorcowy powinien być dokonywany w tym samym punkcie, w którym zainstalowano czujniki pomiarowe.

Ilość wyświetlanych parametrów zależy od konfiguracji sterownika.

🖑 Funkcja kalibracji nie dotyczy czujników cyfrowych.

eat



#### Ustawienia fabryczne

Funkcja "Ustaw fabryczne" umożliwia przywrócenie wartości fabrycznych nastaw i parametrów. W trybie użytkownika przywracane są nastawy dostępne dla Użytkownika, a w trybie instalatora wszystkie parametry dostępne dla Instalatora.

Uruchomienie funkcji "Ustaw fabryczne" spowoduje wyświetlenie poniższego ekranu.



Naciśnięcie przycisku *<OK>* przy kursorze ustawionym pod napisem "**TAK**" spowoduje przywrócenie nastaw fabrycznych i powrót do ekranu startowego regulatora.

Naciśnięcie przycisku *<OK>* przy kursorze ustawionym pod napisem "**NIE**" lub przycisku *<ESC>* spowoduje powrót do menu regulatora bez zmiany nastaw regulatora.

Nastawy fabryczne przywracane w trybie użytkownika przedstawia poniższa tabela:

Pozycja menu	Parametr	Zakres nastaw / skok	Nastawa fabryczna
Zegar i tryb	Prg	Tygodniowy, Ferie	Tygodniowy
	Dni	0 90 / 1	0
	Tryb	Zima, Lato, Auto	Auto
	TprogZ/L	5 35°C / 1	18°C 💿
Nastawy CO	TEko	5,0 35,0°C / 0,1	17,0°C
	TKmf	5,0 35,0°C / 0,1	20,0°C
	TFer	5,0 35,0°C / 0,1	15,0°C
	Krzywa	0 15 / 1	7
	PrzesKrz	-9,0 +99,0°C / 0,1	0,0°C
	TzadCO	TwyICO TmaxCO / 0,1	45,0°C
	ТурСО	Sezonowy, Całoroczny	Sezonowy
	PriorCWU	TAK, NIE	ТАК
Nastawy CWU	TEko	5 70°C / 1	10°C
	TKmf	5 70°C / 1 🤍	50°C
	Dezynf.	AUTO, ZAL, WYL	WYL
Programy	Jednakowe programy na		05:00 - 22:00
	wszystkie dni tygodnia.		24:00 - 24:00

Instrukcja obsługi RX911-FOX+



Parametry fabryczne przywracane w trybie instalatora przedstawia poniższa tabela:			
Pozycja menu	Parametr	Zakres nastaw / skok	Nastawa fabryczna
Nastawy CO	TypReg	Pogod., StalWar.	Pogod.
-	ΔΤco	0 20°C / 1	5°C
	TwylCO	0 50°C / 1	25°C
	TmaxCO	5 90°C / 1	45°C ⊗
	Tps	1 999 sekund / 1	120 sekund
	WzmocPI	2 15 / 1	6
	Status	Prior., Norm.	Norm.
Nastawy CT	TzadCT	5 90°C / 1	70°C
	t_wylPct	0 99 minut / 1	10 minut
	Status	Prior., Norm.	Norm.
Nastawy CWU	Dez.Dni	0 99 / 1	0
	Dez.Czas	00:00 23:00 / 01:00	02:00
	ΔTcwu	0 30°C / 1	10°C
	HistCWU	1 9°C / 1	4°C
	t_wyIPcwu	0 99 minut / 1	10 minut
	Status	Prior., Norm.	Norm.
Nastawy CCW	t_zalPccw	0 999 sekundy / 1	30 sekund
	t_wylPccw	0 99 minut / 1	10 minuty
Parametry kotła	t_zal2st ®	0 99 minut / 1	5 minut
	t_min1st	0 999 sekund / 1	180 sekund
	TminPow	5 70°C / 1	45°C
	t_wylPpod	0 99 minut / 1	10 minut
	t_zamZOK	0 9999 sekund / 1	300 sekund
	t_wylPkot	0 9999 sekund / 1	600 sekund
	ZMK.Kp	0,0 20,0 / 0,1	5,0
	ZMK.Ti	1 999 sekund / 1	180 sekund
	ZMK.Tps	1 999 sekund / 1	120 sekund
Parametry kaskady	NrKotWiod	K1, K2, K3	K1
	AutZmKot	0 999 godziny / 1	48 godzin
	ImaxZas	5 90°C / 1	85°C
	TminPow	5 70°C / 1	45°C
	t_zalKot	0 999 sekund / 1	120 sekund
	ΔTzal1st	0.0 10,0°C / 0.1	0,0°C
	RegKas.Kp	1,0 20,0 / 0,1	4,0
	RegKas.Ti	1 999 sekund / 1	300 sekund
	RegKas.Td	0 9999 sekund / 1	0 sekund (wyłączone)

Wartości parametrów, które nie zostały zawarte w tabelach, nie są przywracane poprzez funkcję "Ustaw fabryczne".



## PRACA RĘCZNA

Po przestawieniu przełącznika rodzaju pracy w pozycję "manual" wyjścia regulatora przyjmują stany zgodne z poniższą tabelą:

pompa ładująca CWU/pompa CT	załączona	
pompa obiegowa CO	załączona	
siłownik mieszacza CO	pozostaje w ostatnim położeniu	
siłownik mieszacza kotła	otwiera się	
pompa podmieszania	załączona	
pompa cyrkulacji CWU	wyłączona	
klapa kotła	otwiera się	
pompa kotłowa	załączona	
I stopień palnika	załączony	
II stopień palnika	załączony	

Temperaturę wody w obiegach grzewczych z mieszaczami ustala się przez ręczne ustawienie mieszaczy w odpowiednich położeniach. Możliwość indywidualnego wyłączania pomp należy przewidzieć podczas projektowania instalacji elektrycznej kotłowni (indywidualne wyłączniki).

### WSPÓŁPRACA Z INNYMI REGULATORAMI

Regulator RX911-FOX+ może współpracować jako MASTER z dwoma regulatorami RX911-FOX+ SLAVE oraz maksymalnie z 6 regulatorami z serii Plus o adresach SLAVE4,..., SLAVE9. Regulator dokonuje pomiarów temperatury zewnętrznej i zasilania oraz obsługuje czujniki cyfrowe typu CTH-M (tylko na potrzeby regulatorów SLAVE).

Regulator RX911-FOX+ może współpracować jako SLAVE tylko z regulatorem RX911-FOX+, który jest regulatorem MASTER. Adres sieciowy RX911-FOX+ należy ustawić na SLAVE2 lub SLAVE3 w zależności od numeru obsługiwanego kotła w kaskadzie.

Komunikacja odbywa się za pośrednictwem magistrali RS485 z wykorzystaniem portu RS1. Do połączenia regulatorów za pośrednictwem magistrali RS485 należy wykonać kabel zgodny z jednym z poniższych schematów:



Interfejs RS485 umożliwia połączenie ze sobą regulatorów na odległość do 1200 metrów.

Połączenie większej ilości sterowników należy wykonać analogicznie jak dla przypadku 3 regulatorów.

Połączeń na odległości powyżej 2m należy dokonywać ekranowaną skrętką. Ekran należy w jednym punkcie połączyć z najbliższym zaciskiem PE.



## PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	230V/50Hz 6VA	
Temperatura otoczenia	od +5°C do +40°C	
llość wejść pomiarowych KTY81-210	10	
Zakresy pomiarowe	od -30°C do +95°C	
Błąd odczytu temperatury	±1°C	
llość wyjść przekaźnikowych	9, typ działania 1.B	
Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia	1A/230VAC (AC1)	
	0.8A/230VAC (AC3, cosφ=0.6)	
Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść przekaźnikowych o zaciskach 1825	2A/230VAC	
Podtrzymanie zegara	minimum 48 godzin	
Wymiary	144x96x85	
Masa	0,9 kg	
Klasa ochronności	П	
Stopień ochrony	IP20	
Zanieczyszczenie mikrośrodowiska	2 stopień zanieczyszczenia	
Odporność izolacji na ciepło	obudowa 75°C,	
	elementy podtrzymujące części czynne 125°C (próba nacisku kulką)	
Oprogramowanie	klasa A	
Funkcje kontrolne regulatora	klasa A	
	CE	
	©	